



Philips
докинг станция за iPod/
iPhone

В комплект с приложение
10 W

AJ7034D

Събуждайте се с любимите си мелодии

с тази докинг станция за iPod/iPhone

Започнете деня си с докинг станцията Philips AJ7034D/12. Тя има система басрефлексни високоговорители за мощни басы, изходна мощност 10 W RMS и поставка, която побира всеки iPod/iPhone. Наслаждавайте се на по-вълнуващо събуждане и слушане на радио с безплатното приложение от Philips.

Започнете деня по ваш начин

- Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика
- Събудете се с музика от вашия iPod/iPhone или мелодии от радиото
- Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие
- Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време

Обогатете своето звуково изживяване

- Обща изходна мощност 10 W RMS
- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Цифрова настройка с настроени станции
- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си

Лесна употреба

- Гарантирано запазване на час и аларма, за да се събуждате навреме дори при спиране на електрозахранването
- Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone при поставяне

PHILIPS

Акценти

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с калъфа



Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори

когато повечето защитни калъфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

Цифрова настройка с настроени станции



Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.

Безплатно приложение HomeStudio



Няма по-добър начин за събуждане или слушане на радио от безплатното приложение Philips HomeStudio. Просто изтеглете приложението от Apple App store и се радвайте на разнообразието от вълнуващи функции. Авангардното настройване на аларми например ви дава

повече гъвкавост при алармите, включително избор на сила на звука, продължителност, дата и звук. Освен това имате по-добър потребителски интерфейс, когато слушате радио, с лесни за използване функции за настройване на станциите.

Регулируема сила на звука на алармата



С радиочасовниците Philips се събуждате с усмивка и точно така, както желаете. Регулируемата сила на звука на алармата ви позволява да зададете желаната сила на звука за събуждане. Дали се нуждаете от силна аларма, за да станете навреме, или предпочитате по-нежен звук, регулируемата сила на звука ви дава избор, за да започнете деня така, както обичате.

Събуждане със звуци от iPod/iPhone или радио

Събудете се с музика от вашия iPod/iPhone или мелодии от радиото

Автоматична синхронизация на часовника



След свързване и поставяне, тази система за поставяне автоматично синхронизира часовника с вашия iPod/iPhone в рамките на секунди. С тази удобна функция не е необходимо да задавате времето ръчно.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 10 W
- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: въртящ се

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2
- Основен високоговорител: Система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- MP3-Link: Да, 3,5 мм жак

Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена
- Автоматична цифрова настройка
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20

Комфорт

- Аларми: Двоен будилник, Аларма със зумер, Радиобудилник, Повторение на алармата (дрямка)
- Тип на дисплея: LED лампи
- Цвят на подсветката: Кехлибар
- Удобство за потребителя: Таймер за заспиване
- Часовник/версия: Цифров

Захранване

- Мрежово захранване: ДА
- Електрозахранване: 100-240 V, 47-63 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Гаранционна карта, Кратко ръководство за употреба

Размери

- Количество в общия кашон: 4
- Тегло с опаковката: 1,73 кг
- Тегло на общия кашон: 7.55 кг
- Тегло: 1.36 кг

- Размери на изделието (ШхДхВ): 283 x 112 x 118 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 319 x 144 x 180 мм
- Размери на общия кашон: 298 x 327 x 375 (ШхДхВ) мм

Аудио възпроизвеждане

- Режим на изпълнение от докинг поставката: Зареждане на iPhone, Зареждане на iPod, Бързо напред и назад, Следваща и предишна песен, "Изпълнение" и "Пауза"

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 2-ро поколение 8/16/32 GB, iPod touch 4-то поколение, iPod classic, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 6-то поколение, iPod 5-то поколение, iPod mini

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Приложение за iPod/iPhone

- Име на приложението: HomeStudio, Безплатно изтегляне от магазина за приложения
- Радио: FM радио, готови, сканиране, настройване
- 5-дневна прогноза за времето
- Предупредителен сигнал: няколко аларми, Таймер за заспиване
- Съвместимост: Радио с поставка за iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- Възпроизвеждане: придвижване в албуми и песни, бутони за управление на възпроизвеждането
- Часовник: аналогов дисплей, цифров дисплей



Дата на издаване
2024-04-23

Версия: 5.0.5

EAN: 87 12581 63746 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com