



Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

CD, MP3-CD, USB, FM
enintään 120 W, bassoelementti



MCM3150

Runsas ja tehokas ääni

Hulluna ääneen

Tyylikäs Philips MCM3150-mikromusiikkijärjestelmä määrää tahdin tarkalla ja bassontäyteisellä äänentoistolla wOOx-tekniikan ansiosta.

Rajoittamaton kuuntelunautinto

- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa
- Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
- USB Direct MP3 -musiikkitoisto

Tehosta äänentoistoa

- Syvyyttä ja voimaa mataliin ääniin wOOx™-kaiutintekniikalla
- Diskanttikalotin äänentoisto on tarkka ja luonnollinen
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Kokonaislähtöteho 120 W RMS

Helppokäyttöinen

- Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
- Radio Data System – kanavatiedot ja tietopalvelut
- Herätys- ja uniajastintoiminnot

PHILIPS

Kohokohdat

wOOx™-tekniikka



wOOx-tekniikka edustaa kokonaan uudenlaista kaiutinajattelua. Sen tuottaman syvän basson tuntee ja kuulee voimakkaampana kuin missään muussa äänentoistojärjestelmässä. Erikoisvalmisteiset kaiutinelementit toimivat täydellisessä sopusoinnussa wOOx-bassoelementin kanssa, ja tarkasti viritetyt pääkaiutinelementti ja diskanttikaiutin takaavat saumattoman siirtymisen alemmista keskitaajuuksista korkeataajuisiin ääniin. Kaksoisripustus ja symmetrinen sandwich-rakenne tuottavat matalan ja tarkan, lähes säröttömän basson. wOOx hyödyntää kaiutinkotelon koko tilavuutta, ja sen tuottama poikkeuksellisen syvä ja dynaaminen basso ottaa kaiken irti musiikista.

Radio Data System (RDS)

Radio Data System (RDS) mahdollistaa radiokanavien virittämisen ilman taajuusnumeroita. Vakiotilassa RDS-näytössä näkyy taajuusnumeron sijasta aseman nimi, mikä helpottaa virittämistä. RDS:n avulla radiokanavat voivat myös lähettää tekstimuotoisia viestejä, kuten uutisia ja

kanavatietoja, suoraan radion näyttöön. Euroopassa yleisessä käytössä oleva RDS-teksti on radiokanavan omalla lähetystaajuudellaan lähettämä viesti. Käyttäjä voi vastaanottaa vain RDS-perustiedot (kanavan nimen) tai tilata kanavalta muita tekstipalveluja.

Diskanttikalotti

Diskanttikalotit toistavat keski- ja ylätaajuuudet kirkkaasti. Ne tuottavat selkeämmän äänenlaadun. Tuloksena on harmoninen sekoitus vääristymätöntä ja värittämätöntä monipuolista ääntä, mikä tekee laulajan äänestä selkeää sekä antaa soittimien äänille sävelen puhtautta, silloin kun käytössä ovat bassokaiuttimet tasapainottamassa äänentoistoa.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla.

Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin

musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

USB Direct MP3 -musiikki



Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW



MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Digitaalinen äänensäätö
- Enimmäislähtöteho (RMS): 120 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyytit: Diskanttikalotti
- Pääkaiutin: wOOx-bassoelementti, Kaksisuuntainen

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku
- Levyn syöttö: Kelkka, Motorisoitu
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
- RDS: Aseman nimi, Ohjelman tyyppi
- Pikavalinnat: 20
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus
- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo

Liitännät

- USB: USB Host -liitäntä

- Kuulokkeet: 3,5 mm
- 3,5 mm:n linjatulo (stereo): Äänitulo
- Muut liitännät: FM-antenni

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö
- Uniajastin: KYLLÄ

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM-antenni, Virtajohto, Maailmanlaajuinen takuuviikko
- Kaukosäädin
- Käyttöopas: Monikielinen

Virta

- Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 230 x 145 x 237 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 139 x 259 x 210 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 510 x 314 x 280 mm
- Paino pakattuna: 7,4 kg
- Laitteen paino: 6,2 kg



Julkaisupäivä 2014-08-09

Versio: 1.1.4

12 NC: 8670 000 99874
EAN: 08 71258 16762 78

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com