



## Křišťálově čistý přenos

### Digitální bezdrátové HiFi

Digitální bezdrátová HiFi sluchátka Philips pro co nejčistší příjem zvuku. Šum pozadí je prakticky potlačen a poskytuje vám křišťálově čistý zvuk. Nabíjecí dokovací stanice s ukazatelem stavu baterie zaručuje snadné dobíjení.

#### **Dokonalý zážitek z poslechu s bezdrátovým spojením**

- 40mm vinutí reproduktoru přináší nezkreslený zvuk
- Digitální zvuk a přenos pro maximální kvalitu

#### **Vždy připraveno k provozu**

- Automatické ladění zjednodušuje ladění frekvence příjmu
- Digitální bezdrátový přenos pro zvuk nejvyšší kvality
- Nabíjecí dokovací stanice pro uložení a nabití přijímače

#### **Zapomenete, že je máte nasazená!**

- Tři polohy pro lepší uchycení a basový výkon
- Mimořádně lehký sluchátkový oblouk zvyšuje pohodlí
- Sluchátkový oblouk s dýcháním zvyšuje pohodlí při delším používání
- Snadno nastavitelný sluchátkový oblouk zaručuje optimální uchycení a pohodlí

Philips Cineos  
Digitální bezdrátová  
sluchátka

**CINEOS**

**SHD9100**



**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifikace

## Příslušenství

- Síťový adaptér: 9 V / 400 mA stejnosměrný středový kladný
- Nabíječka baterií: dobíjecí dokovací stanice

## Pohodlí

- Indikace nabíjení baterií: Ano
- Doba provozu: +/- 6 hodin
- Automatické vypnutí: Ano
- Funkce základní stanice: Indikátor napájení LED
- Indikace vybitých baterií: Ano

## Spotřeba

- Napájení sluchátek: 3 x dobíjecí baterie AAA
- Napájený vysílač: 9 V / 400 mA stejnosměrný středový kladný

## Zvuk

- Akustický systém: Uzavřený
- Kmitočtová charakteristika: 10 - 28 000 Hz

- Poměr signál/šum: +/- 80 dB
- Typ magnetu: Neodymový
- Průměr reproduktoru: 40 mm

## Tuner/příjem/vysílání

- Účinný dosah: 30 m
- Automatická volba kanálů: Ano

## Vnější obal

- Hrubá hmotnost: 4,877 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 39 x 24 x 35 cm
- Čistá hmotnost: 2,577 kg
- Hmotnost obalu: 2,3 kg

## Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 22 x 31 x 12,2 cm
- Hrubá hmotnost: 1,359 kg
- Čistá hmotnost: 0,859 kg
- Hmotnost obalu: 0,5 kg

# Přednosti

## 40mm vinutí reproduktoru

40mm vinutí reproduktoru z kompozitního mylarového materiálu pro vysoce citlivou a přesto výkonnou jednotku přináší zvuk bez slyšitelného zkreslení.

## Digitální bezdrátový přenos

Digitální bezdrátový přenos zaručuje konzistentní příjem a kvalitnější zvuk než analogové přenosné FM systémy a navíc potřebuje méně energie. Patentovaná technologie firmy Philips zajišťuje dokonalou synchronizaci zvuku a obrazu při pohybu.

## Nabíjecí dokovací stanice

Dokovací stanice je nejlepší místo pro uložení přijímače, když se nepoužívá. Zároveň přijímač nabije, aby byl vždy připraven k použití.

## úplně digitální zpracování signálu

Zvukový signál je digitální od vysílače až po sluchátka, čímž je zajištěna maximální kvalita a vynikající odolnost proti rušení.

## Snadno nastavitelný sluchátkový oblouk

Snadno nastavitelný mechanismus s pohodlnou a padnoucí akustickou vložkou mezi náušníkem a uchem zaručuje optimální výkon.



Datum vydání 2009-03-09

Verze: 5.0.9

12 NC: 8670 000 28994  
EAN: 87 12581 32974 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)