

Philips
Kubusvormig
microgeluidssysteem



MCM103B

Bezeten van muziek

Ontspan u met fantastische muziek

Geniet van uw favoriete CD's en draagbare muziek zoals u dat wilt. Dit vierkante Philips-microsysteem is geschikt voor CD's en nog veel meer. Voor het afspelen van draagbare muziek kunt u gebruikmaken van USB Direct. De compacte vormgeving past bij iedere ruimte en levensstijl.

Geniet van uw favoriete muziek

- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- Digitale FM-tuning van voorkeuzenders

Superieure geluidskwaliteit

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS

Ontwerp dat past in uw interieur

- Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl

PHILIPS

Specificaties

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discsfeelmodi: Herhalen/shuffle/programmeren
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 5 W RMS
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 3,5 inch woofer

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo
- Voorkeuzenders: 20
- Antenne: Vaste pigtail-antenne voor FM
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Ladertype: Bovenzijde
- Schermtype: LCD-display
- Kleur van achtergrondverlichting: wit

Accessoires

- Afstandsbediening
- Kabels/aansluitingen: MP3 LINK-kabel
- Overig: FM/MWV-antenne, Snelstartgids
- Gebruikershandleiding: meerdere talen

Afmetingen

- Brutogewicht: 4,58 kg
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 150 x 197 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 152 mm
- Diepte hoofdunit: 250 mm
- Diepte van de verpakking: 206 mm
- Hoogte hoofdunit: 152 mm
- Hoogte van de verpakking: 310 mm
- Breedte hoofdunit: 150 mm
- Breedte van de verpakking: 530 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V



Kenmerken

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen



Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Publicatiedatum
2014-03-05

Versie: 1.0.5

12 NC: 8670 000 62035
EAN: 87 12581 53706 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com