

Philips
CD Soundmachine

DVD

MP3 คาสเซ็ท

AZ5738



ผลิตเพลินไปกับภาพยนตร์จากแผ่น DV, ภาพถ่าย และดนตรีที่คุณชื่นชอบ

เดี๋ยวนี้คุณสามารถผลิตเพลินกับภาพยนตร์เรื่องโปรด เพลง และแม้แต่ภาพถ่ายได้จากจอโทรทัศน์ด้วยเครื่องเล่น DVD อเนกประสงค์นี้ ด้วยพลังเสียงสเตอริโอและเอฟเฟกต์เสียงจากลำโพง Bass Reflex ที่มีลำโพงเต็มช่วงเสียงขนาด 4 นิ้ว 2 ตัว

ทุกสิ่งที่คุณต้องการ

- เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ
- จูนเนอรุ FM สเตอริโอ
- เครื่องเล่นคาสเซ็ทสเตอริโอแบบหยุดอัตโนมัติ

พลังเสียงเต็มอิม ซ์ดใส

- ลำโพงขนาด 4 นิ้วสำหรับเสียงอันทรงพลัง
- ลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลังหนักแน่น

ใช้งานง่าย

- การบันทึก CD ไปยังเทปแบบเริ่มเล่นพร้อมกัน
- จอภาพ LCD แสดงการทำงานต่างๆ
- การแสดงผลบนหน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือกได้ง่ายยิ่งขึ้น
- รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือ

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, ซีดีภาพ, วิดีโอ CD/SVCD
- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, OSD, หยุดชั่วคราว, PBC, ซุ่ม

การเล่นเสียง

- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ต: กลไก
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- เพลงที่ตั้งโปรแกรมได้: 20
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, การเล่นซ้ำ, การเล่นแบบสุ่ม
- ประเภทตัวไหลด์: สวันบน
- จำนวนช่องเสียบ: 1

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- เส้าอากาศ: เส้าอากาศ FM
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2X1W
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 4"
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน

ลำโพง

- ลำโพงภายในตัว: 2
- การตกแต่ง: โลหะ

การบันทึกเสียง

- สื่อในการบันทึก: เทป
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: การบันทึกแบบเร็วเล่น CD พร้อมกัน

การเชื่อมต่อ

- เอาต์พุตระบบเสียง: สัญญาณเสียงสเตอริโอ (แจ๊ค 3.5 มม.) 1x
- สัญญาณออก - ออเนลลิก: วิดีโอ (แจ๊ค 3.5 มม.) 1x

สะดวกสบาย

- ตัวเลขบนหน้าจอ: 7
- ประเภทจอภาพ: LCD
- รีโมทคอนโทรล: ใช่

อุปกรณ์เสริม

- รีโมทคอนโทรล: 33 ปุ่ม
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, คู่มือผู้ใช้, เบ้ารับประกัน

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 450 x 200 x 277 มม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 400 x 162 x 238 มม.
- น้ำหนัก: 3.2 กก.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 4.13 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

ไฮไลต์

ลำโพงให้เสียงคลื่นความถี่ขนาด 4 นิ้ว
ลำโพงขนาด 4 นิ้วสำหรับเสียงอันทรงพลัง

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้การไรยตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง

ระบบทำงานโดยการส่งมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป รวมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น

ระบบการเริ่มบันทึกพร้อมกันของ CD


การบันทึก CD ไปยังเทปแบบเร็วเล่นพร้อมกัน

จอภาพ LCD แสดงการทำงานต่างๆ

จอภาพ LCD แสดงการทำงานต่างๆ

การแสดงผลบนหน้าจอ

การแสดงผลบนหน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือกได้ง่ายยิ่งขึ้น



วันที่ออก 2011-07-21

เวอร์ชัน: 2.1.5

12 NC: 8670 000 33208
EAN: 87 12581 35835 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com