



Philips
Vezeték nélküli
üzenetrögzítő

SE435 IS

SIM-ítsa egységbe az ellentéteket!

Alakítsa otthoni telefonkészülékét mobiltelefonja meghosszabbításává, az SE4 sorozatú telefonok által kínált SIM másolófunkció segítségével. Az üzenetküldési lehetőség, a háttérvilágítás és a hívásjelzés éppoly tökéletessé teszik ezt a telefont, mint egy mobil készüléket.

Ne mulasszon el egyetlen hívást sem!

- Digitális üzenetrögzítő készülék
- 15 perces felvételi idő
- Üzenetszámláló az alapkészüléken

Hangolódjon össze a mobiltelefonjával

- SIM-kártyás másolófunkció
- Ápolja kapcsolatait SMS-üzenetekkel!

Tökéletes kényelem

- A kijelző mutatja a hívó nevét és számát
- Kihangosítás - Tegye szabaddá kezeit!
- Háttérvilágításos kijelző+billentyűzet

PHILIPS

sense and simplicity

Műszaki adatok**Kép/Kijelző**

- Háttérvilágítás
- Háttérfény színe: Borostyánsárga
- Kijelzőszínek: Fekete-fehér
- Szövegsorok: 2
- Fő kijelző / Felbontás: nincs pixel
- Fő kijelző technológia: CSTN
- Fő kijelző típusa: Pont-mátrix

Kényelem

- Ébresztők: Ébresztőóra
- bázisállomás tulajdonságai: Üzenetszámláló az alapkészüléken
- bázisállomás kulcsai: Üzenetrögzítő készülék gombjai, Kézibeszélő-kereső gomb
- Bázisállomás memóriakártya-olvasó: SIM-kártya leolvasó
- Akkumulátortöltés jelzőfény
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás, Hívóazonosító, Mikrofon némítás
- egyszerű használat: Kéz nélküli üzemmód, Billentyűzár, Menüvezérlés
- Funkciók: Babaőrző funkció, Babahívó
- Több-bázisú képesség: I
- Több kézibeszélős képesség: Max. 5 kézibeszélő
- jelerősség kijelzése
- VIP csoport saját dallammal: Igen, 3 csoport
- Billentyűzet háttérvilágítással: Igen (borostyánsárga)

Hálózati jellemzők

- Antenna: Alapkészülékbe integrált, Kézibeszélőbe integrált
- Kompatibilis: GAP

- Tárcsázás: Hangjelzéses, Impulzusos
- Üzenetküldés: SMS (rövid szöveges üzenet)

üzemeltető követelményei

- Név és hívóazonosító
- Hívóazonosító hívásvárakoztatásnál

Hang

- Kézibeszélő csengői: Instrumentális, Többszólamú
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

üzenetrögzítő készülék

- Plug & Play üzenetrögzítő készülék
- Rögzítési idő mennyisége: akár 15 perc
- Üzenetszámláló az alapkészüléken

Memória kapacitás

- SMS-tárolási kapacitás: 25
- Hívásnapló bejegyzések: 50
- Telefonkönyv: 250 név és telefonszám
- SMS postafiókok száma: 10

Áram

- Akkumulátorkapacitás: 650 mAh
- Akku típusa: AAA
- akku típusa: NiMH
- Elem típusa: Újratölthető
- Tápellátás: AC 220-240 V - 50 Hz
- Elemek száma: 2
- Készenléti idő: akár 150 óra
- beszélgetési idő: akár 12 óra

Méretetek

- Alap méretek: 117 x 84 x 66 mm
- Kézibeszélő méretei: 140 x 46 x 25 mm

Termékkijelölések**Digitális üzenetrögzítő készülék**

A digitális üzenetrögzítő készülék lehetővé teszi, hogy egyetlen hívásról vagy üzenetről se maradjon le.

15 perces felvételi idő**Világító üzenetszámláló**

Csak nézzen rá a bázisállomásra, és máris láthatja, hogy érkezett-e üzenete.

SIM-kártyás másolófunkció

A SIM-kártyás másolófunkció segítségével pillanatok alatt átviheti teljes mobil telefonkönyvét az otthoni készülékre.

Ápolja kapcsolatait SMS-üzenetekkel!

Az SMS egyszerű módja a telefonos információcserének. Először begépel a szöveget hálózati kapcsolat nélkül, majd ha elkészült, elküldi annyi embernek, ahányan csak szeretné.

Hívónév és szám kijelzés

A hívó személy vagy cég neve megjelenik a telefon kijelzőjén. A regisztrálatlan, új hívók nevei is megjelenhetnek a kijelzőn, ugyanúgy, mint a regisztrált hívóké.

Kihangosítás - Tegye szabaddá kezeit!

A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró segítségével erősíti fel a hívó hangját, így telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez szorítania. Ez a funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy ha a beszélgetés alatt jegyzetelni szeretne.

Háttérvilágításos kijelző+billentyűzet

A háttérvilágítással ellátott kijelző és billentyűzet rossz fényviszonyok között is egyszerű megjelenítést és működtetést tesz lehetővé



Kiadás dátuma
2007-09-25

Verzió: 2.0

12 NC: 9961 400 05897
EAN: 87 10895 95365 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com