



Philips  
HiFi-Minisystem

FWM600D

Genießen Sie den intensiven Sound Ihrer Lieblings-MP3-CD

mit direktem Anschluss über USB.

Erleben Sie bis zu 10 Stunden unterbrechungsfreie Wiedergabe Ihrer CD/MP3/WMA-Titel auf dem FWM197. Dank dem USB-Anschluss und dem MP3-Playeranschluss können Sie die ohnehin vielfältigen Möglichkeiten der Musikwiedergabe von Ihrem tragbaren Player zu Hause noch erweitern.

#### **Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung**

- 120 W RMS Gesamtausgangsleistung
- 2-Way Bassreflex-Lautsprechersystem für kräftigen Sound
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

#### **Grenzenloses Hörvergnügen für Ihre Lieblingsmusik**

- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe
- 10 Std. Spieldauer für MP3-CDs
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe
- Digitaler MW/UKW-Tuner mit Programmspeicher
- Stereo-Kassettendeck

**PHILIPS**

# Besonderheiten

## 120 W RMS

Dieses System bietet eine 120 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

## 2-Way Bassreflex-System

2-Way Bassreflex-Lautsprechersystem für kräftigen Sound

## Stereo-Kassettendeck

Stereo-Kassettendeck

## USB Direct

Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres

Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

## MP3 Link

MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

## 10 Std. Spieldauer für MP3-CDs

MP3 ("MPEG 1 Audio layer-3") ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat zur Audiokomprimierung im Internet etabliert.

## Dynamic Bass Boost

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

## Digitale Sound-Kontrolle

Die digitale Sound-Kontrolle bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Optimal, Jazz, Techno und Rock, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen Ihrer gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Sound-Kontrolle ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 120 W
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost, Digitale Sound-Kontrolle

## Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 50 mm Hochtöner, 2 Wege, Bassreflex-Lautsprechersystem, 133 mm Woofer
- Anzahl der Lautsprecher: 2

## Audiowiedergabe

- Anzahl der Discs: 1
- Lademechanismus: Einschub
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- USB Direct-Modi: Fast Backward/Fast Forward, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Repeat, Stop, Shuffle
- Disc-Wiedergabemodi: Repeat One/Disc/Program, Shuffle-Wiedergabe, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play
- programmierbare Titel: 20
- Anzahl der Kassettendecks: 1
- Kassettendeck-Technologie: Mechanisch
- Kassetten-Wiedergabemodi: Automatischer Stopp

## Audioaufzeichnung

- Aufnahme-Medien: Kassette
- Verbesserung der Bandaufnahmen: Synchronstart der CD-Aufnahme

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo, MW
- Autom. digitales Tuning
- Automatische Installation der Sender
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40

## Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, USB-Alarm, Sleep-Timer
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Displaytyp: LCD
- Eco Power Standby: 1 W

## Anschlüsse

- Aux-Eingang: 3,5 mm Stereo
- USB: USB-Host
- Audioanschlüsse: Cinch Aux-Eingang

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, Garantiekarte, Schnellstartanleitung
- Benutzerhandbuch: 16 Sprachen

## Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T): 220 x 292 x 285 mm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 730 x 348 x 275 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 11,2 kg

## Leistung

- Stromversorgung: 200 bis 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 2 W



Ausstellungsdatum  
2014-02-18

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 74967  
EAN: 87 12581 59692 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)