

Philips
Głośnik bezprzewodowy

Bluetooth®
Moc wyjściowa 4 W
10 godzin odtwarzania

TAVS300



Nowoczesna muzyka w stylu retro

Słuchaj muzyki w dobrym stylu bez względu na miejsce dzięki głośnikowi Bluetooth stylizowanym na retro. Urządzenie zapewnia 10 godzin odtwarzania, czysty dźwięk i wejście AUX, do którego można podłączyć dowolne źródło. Oryginalne wzornictwo w stylu lat 50. XX wieku z drewna i mosiądzu nadaje temu urządzeniu ponadczasową magię.

Wygląd w stylu retro i nowoczesne funkcje

- 10 godzin odtwarzania
- Wejście AUX — łatwe podłączanie do niemal dowolnego źródła
- Elementy sterujące i pokrętko głośności w kolorze mosiądzu
- Drewniana obudowa w stylu vintage i detale inspirowane wzornictwem z lat 50. XX wieku

Łatwość parowania i słuchania

- Przyciski na głośniku do odtwarzania/wstrzymywania, włączania zasilania / wyboru źródła, połączenia Bluetooth
- Ładowanie przez USB, przewód micro-USB w zestawie
- Wymiary: ok. 111 x 53 x 88 mm
- Waga: 275 g

Współczesne brzmienie

- Bezprzewodowy zasięg do 10 m
- Moc wyjściowa 4 W

PHILIPS

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 4 W
- System dźwięku: Mono

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 5
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Pasma Bluetooth: Linia wzroku 10 m
- Wejście audio (3,5 mm)

Zgodność

- inne urządzenie Bluetooth
- współpraca z: iOS w wersji 10.2, Bluetooth 4.2 lub starszy

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowo-

polimerowy (wbudowany)

- Czas pracy na zasilaniu baterijnym: up to 10 godzin

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Instrukcja szybkiej instalacji, Broszura gwarancyjna (cały świat)
- Przewód: Przewód do ładowania USB

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 11,05 x 5,3 x 8,75 cm
- Waga wraz z opakowaniem: 0,473 kg
- Wymiary opakowania (S x G x W): 14,5 x 9,2 x 13 cm
- Waga produktu: 0,275 kg

Zalety

Autentyczny klasyk

Ten głośnik Bluetooth w stylu retro wygląda tak, jakby pochodził z lat 50. XX wieku. Klasyczna drewniana obudowa. Mosiężne pokrętko regulacji głośności i osłona głośnika. Detale z epoki, w której królował jazz, a rock and roll dopiero zaczynał być popularny.

10 godzin odtwarzania

Akumulator zapewnia 10 godzin odtwarzania po pełnym naładowaniu. Ładowanie zajmuje ok. 4 godziny i jest łatwe dzięki dołączonemu przewodowi micro USB. Wystarczy nacisnąć przycisk Bluetooth, aby głośnik był gotowy do sparowania z urządzeniem Bluetooth.

Wyraźny dźwięk i mocne basy

Od muzyki klasycznej do elektronicznej. To, że ten głośnik wygląda stylowo, nie oznacza, że odtwarza tylko jazz. Niezależnie od tego, czego słuchasz, 1,75-calowy pełnozakresowy przetwornik zapewnia czysty i wyraźny dźwięk. Membrana pasywna wzmacnia basy, zapewniając przyjemne brzmienie tonów niskich.

Łatwość słuchania

Przycisk odtwarzania/wstrzymywania na głośniku pozwala z łatwością sterować odtwarzaniem muzyki, a głośność można zmieniać za pomocą pokrętki w stylu retro. Gdy głośnik jest włączony, wystarczy nacisnąć przycisk zasilania, aby przełączyć źródło. Zasięg sieci bezprzewodowej wynosi 10 m i idealnie sprawdza się w ogrodzie lub parku.

Cała muzyka z dowolnego źródła

Wejście AUX 3,5 mm z tyłu głośnika umożliwia podłączenie niemal każdego zewnętrznego źródła dźwięku. Adapter, odtwarzacz MP3, odtwarzacz CD — jeśli masz odpowiedni przewód, możesz słuchać całej swojej kolekcji.

Elementy sterujące i pokrętko głośności w kolorze mosiądzu

Elementy sterujące i pokrętko głośności w kolorze mosiądzu

Membrana bierna wzmacniająca basy

Membrana bierna wzmacniająca basy

Bezprzewodowy zasięg do 10 m

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Ładowanie przez USB, przewód micro-USB

Ładowanie przez USB, przewód micro-USB w zestawie

Moc wyjściowa 4 W

Moc wyjściowa 4 W

Wymiary: ok. 111 x 53 x 88

Wymiary: ok. 111 x 53 x 88 mm

Waga: 275 g

Waga: 275 g



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 7.0.2

EAN: 48 95229 10127 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com