

Philips Streamium  
Centre Streamium et  
satellites avec diffusion  
sans fil

**Streamium**

**WACS5**



Music broadcast



Music follows me



My room my music



POWERED BY



La musique que vous aimez n'est plus réservée à une seule pièce

Optimisez votre chaîne hi-fi

Stockez votre collection de CD sur un disque dur de 80 Go et accédez ainsi à toute votre musique depuis n'importe quelle pièce. Vous avez la possibilité d'écouter une musique différente dans chaque pièce et de naviguer à travers toute votre musique grâce à la télécommande interactive avec afficheur LCD intégré.

**Un plaisir d'écoute illimité, et sans fil !**

- Diffusion sans fil entre le Centre Streamium et les satellites
- Accès multiple pour diffuser la musique vers 5 pièces différentes
- Disque dur de 80 Go pour stocker et écouter jusqu'à 1 500 CD
- Diffusion sans fil à partir du PC via UPnP

**Navigaton et commande aisées**

- Télécommande 2 voies pour une navigation conviviale
- Accès direct aux informations classées par playlist
- Ma musique me suit : écoutez votre musique de pièce en pièce !
- Lecture simultanée sur tous les Streamium Audio Satellite

**Possibilité d'extension**

- Ajoutez jusqu'à 4 satellites

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Caractéristiques

### Lecture audio

- **Format de compression:** PCM, MP3, WMA
- **Support de lecture:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- **Modes de lecture des disques:** 99 pistes programmables, Recherche album suivant/précédent, Recherche piste suivante/précédente, Répétition/Lecture aléatoire/Program.
- **Mode de lecture du disque dur:** Album, Genre, Playlist, Toutes les pistes, Même artiste, Même genre
- **Mode de diffusion du disque dur:** Diffusion Wi-Fi vers 5 satellites, « Chacun sa musique », « Ma musique me suit », « Ma musique partout »
- **Compatible ID3-Tag**
- **Type de changeur:** Fente
- **Débit binaire MP3:** 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable

### Enregistrement audio

- **Format de fichier audio:** MP3
- **Débit binaire:** 128, 160 Kbit/s
- **Support d'enregistrement:** HDD
- **Vitesse d'enregistrement:** 1x, 4x

### Supports de stockage

- **Capacité du disque dur:** 80 Go

### Connectivité

- **Connexions arrière:** Sortie ligne, Sortie coaxiale numérique, Sortie optique numérique, Entrée AUX
- **Connexions sans fil:** Réseau local sans fil (802.11g)

- **Universal Plug-and-Play sans fil:** Compatible
- **Autres connexions:** Ethernet
- **Alimentation:** 220 V 50 Hz

### Confort

- **Rétroéclairage**
- **Couleur de rétroéclairage:** Blanc
- **gestion de contenu numérique:** Logiciel DMM inclus
- **mode veille Eco:** 1 W
- **Affichage multilingue à l'écran:** Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol
- **Télécommande:** Télécommande interactive avec afficheur LCD (centre) Télécommande type carte (satellite)
- Indication de l'intensité du signal

### Accessoires

- **Piles:** 4 piles AAA
- **Câbles:** Câble Ethernet
- **CD-ROM:** CD-ROM d'installation
- **Télécommande:** Télécommande interactive (centre) Télécommande type carte (satellite)

### Dimensions

- **Dimensions du carton (LxPxH):** 472 x 220 x 416 mm (l x H x P)
- **Poids du carton principal:** 5,25 kg
- **Dimensions du produit (l x P x H):** 360 x 70 x 325 mm (l x H x P) (centre)  
45 x 145 x 172 mm (l x H x P) (satellite)
- **Poids de l'appareil:** 4,1 kg (centre) 0,8 kg (satellite) kg

## Points forts du produit

### Diffusion sans fil

Grâce à la diffusion sans fil, vous n'avez plus besoin de télécharger et stocker de gros fichiers sur votre appareil audio. Au lieu de cela, vous pouvez écouter vos morceaux préférés directement sur tous les satellites... en même temps. Écoutez votre musique dans toutes les pièces grâce à la fonction « Ma musique me suit » sans devoir parcourir à nouveau toutes les pistes et relancer la lecture. La fonction « Ma musique partout » diffuse simultanément votre musique depuis le Centre Streamium sur tous les satellites. Et avec la fonction « Chacun sa musique », chaque membre de la famille peut écouter les morceaux sélectionnés dans sa collection musicale depuis n'importe quelle pièce de la maison équipée d'un Centre Streamium ou d'un satellite.

### Accès multiple

Grâce au Streamium Audio Center, différents membres de la famille peuvent écouter simultanément leur musique favorite, stockée dans le Centre, dans 6 pièces différentes (le Centre, plus 5 satellites).

### Disque dur de 80 Go / 1 500 CD

Le disque dur de 80 Go vous offre une large capacité de stockage pour stocker votre musique : vous enregistrez jusqu'à 1 500 CD dans l'appareil et, grâce à sa vitesse d'enregistrement accélérée, vous pouvez aisément enregistrer un disque pendant que vous l'écoutez.

### Universal Plug-and-Play

Le standard Universal Plug-and-Play vous permet de vous connecter à n'importe quel périphérique compatible pour lui envoyer de la musique ou en recevoir. Grâce à la technologie Universal Plug-and-Play, votre Streamium Audio Center garantit un moyen aisé et normalisé de communiquer avec les autres appareils compatibles Universal Plug-and-Play. Vous pouvez également raccorder votre Streamium Audio Center pour envoyer ou recevoir d'autres formes de contenus multimédias.

### Télécommande 2 voies

La télécommande à 2 voies livrée avec l'appareil vous permet de naviguer de façon intuitive à travers des centaines de chansons. Grâce à son afficheur 6 lignes, vous accédez rapidement à votre musique favorite, classée par playlist, album, artiste, genre ou titre de chanson. Enfin, son ergonomie unique vous permet de réaliser toute manipulation d'une seule main.

### Accès direct au contenu

Il n'est désormais plus nécessaire de passer en revue l'ensemble de votre collection de CD à la recherche de votre musique favorite. Grâce à l'interface utilisateur intuitive intégrée au Streamium Audio System de Philips, vous disposez dorénavant d'un accès presque instantané à votre collection de musique numérique stockée sur le disque dur (jusqu'à 750 CD) et pouvez sélectionner directement la piste que vous souhaitez écouter grâce au classement par artiste, album, playlist, genre ou piste.

### Jamais sans ma musique

La fonction « Jamais sans ma musique » vous permet d'écouter votre musique préférée de pièce en pièce sans devoir parcourir à nouveau les pistes et relancer la lecture. D'une simple pression sur une touche, votre chanson favorite vous suit partout à l'intérieur de la maison.

### Ma musique partout - mode Party !

Devenez un véritable disc-jockey chez vous grâce à la fonction « Ma musique partout » : diffusez simultanément votre musique favorite sans fil depuis le Streamium Audio Center sur tous les satellites situés dans les différentes pièces. Idéal pour faire une soirée à la maison.

- \* Les logos Windows sont des marques, déposées ou non, de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- \* Capacité réelle inférieure



Date de publication  
2009-01-22

Version: 3.0.7

12 NC: 9073 100 12718  
EAN: 87 10895 88855 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)