



Philips  
Headphone Nirkabel

Driver 32mm/closed-back  
On-ear  
Bantalan telinga lembut



TAKH402BL

## Bersinar seperti bintang

Bersiaplah untuk tampil keren dengan headphone on-ear funky yang bisa menyala ini. Headphone nirkabel tangguh ini dibatasi volumenya hingga 85 dB. Panel LED di ear cup menyemarakkan gaya anak-anak dengan lampu warna-warni.

### Siap untuk Anda

- Bantalan headband dan telinga yang nyaman. Sempurna untuk telinga anak kecil
- Ear-cup dapat disesuaikan. Stiker disertakan
- Desain lipat mendatar dan desain lipat ringkas. Penyimpanan mudah

### Memutar di tempat Anda bermain

- Headband fleksibel yang dapat disesuaikan. Cukup putar dan tekuk
- Pemasangan cerdas. Secara otomatis menemukan perangkat Bluetooth
- Kontrol tombol yang ramah pengguna

### Waktu pemutaran 20 jam. Suara aman. Lampu terang.

- Waktu pemutaran 20 jam. Tanpa kabel, tanpa kusut
- Driver akustik 32 mm. Suara yang jernih
- Panel lampu LED di dalam ear-cup
- Volume dibatasi hingga 85 dB

**PHILIPS**

## Spesifikasi

### Suara

- Sistem akustik: Tertutup
- Diameter speaker: 32mm
- Diafragma: PET
- Impedansi: 32 Ohm
- Tipe magnet: NdFeB
- Respons frekuensi: 20 - 20.000 Hz
- Input daya maksimum: 10mW
- Kepekaan: 95dB
- Jenis: dinamis

### Konektivitas

- Mikrofon: Mikrofon terpasang
- Versi Bluetooth: 5,0
- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Jangkauan maksimal: Hingga 10 m

### Kardus Luar

- Panjang: 23.5 cm
- Jumlah kemasan konsumen: 3
- Lebar: 19.6 cm
- Berat kotor: 0.796 kg
- Panjang: 16.1 cm
- GTIN: 1 48 95229 10095 1
- Berat bersih: 0.369 kg
- Berat tara: 0.427 kg

### Mudah

- Manajemen Panggilan: Panggilan Ditahan, Beralih antara 2 panggilan, Jawab/Akhiri Panggilan, Tolak Panggilan, Beralih antara panggilan dan musik
- Kontrol volume

### Daya

- Jenis baterai: Li-Polymer
- Waktu pemutaran musik: 20 jam
- Waktu siaga: 800 jam
- Waktu bicara: 20 jam

### Dimensi kemasan

- Panjang: 20 cm
- Lebar: 17 cm
- Tinggi: 4.5 cm
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- EAN: 48 95229 10095 4
- Berat kotor: 0.215 kg
- Berat bersih: 0.123 kg
- Berat tara: 0.092 kg

### Aksesori

- Panduan Cepat
- Kabel USB

### Desain

- Warna: Biru

### Dimensi

- Dimensi produk (PxLxT): 3,5 x 15 x 16 cm
- Berat produk: 0,114 kg
- Panjang lekuk headband: 300 - 360 milimeter

### UPC

- UPC: 8 40063 20038 8

## Kelebihan Utama

### Waktu pemutaran 20 jam.

Mulai dari perjalanan liburan hingga waktu nonton seminggu, anak-anak akan menyukai headphone on-ear nirkabel ini. Memberikan waktu pemutaran 20 jam dari satu kali pengisian daya: cukup untuk hiburan selama beberapa hari atau lebih.

### Driver akustik 32 mm.

Dirancang khusus untuk melindungi telinga anak kecil, headphone ini memiliki driver akustik 32 mm yang terbatas pada 85 dB. Anda dapat bersantai, mengetahui anak-anak Anda sedang menikmati musik, video, dan game mereka dengan aman.

### Bantalan headband & telinga yang nyaman

Bantalan ear-cup lembut dan bantalan headband lembut membuat anak-anak nyaman saat mereka mendengarkan musik atau menonton YouTuber favorit mereka.

### Ear-cup dapat disesuaikan.

Juga disertakan satu set stiker. Anak-anak dapat menghias headphone ini sesuai keinginan mereka!

### Desain lipat ringkas.

Headphone anak on-ear nirkabel ini memiliki desain cerdas yang dapat dilipat ke dua arah. Bisa dilipat mendatar, cocok untuk disimpan di laci kamar tidur. Atau dilipat mendatar dan ke dalam, sehingga ringkas dan pas dimasukkan ke saku dan tas.

### Headband fleksibel yang dapat disesuaikan

Headband fleksibel yang kuat dapat disesuaikan dengan mudah dan cukup tangguh bila dibawa dalam ransel atau terjatuh ke lantai. Bahkan dapat diputar keras tanpa risiko pecah. Apa pun yang anak-anak lakukan, headphone akan tetap utuh.

### Panel lampu LED

Ear-cup memiliki panel LED yang menyala sebagai sentuhan gaya funky ekstra. Ada empat variasi yang dapat dipilih: lampu merah, lampu hijau, lampu biru, atau perpaduan ketiganya! Cukup tekan tombol pada ear-cup untuk mengganti pilihan lampu.

### Pemasangan cerdas.

Tekan lama tombol multi-fungsi satu kali, headphone Bluetooth nirkabel ini akan siap dipasang. Setelah dipasang, headphone akan mengingat perangkat terakhir yang sebelumnya dipasang.

### Kontrol tombol yang ramah pengguna

Tombol ramah pengguna mempermudah anak-anak untuk menerima panggilan, melewati trek lagu, atau menjeda musik yang mereka dengarkan. Semua tanpa menyentuh ponsel. Tombol volume di bagian dasar penutup telinga mudah dijangkau, begitu pula dengan tombol lampu LED.

### Volume dibatasi hingga 85 dB

Anda dapat bersantai, mengetahui anak-anak Anda sedang menikmati musik, video, dan game mereka dengan aman.



Tanggal dikeluarkan  
2024-10-28

Versi: 4.3.3

EAN: 48 95229 10095 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)