

Philips  
Микросистема Hi-Fi



MCM302

## Наслаждайтесь музыкой в новом качестве

### с воспроизведением с прямого USB

Наслаждайтесь насыщенным звучанием благодаря микросистеме Philips Micro Hi-Fi MCM302. Прослушивайте любимую музыку с помощью функций USB Direct или MP3 Link. Система цифрового управления звуком позволяет оптимизировать настройки под музыкальный жанр. Высококачественные динамики дополняют стильный дизайн.

#### **Бесконечное удовольствие от прослушивания**

- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Функция MP3 link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Воспроизведение MP3/WMA-CD, и CD-RW

#### **Обогатите ваши ощущения от звучания**

- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Мощность RMS 2x25 Вт, муз. мощ. 2x50 Вт
- Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот

#### **Легко использовать**

- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
- Функция RDS предост. сведения о радиостанциях и передает инф. служб
- Функция Wake-Up и Таймер спящего режима

# PHILIPS

# Основные особенности

## Цифровое управление звуком

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

## Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки,

выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

## Функция MP3 link для портативных устройств

Подключение MP3 link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 link.

## Прямой USB-MP3/WMA

Благодаря режиму прямого USB можно с легкостью выбирать музыку с устройства USB и воспроизводить все материалы. Все что нужно сделать - это подключить устройство USB для воспроизведения музыки или экспорта материалов.

## Тонкомпенсация низких и высоких частот

Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха - особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: Мощность RMS 2x25 Вт, муз. мощ. 2x50 Вт
- Усиление звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, Тонкомпенсация

## Динамики

- Основной динамик: Акустическая система Bass Reflex, 4" НЧ-динамик

## Воспроизведение аудио

- Воспроизведение медиа: CD, Формат CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Быстрое перем. вперед/назад
- Поддержка меток ID3: Да
- Тип загрузчика: Лоток, Моторизованный
- Режимы USB Digest: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп

## Радио/Прием/Передача

- Диапазон радио: FM-диапазон, стерео
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Функция RDS: Название станции, Уст. часов RDS, Тип программы
- Предварительно настроенные радиостанции: 20
- Расширения тюнера: Автосохранение

## Возможности подключения

- Наушники: 3,5 мм
- Другие соединения: Антенна FM
- Аудиосоединения: Линейный вход 3,5 мм, Аналоговые аудиовходы (левый/правый)
- USB: Порт USB

## Удобство

- Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, Звуковой радиосигнал, Таймер отключения, Сигнал USB
- Часы: На главный экран
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: антенна FM, Шнур питания сети переменного тока, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Пульт ДУ: Пульт ДУ с 40 кнопками и литиевой батареей
- Краткое руководство пользователя: Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
- Руководство пользователя: 16 языков

## Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 200 x 120 x 265 мм
- Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 150 x 250 x 165 мм
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 520 x 200 x 375 мм
- Вес, включая упаковку: 7,5 кг

## Питание

- Источник питания: 220-240 В, 50 Гц



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 1.0.7

12 NC: 8670 000 50902  
EAN: 87 12581 47359 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)