



Philipsi
CD Soundmachine

• Valge-must

AZ102F

Olge tegevuse keskel

Naudite lihtsaid asju elus ja hindate mugavust. Kompaktse ja kaasaskantava Philipsi CD-mängijaga saate nautida oma lemmikmuusikat lihtsasti kasutatavate funktsioonide kaudu.

Lihtne kasutada

- CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks
- 20 muusikapala programmeerimine CD-lt
- Muu seadme sisend

Nautige muusikat mitmest allikast

- CD-mängija
- FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

Külluslik ja selge heli

- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Heliesitus

- Esitav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM, MW
- Antenn: FM antenn

Heli

- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp (analoog)
- Väljundvõimsus: 2 x 1 W RMS

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarikatte viimistlus: metall

Ühenduvus

- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend

Võimsus

- Patarei tüüp: C-mõõt (LR14)
- Aku ping: 1,5 V
- Patareide arv: 6
- Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend

Tarvikud

- Kaablid/ühendused: Toitejuhe
- Muu: Kasutusjuhend
- Garantii: Garantiitunnistus

Mugavus

- Laadija tüüp: Ülal

Mõõtmed

- Kogukaal: 2,1 kg
- Pakendi sügavus: 264 mm
- Pakendi kõrgus: 155 mm
- Pakendi laius: 284 mm
- Kaal: 1,7 kg
- Peaseadme sügavus: 245 mm
- Peaseadme kõrgus: 123 mm
- Peaseadme laius: 262 mm

Esiletõstetud

Dünaamiline bassivõimendi

Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikset muusikat kuulates.

CD juhuesitus/kordus

Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valima ühe režiimidest – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.

FM-/MW-tuuner

FM-/MW-stereotuuner

Muu seadme sisend

Muu seadme sisend



Väljalaske kuupäev
2013-05-10

Versioon: 1.0.3

12 NC: 8670 000 63463
EAN: 87 12581 54547 5

© 2013 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com