

Philips  
Mini Hi-Fi System

MP3

FWM57



## Total conectividade com Gameport

Se você é fascinado pela tecnologia que conecta e encanta, entregue-se ao FWM57 Philips com Gameport e Max Sound e terá a mais nova experiência em jogos, com som dinâmico e potente. Mais vida para seus jogos e música!

### Potência impressionante

- 2x200W RMS
- MAX Sound: amplificação imediata de potência
- Amplificador digital classe "D" para desempenho sonoro de qualidade

### Quanto mais você ouve, mais gosta

- Toque 50 horas de músicas MP3 do CDs

### Pronto para jogos

- Conexão Gameport em seu console de jogos
- Modos de som para os diferentes tipos de jogos
- MIX-IT - faça a mixagem de sons de jogos com sua música favorita

### Intuitivo e fácil de usar

- Visual com painel animado e medidor VU

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Som

- **Potência de saída:** 2x200W RMS
- **Recursos de áudio:** Amplificador Digital Classe "D", MAX Sound, Reforço dinâmico de graves, Controle de som digital, Controle de ambiente virtual, Sons de jogos, MIX-IT

### Alto-falantes

- **Alto-falante principal:** 3 vias, Caixas acústicas Bass Reflex, Woofer de 6,5", Grades destacáveis p/ caixas acústicas, Tweeter de 2", Piezo
- **Número de alto-falantes:** 2

### Reprodução de áudio

- **Mídia de reprodução:** CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3
- **Tipo de carregador:** Trocador de bandejas de disco
- **Número de discos:** 5
- **Modos de reprodução de discos:** Avanço/retrocesso, Localizar próxima faixa/faixa anterior, Repetir/um/tudo/programa, Repetir um/disco/programa, Programação de 99 faixas

### Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonia digital automática
- **Faixas do sintonizador:** FM Estéreo, MW
- **Recursos de sintonia:** Gravação automática, Fácil Instalação (Plug & Play)
- **Pré-sintonia de estações:** 40

### Conectividade

- **Aux in:** Entrada Line in, Gameport
- **Fone de ouvido:** 3,5 mm
- **Outras conexões:** Saída Vídeo Composto (CVBS), Antena FM, Antena MW

### Praticidade

- **Alarmes:** Alarme do CD, Rádio despertador, Timer de desligamento automático
- **Relógio:** Na tela principal
- **Tipo de display:** FTD
- **Eco Power Standby:** 1 watt
- **Indicações:** Modo DIM

### Acessórios

- **Controle remoto:** 32 teclas com 2 pilhas AA
- **Acessórios incluídos:** Cabo de alimentação AC, Antena FM/MW

### Dimensões

- **Dimensões do aparelho (L x A x P):** 265 x 322 x 396 mm
- **Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P):** 345 x 322 x 240 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 544 x 726 x 398 mm
- **Peso, incluindo embalagem:** 21 kg

### Alimentação

- **Fonte de alimentação:** 110 a 240 V, 50/60 Hz
- **Consumo de energia no modo de espera:** < 1 W

## Principais especificações do produto

### Amplificador classe D

O amplificador digital classe "D" converte o sinal analógico em digital e depois faz sua amplificação digital. O sinal passa por um filtro de desmodulação para a saída final. A saída digital amplificada oferece todas as vantagens do áudio digital, como qualidade aprimorada de som. Além disso, o amplificador digital classe "D" possui um índice superior a 90% de eficácia, se comparado aos amplificadores AB convencionais. Esta alta eficiência se traduz em um amplificador potente e compacto.

### MAX Sound

A tecnologia MAX Sound produz uma amplificação instantânea de graves, maximizando o desempenho do volume e criando uma experiência musical impressionante com o toque de apenas um botão. O conjunto de circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som e volume e reforça instantaneamente os graves e o volume ao nível máximo, sem distorções. O resultado final é uma amplificação considerável no espectro de som e de volume e um potente reforço de áudio que vão turbinar qualquer música.

### 2x200W RMS

### 50 horas de reprodução de CD de MP3

### Conexão Gameport

### Modos de som para jogos

### MIX-IT para mixagem de sons de jogos

### Visor com painel animado



Data de emissão  
2007-12-07

Versão: 1.0

12 NC: 9073 100 12616  
EAN: 87 10895 88417 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)