

Philips
เครื่องเล่น DVD

DVP3388K



เครื่องเล่น DVD ที่ดีที่สุดสำหรับ HDTV

ด้วยระบบอัปสเกลลิง HDMI 1080p

คุณประทับใจกับเครื่องเล่น DVD ของ Philips ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณวิดีโอและเสียงแบบดิจิทัล HDMI ก้าวสู่อาณาจักรแห่งความบันเทิงภายในบ้านอีกระดับขึ้นกับภาพวิดีโอความละเอียดสูง (720p / 1080i/1080p)

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
- ปรับภาพเต็มจอเพื่อการรับชมเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- การเล่น Windows Media Video สำหรับภาพยนตร์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ
- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- เล่น WMV, DivX, WMA, MP3 และภาพ HD JPEG

เชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้จากหลายแหล่ง

- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB
- การตัดต่อสไลด์จะถ่ายโอนภาพและเพลงไปยังแฟลชไดรฟ์ USB

ตั้งค่าและใช้งานง่าย

- สร้าง MP3 จากแผ่น CD ไปที่ USB sticks ได้ทันทีด้วยการกดปุ่มเดียว
- EasyLink ที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ EasyLink ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรล

PHILIPS

sense and simplicity

ไฮไลต์

HDMI 1080p

HDMI 1080p

ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ

สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้

ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p")

จะลดเส้นที่มีกปรากบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถถ่ายทอดสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัล พร้อมกับสัญญาณเสียงหลายของชนิดดิจิทัลได้โดยไม่ขึ้นขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อก

จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

USB 2.0 Link ความเร็วสูง

Universal Serial Bus หรือ USB

คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา

อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480 Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 12 Mbps คุณเพียงแคเปลี่ยนอุปกรณ์ USB

แล้วเลือกภาพยนตร์ เพลงหรือภาพ

แล้วเล่นได้ด้วยของเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

สร้าง MP3 ด้วยปุ่มเดียว

แปลงข้อมูล CD ที่คุณชื่นชอบไปเป็นไฟล์ MP3 ในผลิตภัณฑ์ Philips ของคุณ

แล้วจัดเก็บไว้ในไดรฟ์พกพาหรือในเครื่องเล่นสื่อบนแท่งแบบพกพาผ่านทางสาย USB โดยตรง

สนุกไปกับการสร้างไฟล์ MP3

ที่แสนสะดวกสบายใดเองที่บ้าน

โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

และดำเนินการใดแมลง CD อยู่

EasyLink

EasyLink

ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว

โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อเชื่อมการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ

ผ่านสาย HDMI

คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี

HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว

ใช้งานสแตนด์บายและเล่นใดแสนง่ายดาย

รับรองด้วย DivX Ultra

ด้วยการรองรับ DivX

คุณสามารถผลิตเพลลิ่งกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส

DivX

อย่างสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบสื่อ DivX

คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4

ที่ใหญ่คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์

มิวสิควิดีโอ ในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และ

DVD แบบบันทึกได้ DivX Ultra

ผสมผสานการเล่นเพลงในรูปแบบ DivX

เข้ากับคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว

เสียงในหลายภาษา แทริคและเมนูที่หลากหลาย

ไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

คัดลอกสื่อ

รวมแบ่งปันภาพและเสียงกับครอบครัวและเพื่อน

อื่นๆ ที่บ้านของคุณ – และที่ใดก็ตาม

เพียงคุณคัดลอกไฟล์ไปยังรีมบ์ไดรฟ์ USB

เท่านั้นคุณก็สามารถนำภาพและเพลงที่ชื่นชอบ

ติดตัวไปกับคุณได้ทุกที่

ปรับภาพเต็มจอ

ไม่ว่าคุณกำลังรับชมอะไรหรือช่องสัญญาณใด

ระบบการปรับภาพเต็มจอจะให้ภาพที่ปรากฏชัดเจนเต็มจอเสมอ

แถบสีดำทั้งด้านบนและล่างของหน้าจอจะหมด

ไป โดยคุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ ด้วยตนเอง

เพียงกดปุ่มปรับภาพเต็มหน้าจอ

แล้วเลือกรูปแบบ

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์แบบเต็มจอได้

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, วิดีโออัปแซมปลิง, ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ (720p, 1080i/p)

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 90
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 65 dB
- สัญญาณรบกวนทางเคียง (1kHz): 70 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): 80 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital, DTS

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/CD-RW, วิดีโอ CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-วิดีโอ
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- รูปแบบการบีบอัด: PCM, MP3, Dolby Digital, WMA, DTS
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

เล่นภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, ซีดีภาพ, Kodak Picture CD
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, ซูม,

ความละเอียดสูง, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: ไมโครโฟน, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial out, Component Video out Progressive, เสียงแบบอนาล็อกหลายช่องเสียง, เอาต์พุต HDMI, Digital optical out

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น, การควบคุมหลัก
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, เกาหลี, มาเลย์, ไทย, จีน (ไต้หวัน), รัสเซีย

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- การใช้พลังงาน: < 12 วัตต์
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.3 W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, โบรชัวร์ประกันทั่วโลก, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, คู่มือผู้ใช้, สายไฟ, โบรชัวร์ประกัน

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 38 x 210 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 415 x 82 x 282 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 1.4 กก.

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: อุปกรณ์ที่ใช้หน่วยความจำ USB
- รูปแบบการเล่น: DivX, ภาพนิ่ง JPEG, MP3



วันที่ออก 2011-04-28

เวอร์ชัน: 2.0.6

12 NC: 8670 000 48884
EAN: 87 12581 46009 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com