

Philips  
Sistema docking per  
l'intrattenimento



DCM230

## Ascolta la musica del tuo iPod con qualità audio Hi-Fi

Libera la musica del tuo iPod e ascolta con l'inimitabile audio fornito da Philips DCM230. Dotato di un design alla moda e di accattivanti finiture metalliche, questo elegante sistema dispone di funzioni intelligenti e di una potenza RMS totale da 30 W per un audio estremamente dinamico.

### Riproduci a tutto volume i tuoi contenuti iPod a casa

- Ascolta e ricarica il tuo iPod
- Connessione USB diretta per lettori MP3 portatili con USB
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- Sintonia digitale per le stazioni preimpostate

### L'esperienza di un audio limpido e intenso

- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Potenza totale 2 x 15 W RMS/30 W

### Un design in armonia con qualsiasi arredo

- Design elegante per scrivania con raffinato pannello anteriore metallizzato
- Design elegante con slot CD ultra sottile
- Telecomando singolo per il sistema e per iPod

# PHILIPS

# Specifiche

## Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod, Mini iPod, iPod nano, iPod con display a colori, iPod 5th Generation

## Riproduzione audio

- Modalità di riproduzione da docking: Ricarica iPod, Riproduzione e pausa, Brano successivo/precedente, Avanti/indietro veloce
- Tipo caricatore: Motorizzato, Slot
- Supporti di riproduzione: WMA-CD, CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione casuale
- brani programmabili: 20

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2x15 W
- Sistema audio: Stereo
- Tipi di altoparlanti: Sistema altoparlanti Bass Reflex
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
- Controllo del volume: Controllo volume su/giù

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM, OM
- Stazioni preimpostate: 40

- Sintonia digitale automatica
- RDS: Nome stazione
- Antenna: Antenna FM

## Connettività

- USB: Porta USB
- Ingresso Aux
- Cuffia: 3,5 mm

## Funzioni utili

- Tipo display: LCD
- Retroilluminazione
- Telecomando: Multifunzionale
- Sveglia: Radiosveglia, Spegnimento automatico
- Orologio/Versione: Digitale

## Alimentazione

- Tensione di rete

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Manuale dell'utente, Certificato di garanzia, Telecomando, Foglio di garanzia internazionale

## Dimensioni

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 390 x 140,5 x 200,5 mm



# In evidenza

## Ascolta e ricarica il tuo iPod

Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod! La base docking ti consente di collegare il tuo iPod direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio ottimale. Consente anche di ricaricare il tuo iPod durante il funzionamento per ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Utilizza il telecomando per navigare, selezionare e riprodurre la musica salvata nel tuo iPod. Il sistema di intrattenimento docking carica automaticamente l'iPod quando quest'ultimo è inserito.

## Connessione USB diretta

Grazie alla modalità USB diretta, puoi selezionare semplicemente la musica su un dispositivo USB e riprodurre tutti i contenuti. Basta collegare il dispositivo USB per avviare la riproduzione o esportare i contenuti dal dispositivo stesso.

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

## controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.



Data di rilascio  
2018-03-18

Versione: 4.0.12

12 NC: 8670 000 30938  
EAN: 87 12581 34150 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)