

Philips
Цифровая фоторамка с
Bluetooth

26,4 см (10,4")

мультимедийный
Формат 4:3

SPF7010



"..я люблю тебя еще сильнее".

Фоторамка с поддержкой Bluetooth

Вы готовы снова влюбиться? Перед красотой фоторамки с сенсорными кнопками управления и технологией Bluetooth невозможно устоять! Фоторамка станет надежным спутником, который поможет сохранить яркость самых важных событий в вашей жизни!

Потрясающее изображение благодаря высококачественному дисплею

- imagen Pro для живых, ярких и естественных цветов
- Формат 4:3 для идеального отображения без искажений
- Вдохните новую жизнь в старые фотографии с помощью RadiantColor

Экологически чистые материалы, безопасные для окружающей среды

- Энергосбережение за счет функции снижения уровня яркости подсветки в зависимости от внешнего освещения
- Экологически безопасная фоторамка

Простое и удобное управление

- Автоматическое слайд-шоу с устройства USB или карты памяти
- Сенсорные элементы управления, расположенные вдоль края фоторамки
- Передайте фотографии с мобильного телефона через Bluetooth

PHILIPS

Основные особенности

imagen Pro для ярких цветов

Благодаря уникальной технологии Philips по улучшению изображений осуществляется автоматический анализ фотографий для исправления цветов и настройки оптимальной контрастности. ImageEn Pro - это усовершенствованная технология улучшения изображений, которая включает в себя 3 важных элемента обеспечения точности цветов, их глубины и интеллектуальной настройки контрастности. ImageEn Pro улучшает передачу оттенка кожи, делает изображения более четкими и устраняет мерцание, что очень важно для фотографий.

4:3 - идеальный формат

Цифровая фоторамка Philips обеспечивает отображение фото в формате 4:3 для оптимального изображения.

Автоматическое слайд-шоу

Автоматический запуск слайд-шоу выполняется с устройства USB или карты памяти всегда, когда вам не хочется тратить

время на копирование фотографий в память фоторамки.

Край с элементами сенсорного управления

Во время работы сенсорные элементы управления фоторамки мгновенно загораются, упрощая просмотр фотографий, видеоклипов и прослушивание музыки. В режиме просмотра фотографий проведите пальцем вдоль горизонтального сенсорного края, что позволит легко выбрать новую фотографию среди миниатюр на экране.

Передача фотографий через Bluetooth

Мы знаем, как вам нравится снимать фотографии с помощью мобильного телефона. Теперь можно передать полученные снимки на цифровую фоторамку Philips через Bluetooth без использования дополнительных устройств или проводов.

RadiantColor

RadiantColor - это эксклюзивная технология Philips для отображения небольших

фотографий в оптимальном формате 4:3 путем усиления цвета по краям фотографий, которые меньше дисплея. Технология удаляет черные полосы и искажения.

Smart Power Pro

Smart Power Pro представляет собой сенсор, который включает и выключает фоторамку, реагируя на уровень внешнего освещения, при этом снижается потребление электроэнергии и, соответственно, энергозатраты. Самое замечательное - все выполняется автоматически!

Экологически безопасная фоторамка

Фоторамки Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, направленным на уменьшение общего вредного воздействия на окружающую среду за счет снижения энергопотребления, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковки и возможности переработки.



Характеристики

Медианосители

- Встроенная память (ОЗУ): 1 ГБ (для 1000 снимков высокой четкости)
- USB: Флэш-накопитель USB
- Типы карт памяти: Compact Flash тип I, Secure Digital (SD), Secure Digital SDHC, Карта памяти MMC, Карта xD, Карта памяти Memory Stick, Карта памяти Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Подключения

- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Класс 2, Только ресивер
- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Внешняя упаковка

- Длина: 33.2 см
- Количество потребительских упаковок: 2
- Длина: 13.1 (дюймы)
- ширина: 28.2 см
- Вес брутто: 3.78 кг
- высота: 23.1 см
- GTIN: 1 87 12581 49590 6
- ширина: 11.1 (дюймы)
- высота: 9.1 (дюймы)
- Вес нетто: 2.028 кг
- Вес брутто: 8.333 фунта
- Вес нетто: 4.471 фунта
- Вес упаковки: 1.752 кг
- Вес упаковки: 3.862 фунта

Комфорт

- Языки экранных меню: Английский, Испанский, Немецкий, Французский, Итальянский, Голландский, Датский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский
- Совместимость с ОС: Mac OS X, Windows Vista, Windows XP
- Устройство считывания карт: Встроенный (2x)
- Поддержка форматов фотографий: До 10 Мб файлов JPEG, До 20 мегапикселей, Фотографии

JPEG

- Поддерживаемый видеоформат: MPEG1 и 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Поддерживаемое музыкальное сопровождение: MP3
- Кнопки управления: Элемент сенсорного управления вдоль края фоторамки, Кнопка питания
- Подтвержденное соответствие нормативам: CE, GOST, Швейцария
- Параметры слайд-шоу: В случайном порядке, Последовательно, Эффект перехода, Коллаж (несколько изображений)
- Ориентация: Ландшафтный, Портретная, Автоматическая ориентация фотографий
- Режим воспроизведения: Полноэкранный просмотр, Слайд-шоу, Просмотр миниатюр
- Работа с альбомами: Create, Удалить, Изменить, Переименовать
- Редактирование фотографий: Копировать, Удалить, Поворот
- Фотоэффекты: Черно-белый, Сепия
- Фон экрана: Черный, Белый, Серый, Автоподстройка
- Другие удобства: Совместимость с замком Kensington
- Функция настройки: Регулировка яркости, Язык, Слайд-шоу, Состояние, Авто вкл./выкл., Вкл./выкл. звукового сигнала, Установка времени и даты, Источник фотографий, Включение/отключение часов, Таймер событий со звуковым сигналом
- Состояние системы: Версия встроенной микропрограммы, Свободная память
- Состояние подключенных медиаустройств: Подключенные медиаустройства, Свободная память

Мощность

- потребляемая мощность: (System on) 8.8 Вт
- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/

60 Гц

- Источник питания: Выход постоянного тока 9 В, 2 А
- Поддержка режима энергосбережения: Питание от сети переменного тока

Размеры упаковки

- высота: 26.3 см
- Тип упаковки: Картон
- ширина: 31.1 см
- Глубина: 9.7 см
- высота: 10.4 (дюймы)
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 49590 9
- ширина: 12.2 (дюймы)
- Вес брутто: 1.551 кг
- Глубина: 3.8 (дюймы)
- Вес нетто: 1.014 кг
- Вес брутто: 3.419 фунта
- Вес нетто: 2.235 фунта
- Вес упаковки: 0.537 кг
- Вес упаковки: 1.184 фунта

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Кабель USB, Краткое руководство пользователя, Компакт-диск с ПО и инструкцией по эксплуатации
- Инструкция по эксплуатации: Арабский, Чешский, Датский/Норвежский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Малайский, Польский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий

Размеры

- Ширина с подставкой: 222.6 миллиметра
- Высота с подставкой: 182.2 миллиметра
- Глубина с подставкой: 33.2 миллиметра
- Вес: 0.34 кг

Цифровая фоторамка с Bluetooth
26,4 см (10,4") мультимедийный, Формат 4:3

SPF7010/12

Характеристики

- Диапазон температур (эксплуатация): от 0 °C до 40 °C
- Диапазон температур (хранение): от -10°C до 60°C
- Коэфф. контрастности (типич.): 500:1
- Разрешение панели: 800 x 600
- Угол просмотра: @ C/R > 10, 130° (Г) / 110° (В)
- Яркость: 250 кд/м²
- Срок службы при 50% яркости: 20000 часов

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.3.2

EAN: 87 12581 49590 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com