

Philips  
Класическа микро  
музикална система

- Тактилно управление
- 200 W

MCM355



## Почувствайте мощния звук

с интуитивен сензорен панел

Напомпайте звука и слушайте музика с мощен звук! Микро Hi-Fi системата Philips MCM355 с интуитивен сензорен панел ви позволява да слушате музиката си със стил. Слушайте музика във формати MP3/WMA от USB устройства и компактдискове.

### Върховно удоволствие при слушане

- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства

### Обогатете своето звуково изживяване

- Обща изходна мощност 200W RMS
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

### Лесна навигация и управление

- Тактилен команден панел за интуитивна навигация
- Голям дисплей за лесно гледане

**PHILIPS**

## Спецификации

### Звук

- Исходна мощност (RMS): 200 W RMS
- Подобрение на звука: Управление на цифров звук, Цифрово усилване на басите

### Високоговорители

- Основен високоговорител: Двулентови, Система басрефлексни високоговорители, 5,25" високоговорител за ниски честоти, 2" високоговорител за високи честоти

### Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
- Режими на възпроизвеждане на диска: 99 програмируеми песни, Разбъркано възпроизвеждане, Повторение на една/албум/всички, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна мелодия
- Поддръжка на ID3 тагове
- Тип устройство за зареждане: моторизиран, Чекмедже
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Назад/напред, Повторение, Разбъркване, Стоп

### Тунер/приемане/предаване

- Честотни диапазони на тунера: FM стерео
- Автоматична цифрова настройка
- RDS: Име на станцията, Тип на програмата, Радиотекст, Настройка на RDS часовника, Новини
- Предварително настроени станции: 20
- Подобрения за тунер: Автоматично

запомняване, Лесно инсталиране (Plug & Play)

### Възможности за свързване

- Слушалка: 3,5 мм
- Други връзки: FM антена
- USB: USB хост
- Връзки за звук: 3,5 мм линеен вход

### Удобство

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, Таймер за заспиване
- Часовник: На основния дисплей
- Тип на дисплея: Черно-бял FTD
- Икономичен режим на готовност: 1 ват

### Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, FM антена, Гаранционна брошура, IFU / Ръководство за потребителя, Кабел за линеен вход - MP3, Кратко ръководство за употреба
- Дистанционно управление: 32-бутонно с 2 батерии тип AA

### Размери

- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 173 x 257 x 240 мм
- Габарити на главния високоговорител (Ш x В x Д): 173 x 257 x 240 мм
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 675 x 313 x 284 мм
- Тегло вкл. опаковката: 9,8 кг

### Мощност

- Електрозахранване: 220-240 V, 50/60 Hz

## Акценти

### USB Direct за MP3/WMA музика

Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

### Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

### Цифрово усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на баса в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.

### Тактилен команден панел

Тактилен команден панел за интуитивна навигация



Дата на издаване  
2013-05-10

Версия: 2.0.9

12 NC: 8670 000 48963  
EAN: 87 12581 46039 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)