

Philips  
휴대용 DVD 플레이어



PET732



## 이동 중에도 즐기는 DVD 및 DivX® 영화

### Smart Car 마운트 및 USB 포트 제공

필립스 Zero Bright Dot™ 으로 화질이 향상된 필립스 PET732 의 7" 컬러 LCD 디스플레이로 DVD 영화를 감상하십시오. 이동 중에도 DivX®, MPEG4 영화, MP3/WMA-CD 음악을 즐길 수 있습니다. Smart Car 마운트 및 USB 커넥터가 함께 제공됩니다.

#### 이동 중 AV 엔터테인먼트를 즐겨 보십시오.

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® 및 MPEG4 영화 재생
- MP3/WMA-CD, CD 및 CD-RW 재생
- JPEG 이미지 파일을 사진 CD 와 공유

#### 어디서나 편안한 시청

- 최적화된 화질의 Zero Bright Dot™ 화면
- 7 인치 TFT 컬러 LCD 디스플레이로 고품질 감상
- 16:9 와이드스크린 포맷으로 영화 감상
- 고품질 스테레오 스피커 내장

#### 최상의 편리함

- 내장형 배터리로 최대 3 시간 재생 \*
- 편리한 스마트 카 마운트
- USB 장치에서 사진 및 음악을 재생하는 USB 연결
- 이중 헤드폰 잭으로 엔터테인먼트 공유

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 센스 앤 심플리시티

**사양**

**화질 / 디스플레이**

- 디스플레이 화면 유형 : LCD TFT
- LCD 패널 유형 : 눈부심 방지 편광 필름
- 대각선 화면 크기 (인치) : 7 인치
- 해상도 : 480(w)x234(H)x3(RGB)
- 밝기 : 200 cd/m<sup>2</sup>
- 대비 (일반) : 250:1
- 유효 가시 화면 : 154.1x86.6 mm
- 픽셀 간격 (Pixel Pitch) : 0.107(w)x0.370(H) mm
- 반응 시간 (일반) : 30 ms

**사운드**

- 출력 전력 : 250mW RMS( 내장 스피커 )
- 출력 파워 (RMS) : 10mW RMS( 이어폰 )
- 신호 대 소음비 : 최저 80dB( 라인 아웃 ), 최저 76dB( 이어폰 ), 최저 62dB( 내장형 스피커 )

**비디오 재생**

- 재생 매체 : DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Picture CD
- 디스크 재생 모드 : OSD, A-B 반복, 시야각, 디스크 메뉴, 뒤로 감기, 빨리 감기, 반복, 연속 재생, 느린 되감기, 느린 앞으로 감기, 줌
- 비디오 디스크 재생 시스템 : NTSC, PAL
- 압축 포맷 : DivX, MPEG4

**오디오 재생**

- 압축 형식 : Dolby Digital, MP3, WMA
- 재생 매체 : CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD

- 지원되는 파일 시스템 : ISO-9660, 줄리엣
- MP3 비트 전송률 : 32 - 320kbps
- WMA 비트 전송률 : 32 - 192kbps

**연결성**

- 오디오 출력 - 디지털 : 동축 (RCA 잭)
- DC 입력 : 9V
- AV 출력 : 컴포짓 (CVBS) x1
- AV 입력 : 컴포짓 (CVBS) x1
- 헤드폰 잭 : 3.5mm 스테레오 헤드폰 x 2
- USB

**편의 제품**

- 충격 흡수
- 배터리 충전 표시등

**액세서리**

- AC/DC 어댑터 : AY4112/00(110-240v, 50/60Hz)
- 차량 키트 : 시거잭 어댑터, 12vDC
- 리모콘 : AY5507 슬림형 리모콘
- 케이블 : AV 케이블 1 개
- 사용 설명서 : 16 개 언어

**규격**

- 상자 (대) 크기 : 430 x 255 x 265 mm
- 마스터 카톤 수량 : 3
- 마스터 카톤 중량 : 9.1 kg
- 포장 유형 : D 박스
- 포장 크기 (W x H x D) : 250 x 228 x 138 mm
- 제품 크기 (W x H x D) : 193 x 33 x 170 mm
- 제품 중량 : 0.85 kg

**제품 특징**

**DVD/DivX® 및 MPEG4 재생**

DivX® 가 지원되어 거실에서 편안하게 DivX® 포맷으로 인코딩된 비디오를 감상할 수 있습니다. DivX® 매체 포맷은 MPEG4 기반 비디오 압축 기술의 하나로, 영화, 예고편 및 뮤직 비디오와 같은 큰 파일을 CD-R/RW, 메모리 카드 및 DVD-Video 등의 매체에 저장할 수 있게 해줍니다. DivX® CD는 일부 DVD 플레이어, DVD 레코더 및 홈 시어터 시스템에서만 재생 가능합니다.

**Zero Bright Dot™ 화면**

LCD 화면에서 도트 결함이 없는 고품질 이미지를 즐겨 보십시오. LCD 화면에는 일반적으로 "밝은 도트" 라고 하는 결함이 나타납니다. 제한적으로 나타나는 밝은 도트는 한 때 LCD 대량 생산에 있어 피할 수 없는 부작용으로 여겨졌습니다. 필립스는 휴대용 DVD 플레이어의 엄격한 품질 검사 과정으로 LCD 디스플레이의 밝은 도트 현상을 완전히 해결했습니다. 최적화된 화질을 보장하는 필립스 Zero Bright Dot™ 의 휴대용 DVD 플레이어를 선택하십시오.

**스마트 카 마운트**

집에서 느끼는 즐거움을 휴대용 DVD 플레이어와 함께 이제 집 밖에서도 그대로 느껴보세요. 독특한 카 마운트 시스템으로, 사용하지 않을 때에는 플레이어를 손쉽게 떼어낼 수 있는 퀵 릴리스 암이 있어 안전하고 편리합니다. 휴대용 DVD 플레이어와 즐거운 여행을 함께 하세요.

**사진 / 음악용 USB 연결**

필립스 휴대용 DVD 플레이어의 USB 커넥터에 휴대용 장치를 연결하면 USB 에서 디지털 음악 또는 사진을 바로 재생하거나 선택하여 재생할 수 있습니다. 이제 가족이나 친구들과 소중한 추억을 공유해 보세요.



발행 일자 2009-02-12

버전 : 1.0.5

12 NC: 8670 000 29539  
EAN: 87 12581 33238 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com