

Philips
Музична мікросистема

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM

BTM2560



Надайте мелодіям енергії

Слухайте цифрову музику, збережену на смартфоні, через Bluetooth або на компакт-дисках із MP3-файлами та CD-R/W на одній мікросистемі Philips. Гучномовці з фазоінверторами забезпечують драматичні низькі частоти, а максимальна вихідна потужність 70 Вт – потужне звучання.

Насолоджуйтеся музикою з різних джерел

- Бездротова потокова передача музики через Bluetooth™ зі смартфона
- Пряме з'єднання USB Direct для зручного відтворення MP3-музики
- Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/W
- Аудіовхід для портативного відтворення музики

Насолоджуйтеся насиченим звучанням

- Максимальна вихідна потужність: 70 Вт RMS
- Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти
- Регулювання цифрового звуку

Легкість у використанні

- Режим очікування Bluetooth завжди увімкнено для легкого під'єднання
- Швидке й ефективне заряджання через USB-роз'єм для розумного пристрою
- Моторизований завантажувач компакт-дисків для зручного доступу
- Цифрове налаштування із запрограмованими станціями для додаткової зручності

PHILIPS

Основні особливості

Потокова передача музики через Bluetooth™



Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв'язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв'язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

Режим очікування Bluetooth



Після під'єднання розумного пристрою музичну систему Philips можна увімкнути з режиму очікування за допомогою функції Bluetooth розумного пристрою. Також активується джерело Bluetooth, що забезпечує швидко та легку потокову передачу музики в будь-який час.

Швидке заряджання через USB-роз'єм



USB-роз'єм призначено не лише для відтворення музики. Розумна система керування живленням USB забезпечує струм швидкого заряджання 2 А для швидкого заряджання розумного пристрою, коли музична система перебуває у режимі очікування.

Пряме з'єднання USB Direct для зручної MP3-музики



Завдяки можливості передачі файлів можна легко, зручно та цікаво отримати доступ до більшої кількості цифрової музики через вбудоване пряме з'єднання USB Direct.

Акустична система з фазоінвертором



Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактною системою гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.

Регулювання цифрового звуку

Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "збалансований", "чіткий", "потужний", "теплий" та "яскравий" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.

Специфікації

Відтворення аудіо

- Режими відтворення дисків: Швидка прокрутка вперед/назад, Пошук наступної/попередньої доріжки, повторюване/довільне/програмоване
- Відтворення з носіїв: компакт-диски, CD-R/RW, MP3-CD, USB-накопичувач
- Режими відтворення у разі прямого з'єднання USB Digest: швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед, відтворення/пауза, зупинка, попередня/наступна, повтор, довільне відтворення, запрограмоване відтворення

Тюнер/Прийом/Передача

- Діапазони тюнера: FM стерео
- Запрограмовані станції: 20
- Вдосконалення тюнера: автоматичне цифрове налаштування

Звук

- Максимальна вихідна потужність (RMS): 70 Вт
- Покращення звуку: регулювання цифрового звуку

Гучномовці

- Динаміки: 4-дюймовий низькочастотний динамік, купольний високочастотний динамік
- Типи гучномовців: акустична система з фазоінвертором

Під'єднання

- Bluetooth
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP

- Аудіовхід (3,5 мм)
- USB: Вузол USB, заряджання макс. 2 А

Зручність

- Будильники: Будильник із компакт-диска, Будильник із радіо, Будильник із USB
- годинник: На головному дисплеї, таймер сну
- Тип дисплея: Світлодіодний дисплей
- Тип завантаження: лоток

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: FM-антена
- Дистанційне керування: Пульт дистанційного керування з 21 кнопкою
- Короткий посібник

Потужність

- Живлення: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц

Розміри

- Ширина головного блока: 220 мм
- Висота головного блока: 104 мм
- Глибина головного блока: 231 мм
- Розміри основного гучномовця (Ш x Т): 140 x 185 мм
- Висота основного гучномовця: 260 мм
- Ширина упаковки: 383 мм
- Висота упаковки: 348 мм
- Глибина упаковки: 358 мм
- Вага брутто: 7,5 кг
- Вага нетто: 5,3 кг



Дата випуску 2022-05-15

Версія: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46555
EAN: 48 95185 63023 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com