



Philips  
CD Soundmachine

- MP3 y WMA-CD
- 5 W

AZ3811

# Excelente sonido portátil

con USB directo

Si quieres acceder a toda la música almacenada en tu reproductor portátil sin necesidad de usar audífonos, sólo tienes que conectar el reproductor en la toma de USB directo para disfrutar de tu música digital favorita a través de los potentes altavoces, cuando quieras y estés donde estés.

## La más avanzada experiencia de audio

- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- Sintonizador estéreo FM/OM (AM)

## Fácil de usar

- CD programable de 20 pistas
- Modo aleatorio/prog./repetición de CD para entretenimiento musical personalizado
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Entrada de audífonos estéreo

## Sonido nítido y claro

- Potencia de salida total de 5 W RMS
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo

# PHILIPS

# Especificaciones

## Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción de discos: avanzar y retroceder rápidamente, buscar pista anterior / siguiente, repetir / aleatorio / programar

## Conectividad

- USB: Host USB
- Salida de audio y video: Audífono (3,5 mm)
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

## Sintonizador / recepción / transmisión

- Antena: antena FM
- Bandas del sintonizador: FM, MW (AM)

## Sonido

- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: giratorio
- Potencia de salida: 5 W RMS

## Altavoces

- Cantidad de altavoces integrados: 2
- Acabado de la rejilla de los altavoces: metal

## Comodidad

- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Tipo de cargador: superior

## Accesorios

- Cables / conexión: \*Adaptador de pin plano, Cable de entrada de línea estéreo de 3,5 mm, cable de corriente
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Garantía: Folleto de garantía

## Potencia

- Tipo de batería: Tamaño D (LR20)
- Voltaje de la batería: 1,5 V
- Número de baterías: 8
- Alimentación de energía: Selección de voltaje de CA 110 - 127V y 220 - 240V

## Dimensiones

- Peso bruto: 3,4 kg
- Ancho del empaque: 417 mm
- Altura del empaque: 297 mm
- Profundidad del empaque: 173 mm
- Profundidad de la unidad principal: 257 mm
- Altura de la unidad principal: 134 mm
- Ancho de la unidad principal: 386 mm
- Peso: 2,5 kg

# Destacados

## MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

## Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

## USB directo



Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.



Fecha de publicación  
2013-05-10

Versión: 1.0.8

12 NC: 8670 000 76707  
EAN: 87 12581 60441 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.