

飞利浦
USB 移动电源

10,000 mAh

USB A 和 USB C 充电端口
QC 3.0 和 PD 3.0
PPS

DLP2711CB



纤巧且电量充足的移动电源

便携式备用电源组

10000 毫安时高容量，配备安全锂聚合物电池。无需再为手机电池电量耗尽而烦忧。快速充电 USB-A 和 USB-C 双端口，支持 QC 3.0 和 PD3.0。

卓越的充电设计

- 使用 USB-C 可编程电源 (PPS) 充电
- 智能过热保护、过压保护和过流保护
- 快速充电技术，可优化充电速度
- 30 分钟内充电 50%

便携式电源

- 随时随地工作 - 在不靠近电源时特别有用
- 使用 USB-C PD3.0 20 瓦或 USB-A QC3.0 18 瓦接口快速充电

操作状态一目了然

- LED 电源指示灯

PHILIPS

USB 移动电源

10,000 mAh USB A 和 USB C 充电端口, QC 3.0 和 PD 3.0, PPS

规格

兼容性

- 与以下设备兼容: USB 充电设备

功率

- 输出: USB-C: 最大 20W USB-A: 最大 18W
- 电源输入: USB-C: 5 伏 / 3 安
- 电池类型: 锂聚合物
- 电池容量: 10000mAh 37Wh

包装尺寸

- 随附产品数量: 1
- 货架摆放类型: 两种
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 9.5 x 17 x 3 cm
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 3.7 x 6.7 x 1.2 英寸
- EAN: 48 95229 13550 5

内箱

- 用户包装数量: 6
- 内箱 (L x (宽 x 高): 19 x 10.7 x 20.5 cm

- 内箱 (L x (宽 x 高): 7.5 x 4.2 x 8.1 英寸
- GTIN: 2 48 95229 13550 9

外箱

- 用户包装数量: 36
- 外箱 (L x (宽 x 高): 40 x 22.5 x 34 cm
- 外箱 (L x (宽 x 高): 15.7 x 8.9 x 13.4 英寸
- GTIN: 1 48 95229 13550 2

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 6.72 x 13.5 x 1.62 cm
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 2.6 x 5.3 x 0.6 英寸
- 重量: 0.226 千克
- 重量: 0.498 磅

附件

- 用户手册: 用户手册
- 线缆: USB-C 充电线缆



DLP2711CB/00

产品亮点

LED 电源指示灯

美观的 LED 指示灯柔和闪烁, 清晰地指示设备已启动。

可编程电源 PPS

PPS (可编程电源) 是 USB-C 设备快速充电技术的标准。该技术根据设备的充电状态实时调整电压和电流, 为其提供最大功率。这是一种安全地缩短充电时间的智能方式。

30 分钟内充电 50%

快充 - 在 30 分钟内将手机从电量耗尽充至 50%。

智能保护

智能过热保护、过压保护和过流保护

快速充电 USB-C 或 USB-A

通过 USB-C PD3.0 最大 20W 或 USB-A QC3.0 最大 18W 输出端口为设备快速充电



发行日期 2023-05-19

版本: 2.1.3

12 NC: 8670 001 89992
EAN: 48 95229 13550 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com