



Philips
Boxe multimedia 2.0

Boxa pentru acute cu dom de
mătase

Boxă 3"
Ieșire căști, Intrare audio
110 W, Amplificator de bas



SPA8210



Boxă pentru calculator cu sunet de înaltă fidelitate

Obsedat de sunet

Înglobând un bas wOOx puternic și o boxă pentru acute cu dom de mătase de înaltă definiție într-o carcasă elegantă cu parte frontală din aluminiu, boxele Philips SPA8210/12 au un aspect și un sunet la fel de minunate!

Sunet bogat, complex

- Design boxe în formă de haltere pentru un sunet natural și echilibrat
- Boxă pentru acute cu dom de mătase, pentru un sunet clar, de cristal
- Tehnologie wOOx pentru bas amplu dar precis, fără distorsiune
- Material driver PP
- Putere totală de ieșire 40 W RMS
- Fără distorsiuni la volum maxim
- Difuzorul bine amortizat reduce vibrațiile și distorsiunile sunetului

Design și finisaje rafinate

- Parte frontală metalică din aluminiu

Simplitate

- Compatibil cu orice suport media
- Intrare auxiliară și ieșire căști comode pe partea din față a boxei

PHILIPS

Repere

Design boxe în formă de haltere



Cu un design al boxelor în formă de haltere, tweeter-ul cu gamă înaltă este poziționat în punctul din mijloc dintre două wooferi cu frecvență mai redusă. În acest produs, difuzorul wooferului este situat în partea superioară și tweeterul în mijloc; Philips a patentat tehnologia wOOx la baza boxelor. Această configurație generează un sunet mai echilibrat, astfel că efectul audio este în general unul mult mai natural. Finisajul de înaltă calitate al acestei boxe de calitate vă va satisface și va completa alegerea dvs. de echipament audio.

Parte frontală metalică din aluminiu

Design și calitate premium. Boxele frontale sunt realizate dintr-o singură bucată de aluminiu anodizat lustruit - același material utilizat pentru fabricarea aeronavelor. Aluminiul, curbat pentru a crea o cameră acustică ideală, optimizează sunetul redat care devine fidel, puternic, natural și de o claritate extraordinară.

Boxa pentru acute cu dom de mătase

Boxa pentru acute cu dom de mătase susține o diafragmă fabricată cu mătase, un material superior celorlalte utilizate la boxele pentru acute obișnuite. Mătasea folosită în diafragmă are caracteristici de insonorizare superioare, iar textura sa moale asigură reducerea la minimum a fragmentării acustice. În consecință, sunetul produs de o boxă pentru acute cu dom de mătase este lin, cald și are o gamă amplă.



Tehnologie wOOx



Tehnologia wOOx este un concept revoluționar ce vă permite să auziți și să simțiți basul profund, mai amplu decât în orice alt sistem audio. Difuzoarele speciale lucrează în armonie cu amplificatorul de bas wOOx, iar coordonarea precisă dintre difuzorul principal și tweeter asigură o tranziție lină de la frecvențele joase-medii la cele înalte. Suspensia duală și construcția de tip sandwich perfect simetrică oferă o bază precisă, fără distorsionări. Tehnologia wOOx produce un bas dinamic de calitate, utilizând integral volumul boxei pentru a crește cu adevărat impactul muzicii.

Material driver PP

Materialul din (PP) polipropilenă al driverului, care este moale, îmbunătățește sunetele de înaltă frecvență. Acesta poate contribui la producerea și redarea unui sunet pur cu o claritate și un balans îmbunătățite. Mai ușor de integrat în tweeter, utilizarea acestui material cu greutate redusă are ca efect reducerea vibrațiilor.

Intrare AUX și ieșire căști

Acum vă puteți bucura de muzica dvs. preferată și de divertisment mult mai ușor și mai comod, prin intermediul intrării auxiliare și a mufei de ieșire audio pentru căști, de pe partea frontală a boxelor. În mod normal, dacă doriți să conectați alt dispozitiv decât PC-ul, trebuie să scoateți mufa pentru căști de 3,5 mm din calculator și acest lucru nu este întotdeauna convenabil. Dar cu opțiunile de intrare aux și ieșire audio din partea frontală, puteți asculta muzică rapid și cu ușurință, din aproape orice dispozitiv.

Specificații

Sisteme audio

- Puterea totală de ieșire: 40 W
- Alimentare: 100-240V, 50/60 Hz
- Gamă de frecvențe: 20 Hz-20 kHz
- Impedanță intrare: 47 Kohmi
- Raport semnal/zgomot: >75 dB
- THD: <1%

Canale S/D sisteme audio

- Putere nominală: 20 W x 2
- Amplificator putere audio: Amplificator clasa AB
- Separare canale: >45 dB
- Sensibilitate intrare: 600 mV

Boxe dreapta/stânga

- Driver boxă: Gamă completă de 3", dom de mătase de 20 mm
- Gamă putere driver: 1-20 W x 2
- Gamă de frecvențe: 60Hz-20kHz
- Impedanță nominală: 8 ohmi
- Sensibilitate: 84 dB (2,83 V la 1m)

Conectivitate

- Lungime cablu: 1,5 m
- Conector: 3,5 mm stereo

Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 31,8 x 23,4 x 15,2 cm
- EAN: 87 12581 63983 9
- Greutate brută: 2,279 kg
- Greutate netă: 1,979 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Greutate proprie: 0,300 kg

Conținut ambalaj

- Ghid de instalare rapidă
- Număr de sateliți: 2

Cutie exterioară

- Greutate brută: 4,849 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 32,6 x 24,2 x 31 cm
- Greutate netă: 3,958 kg
- Număr de ambalaje: 2
- Greutate proprie: 0,891 kg
- GTIN: 1 87 12581 63983 6

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 20,2 x 25,2 x 13 cm
- Greutate: 1,79 kg



Data apariției 2015-07-24

Versiune: 5.0.9

12 NC: 8670 000 88602
EAN: 08 71258 16398 39© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com