

Philips  
DVD prehrávač s USB

DivX Ultra

DVP5160



## Priamo z USB do TV

s DivX Ultra

Model DVP5160 prináša bezchybnú a realistickú kvalitu obrazu. Je určený na prehrávanie prakticky každého typu disku a zabezpečí vynikajúci a hlboký zážitok z filmovej a hudobnej zábavy.



### Oživí audio a video nahrávky

- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- Smart Sound optimalizuje nastavenia zvuku
- 192 kHz/24 bitový audio DAC zdokonaľuje analógový výstup zvuku
- Vysokokvalitné výstupy pre analógový a digitálny zvuk
- Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu

### Prehráva všetky vaše filmy a hudbu

- Certifikované pre DivX Ultra na zdokonalené prehrávanie videa DivX
- Prehráva DivX, MP3, WMA a fotografie JPEG digitálneho fotoaparátu
- Prehráva CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

### Ľahko sa používa

- Priame rozhranie USB prehráva fotografie a hudbu z USB jednotiek typu Flash

### Vhodný všade, pre váš životný štýl

- Ultratenký dizajn, ktorý sa hodí kamkoľvek

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Technické údaje

### Obraz/Displej

- **D/A konvertor:** 12 bit, 108 MHz
- **Zdokonalenie obrázkov:** Progresívne riadkovanie, Smart Picture, Zmena vzorkovania videa

### Zvuk

- **D/A konvertor:** 24 bitov, 192 kHz
- **Odstup signálu od šumu:** 100
- **Skreslenie a šum (1 kHz):** 85 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 100 dB
- **Dynamický rozsah (1 kHz):** 90 dB
- **Zvukový systém:** zvuk Dolby Digital
- **Frekvenčná odozva:** 30-20000 Hz

### Prehrávanie videa

- **Prehrávané médiá:** CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, Divx, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- **Formáty kompresie:** MPEG1, MPEG2, DivX 3, 1, 1, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- **Systém prehrávania videodiskov:** PAL, NTSC

### Prehrávanie zvuku

- **Prehrávané médiá:** CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Zvukový disk CD
- **Formát kompresie:** zvuk Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- **Rýchlosti prenosu MP3:** 32 - 320 kbps

### Prehrávanie statických obrázkov

- **Prehrávané médiá:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrázkové CD, Obrázkové CD Kodak
- **Formát kompresie obrázkov:** JPEG
- **Zdokonalenie obrázkov:** Otočiť fotografie, Rotovanie, Približovanie, Prezentácia s prehrávaním MP3

### Multimediálne aplikácie

- **Multimediálne pripojenia:** Zariadenie triedy USB pamäť
- **Formáty prehrávania:** Divx, MP3, Statické obrázky JPEG

### Pripojiteľnosť

- **Zadné pripojenia:** Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny výstup, Komponentný video výstup progresívny, Scart

### Vybavenie a vlastnosti

- **Detský zámok:** Rodičovská kontrola, Detský zámok
- **Jazyky ponuky na obrazovke:** Dánčina, Holandčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Nórcina, Portugalčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina, Poľština

### Príslušenstvo

- **Zahrnuté príslušenstvo:** Dve batérie AAA, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Záručný list pre celosvetovú záruku, Manuál používateľa

### Rozmery

- **Rozmery súpravy (Š x V x H):** 435 x 38 x 209 mm
- **Rozmery balenia (Š x V x H):** 490 x 82 x 296 mm
- **Hmotnosť prístroja:** 1.6 kg
- **Váha vrátane balenia:** 2.8 kg

### Napájanie

- **Napájanie:** 50 Hz, 230 V
- **Spotreba energie:** < 10 W
- **Spotr. energie v pohotovostnom stave:** < 0,8 W

## Najdôležitejšie funkcie

### Certifikované pre DivX Ultra

Videonahrávky skomprimované kodekom DivX si teraz vďaka podpore DivX môžete vychutnať z pohodlia svojej obývačky. Formát DivX Media Format predstavuje technológiu na kompresiu videa využívajúcu štandard MPEG4. Táto technológia umožňuje uložiť súbory veľkého rozsahu, ako napríklad filmy, rôzne videoklipy či hudobné klipy, na disky CD-R/RW alebo DVD. Označenie DivX Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania videonahrávok skomprimovaných kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový formát obsahuje okrem videonahrávky aj iné skvelé funkcie, napríklad integrované titulky, podporu viacerých jazykov, viacnásobné zvukové stopy či zobrazenie rôznych používateľských ponúk.

### Prehrá všetko

Prehrá v podstate akýkoľvek požadovaný formát médií - DivX, MP3, WMA alebo JPEG. Vyskúšajte neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina - v pohodlí vlastnej obývačky.

### 192 kHz/24 bitový audio DAC

192 kHz vzorkovanie umožňuje získať presné zobrazenie pôvodných zvukových kriviek. Použitím 24-bitového rozlíšenia sa zachytáva viac informácií z pôvodného analógového tvaru krivky zvuku, čím sa zabezpečuje ešte bohatšia reprodukcia zvuku.

### Progresívne riadkovanie

Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo spôsobí viditeľne ostrejší obraz. Namiesto zasielania polí najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej štruktúry.



Dátum vydania  
2009-02-06

Verzia: 2.1.13

12 NC: 8670 000 27654  
EAN: 87 12581 31966 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)