

Philips
配備電池的數碼
PhotoFrame

8 吋
多媒體
4:3 螢幕比例

SPH8008



「... 那是你姨姨和我，那時候的我們還是小孩子」

配備電池的 PhotoFrame

繁忙的生活節奏很容易讓我們忘記生命中那些重要的人物。現在，藉助 Philips PhotoFrame 即可使他們成為生活的焦點之一。這款極致的相框配備 2 小時的內置可充電電池，可讓您隨時隨地進行瀏覽。

頂級顯示品質帶來令人驚嘆的視覺體驗

- imagen Pro 帶來更清晰、更鮮豔的色彩
- 4:3 螢幕比例，實現最佳不失真顯示畫面
- 使用 RadiantColor 將新的熒光加入到原來的回憶中

簡易操控，使用極其方便

- 透過幻燈片形式自動展示 USB 或記憶卡中的內容
- PhotoFrame 邊框上的觸控感應控制
- 透過藍芽傳輸手機中的照片
- 使用方便的擴充基座

環保設計

- 在預設時間自動開啟 / 關閉熒幕，以便節省電力
- 環保 Photoframe

PHILIPS

規格

圖像 / 顯示

- 可視角度: @ C/R > 10, 130° (水平) / 110° (垂直)
- 使用壽命, 亮度 50%: 20000 hr
- 螢幕比例: 4:3
- 面板解像度: 800 x 600
- 亮度: 250 cd/m²
- 對比率 (一般): 300:1

連接

- USB: USB 2.0 主機, USB 2.0 副機
- 藍芽: 藍芽 V2.0 + EDR, 2 級, 僅限接收器

儲存媒體

- USB: USB 快閃磁碟
- 記憶卡類型: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD 卡, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- 內置記憶體容量: 1GB (可儲存 1000 張高清照片)

便利

- 記憶卡讀取機: 內置 (2x)
- 支援的相片格式: JPEG 照片, 高達 10MB JPEG 檔案, 高達 2000 萬像素
- 受支援的影像格式: MPEG1 與 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- 受支援的背景音樂: MP3
- 按鈕與控制器: 邊框觸控控制, 電源按鈕
- 播放模式: 全螢幕瀏覽, 幻燈片展示, 縮圖瀏覽
- 專輯管理: 創造, 刪除, 編輯, 重新命名
- 相片編輯: Copy, 刪除, 旋轉
- 幻燈片設定: 隨機, 連續, 轉換效果, 拼貼畫 (多張圖片)
- 設定功能: 亮度調整, 語言, 幻燈片展示, 狀態, 自動開啟 / 關閉, 設定時間和日期, 相片訊源
- 系統狀態: 硬件版本, 剩餘的記憶體
- 已連線的媒體狀態: 連線的媒體, 剩餘的記憶體
- 法令認可: CE, GOST, 瑞士, C-Tick
- 其他便捷功能: 兼容 Kensington 鎖
- 螢幕操作系統語言: 英文, 西班牙文, 德文, 法文, 意大利文, 荷蘭文, 丹麥文, 葡萄牙文, 俄文, 簡體中文
- 系統兼容性: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X

配件

- 附配件: 交流 / 直流變壓器, USB 線, CD-ROM 附軟件與使用者手冊, 快速入門指南
- 用戶手冊: 阿拉伯文, 捷克文, 丹麥文 / 挪威文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 意大利文, 馬來語, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文, 土耳其文

尺寸

- 機器尺寸含機座 (闊 x 高 x 深): 222.6 x 182.2 x 33.2 毫米
- 重量: 0.34 千克
- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C
- 溫度範圍 (儲藏): -10° C 至 60° C

功率

- 電源供應器: 100-240VAC, 50/60Hz
- DC 輸出 (伏): 12 伏
- 支援之供電模式: 使用電池
- DC 輸出 (安培): 1.5 A
- 消耗功率: (系統啟動) 4.5 瓦
- 電池的使用時間: 2 hr

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 25 x 21 x 9.5 厘米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 9.8 x 8.3 x 3.7 吋
- 淨重: 0.972 千克
- 淨重: 2.143 磅
- 總重量: 1.257 千克
- 總重量: 2.771 磅
- 淨機身重量: 0.285 千克
- 淨機身重量: 0.628 磅
- EAN: 87 12581 47742 4
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 紙箱

外盒

- 外箱 (L x 闊 x 高): 26.1 x 20.3 x 22.6 厘米
- 外箱 (L x 闊 x 高): 10.3 x 8.0 x 8.9 吋
- 淨重: 1.944 千克
- 淨重: 4.286 磅
- 總重量: 2.75 千克
- 總重量: 6.063 磅
- 淨機身重量: 0.806 千克
- 淨機身重量: 1.777 磅
- GTIN: 1 87 12581 47742 1
- 產品包裝數目: 2

產品特點

imagen Pro

Philips 獨特的 imagen 畫質提升技術能夠自動分析您的照片, 糾正色彩並調整為最佳對比度。imagen Pro 是一種更為先進的畫質提升技術, 包含 imagen 中的三大基本要素, 不但在色精確度、色深方面更勝一籌, 更具備智能調整的對比度。而最重要的是, imagen Pro 可以展現更自然的膚色和更清晰的畫面, 同時可以提供無閃爍的照片觀看效果, 這對於靜態圖像非常重要。

4:3 完美螢幕比例

Philips 的數碼 PhotoFrame 可確保您的照片以 4:3 的比例顯示, 為你帶來最佳觀賞體驗。

電池擴充基座

這款電池擴充基座具備支架和電池擴充基座雙重功能。相框的內置電池完全充電一次即可提供長達 2 小時的照片欣賞時間, 讓您擺脫線纜的束縛。

邊框觸控控制

使用過程中, PhotoFrame 邊框上的觸控感應控制會立即發光, 以便您輕鬆瀏覽照片、短片和音樂。在照片檢視模式中, 您可以沿水平觸控邊框滑動手指以便從螢幕顯示的縮圖中選擇新照片。

透過藍芽傳輸照片

我們知道, 您希望能夠隨身攜帶手機中的照片。現在, 您即可透過藍芽將這些照片傳輸至您的 Philips 數碼 PhotoFrame 中, 無需使用任何額外的傳輸接收器或線纜。

自動幻燈片展示

自動幻燈片展示功能可讓您對任何 USB 磁碟或記憶卡中儲存的美好時刻的照片進行播放, 為您省去將這些照片複製到 PhotoFrame 的麻煩。

RadiantColor

RadiantColor 是一項 Philips 專屬技術, 透過將小於全螢幕相片的邊緣色彩擴展至螢幕的側面, 從而以最優的 4:3 螢幕比例顯示尺寸較小的相片, 還可消除黑條現象, 確保螢幕比例不失真。

SmartPower

時間擊可讓您在指定時間開啟或關閉 PhotoFrame, 這樣可為環境降低電力消耗, 節省高達三分之一的 PhotoFrame 電力成本。

環保 PhotoFrame

Philips PhotoFrame 是根據我們的 EcoDesign 原則設計並生產, 旨在透過降低能耗、移除有害物質、減輕重量, 實現更高效的包裝和更完善的循環利用系統, 將對環境的整體影響降至最低。



出版日期 2017-04-07

版本: 3.3.7

12 NC: 8670 000 51622
EAN: 87 12581 47742 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com