

Philips
ระบบ DVD โฮมเธียเตอร์

HTS3000



คุณภาพเสียงดีเยี่ยม

ระบบความบันเทิงภายในบ้านแบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบ สามารถเล่นแผ่นดิสก์คุณภาพสูง ในระบบเสียงเซอร์ราวด์แบบหลายแชนแนล Dolby Digital คุณจึงผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์เรื่องโปรดและดนตรีในบ้านได้อย่างเต็มที่

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- เสียงเซอร์ราวด์ Dolby Digital และ Pro Logic II
- การประมวลผลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
- ระบบขยายเสียง Class D ขั้นสูงเพื่อเสียงที่ทรงพลัง

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- จูนเนอร์ FM/MW ในตัว
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- เล่น DivX, MP3, WMA และภาพถ่าย JPEG จากกล้องดิจิตอล

ติดตั้งง่าย

- ช่องเสียบ Easy-fit™ พร้อมรหัสสีเพื่อการติดตั้งได้อย่างสะดวก

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive Scan

เสียง

- พลังขับเสียงโดยรวม: 200 วัตต์
- กำลังขับ (RMS): 4 x 25W + 2 x 50W
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 180 - 18000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >60 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital, Dolby Prologic II, สเตอริโอ
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัลใน Class "D", โหมดกลางคืน
- การตั้งค่านี้อัตโนมัติ: Action, การเต้น, Classic, Concert, Drama, เล่นเกมส์, Jazz, Lounge, MTV, ขาวสาร, ปาร์ตี้, RnB, Rock, กีฬา

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: CD-R/CD-RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD-วิดีโอ, วิดีโอ CD/SVCD
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA

เลนภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: DVD-R/RW, CD-R/RW
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ซูม, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), เส้าอากาศ FM, เส้าอากาศ AM/MW, TV in (audio, cinch), AUX in, ช่องต่อลำโพง Easy-Fit, เอาต์พุตสัญญาณภาพ

Component

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 1 W

ลำโพง

- ตัวขับลำโพงแซทเทิลไลท์: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ความต้านทานของลำโพงแซทเทิลไลท์: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลท์: 150-20000 เฮิร์ตซ์
- ลำโพงตัวกลาง: จานวนแม่เหล็ก
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 8 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 150-20000 เฮิร์ตซ์
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 6.5"
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 8 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 45 - 150 เฮิร์ตซ์

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, สายวิดีโอ CVBS, เส้าอากาศ FM, เส้าอากาศ AM, คู่มือผู้ใช้, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, ใบรับประกันทั่วโลก, สายไฟ

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 55 x 332 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 2.6 กก.
- ขนาดลำโพงเซอราวด์ (กว้าง x สูง x ลึก): 100 x 95 x 83 มม.
- น้ำหนักของลำโพงรอบทิศทาง: 0.52 กก.
- ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 100 x 95 x 83 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.59 กก.
- ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 131 x 315 x 386 มม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 3.62 กก.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 570 x 310 x 392 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 10.4 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่นดิสก์ทุกประเภทที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW หรือ DVD+R DL สัมผัสความคล่องตัวและสะดวกเหนือใครในการเล่นดิสก์ทุกประเภทได้ในเครื่องเล่นเดียว

สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่นสื่อใดที่รูปแบบที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น DivX, MP3s, WMA หรือ JPEG สัมผัสความสะดวกเหนือใครในการเล่นสื่อได้อย่างยอดเยี่ยม และความรื่นรมย์ในการรับชมสื่อบนจอโทรทัศน์หรือระบบโฮมเธียเตอร์ในบรรยากาศสบายๆ แบบหนังนั่งเล่น

Dolby Digital และ Pro Logic II

ตัวถอดรหัส Dolby Digital ในตัวเครื่องช่วยจัดปัญหาการที่ต้องหาเครื่องถอดรหัสภายนอกมาต่อเชื่อม โดยจะทำการประมวลผลข้อมูลสัญญาณเสียงทั้ง 6 ของเสียง เพื่อให้เสียงรอบทิศทางและ ความรู้สึกสมจริงดุจธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อ Dolby Pro Logic II จะประมวลผลสัญญาณเสียงให้ออกมาเป็นเสียงรอบทิศทาง 5 ช่องเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสเตอริโอใดๆ ก็ได้

12-bit/108MHz video DAC

Video DAC 12 บิตเป็นระบบแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอนาล็อกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถรักษาทุกรายละเอียดของคุณภาพภาพถ่ายที่แท้จริง โดยแสดงทุกเจดสีอย่างละเอียดและให้สีที่มีความสม่ำเสมอ ภาพที่ได้จึงมีความสดใสเป็นธรรมชาติ ต่างกับระบบ DAC ขนาด 10 บิตที่จะสามารถเห็นข้อจำกัดได้ชัดเจนเมื่อฉายภาพด้วยการไขว่หรือโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่

ระบบขยายเสียง Class D ขั้นสูง

ช่องเสียบ Easy-fit™

ระบบการเชื่อมต่อที่ไร้ข้อผิดพลาด ช่วยให้การเชื่อมต่อลำโพงและซับวูฟเฟอร์เข้ากับตัวเครื่องของระบบควมง่าย, นิ่งในบานเป็นไปโดยสะดวก ด้วยการเสียบปลั๊กให้สีของปลั๊กตรงกับสีของช่องเสียบที่ด้านหลังเครื่อง



วันที่ออก 2009-01-22

เวอร์ชัน: 2.0.11

12 NC: 8670 000 25593
EAN: 87 12581 30410 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะ

อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips
Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com