



Philips
Přístroj pro přehrávání CD
disků

• Přehrávání zařízení USB

AZ1048

Užijte si hudbu všude, kam půjdete

Praktický a kompaktní design, možnost užívat si hudbu z různých zdrojů: připojení USB direct, formát MP3-CD, rádio

Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů

- Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Stereofonní tuner VKV/SV

Snadné použití

- Programování CD pro 20 skladeb
- Přehrávání CD náhodně/program/opakovaně
- Konektor pro stereofonní sluchátka

Zvýšený výkon basů

- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

PHILIPS

Specifikace

Přehrávání zvuku

- Typ zavádění: Horní
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Náhodné přehrávání
- programovatelné skladby: 20
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Funkce Opakovat, Náhodně, Funkce stop

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV, SV
- Anténa: Anténa VKV

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 X 1 W
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Zvukový systém: Stereo
- Průměr reproduktoru: 3,5"
- Ovládání hlasitosti: otočný

Pohodlí

- Typ displeje: LCD

Možnosti připojení

- Stereofonní linkový vstup 3,5 mm: (PŘIPOJENÍ MP3)
- USB: Port USB

Spotřeba

- Typ baterie: LR14
- Napětí baterie: 1,5 V
- Napájení ze sítě: 220 V - 230 V
- Počet baterií: 6

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský manuál, Záruční list

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 320 x 275 x 175 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 291 x 146 x 243 mm
- Hmotnost: 1,5 kg
- Hmotnost včetně balení: 2 kg



Přednosti

USB Direct pro přehrávání formátů MP3/WMA



S režimem USB Direct můžete jednoduše vybrat hudbu na paměťovém disku USB a přehrát veškerý obsah. Jediné, co je třeba provést, je zapojit paměťový disk USB a nechat přehrát hudbu nebo exportovat obsah ze zařízení.

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD a CD-RW



Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na síti Internet nebo si vytvořte své vlastní ripování hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.

Přehrávání CD náhodně/program/opakovaně

Funkce „Náhodné přehrávání/Program/Opakování“ vás zbaví nudy z poslechu skladeb stále ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodné přehrávání“, „Program“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí. Vychutnejte si jedinečný a různý hudební zážitek po každém zapnutí přehrávače.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.



Datum vydání 2013-05-10

Verze: 1.0.3

12 NC: 8670 000 59494
EAN: 87 12581 52190 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com