

Philips
Caméra Web

SPC1330NC



Des discussions vidéo de haute qualité

Pour des appels vidéo impeccables

Résolution de 2 mégapixels pour des photos et des vidéos de qualité. La mise au point automatique assure des photos impeccables, tandis que l'objectif grand angle permet de réussir les photos de famille à tout coup.

Modifie votre perception des appels vidéo

- Résolution vidéo de 2 mégapixels pour une qualité HD
- Plus de détails grâce à des photos en résolution (interpolée) de 8 mégapixels
- Qualité vidéo de 90 images par seconde, sans scintillement
- Zoom numérique 8x pour de superbes gros plans
- Mise au point automatique pour des vidéos et des photos d'une grande netteté
- Objectif grand angle pour un cadrage vidéo plus large
- Pixel Plus 2 : plus de détails, de profondeur et de clarté...
- Digital Natural Motion pour éliminer le phénomène de saccades

Son cristallin et voix sans écho

- Deux microphones intégrés avec technologie acoustique stéréo et sans écho
- Réduction de bruit et réduction de l'écho pour une qualité sonore optimale

Très convivial

- Compatible avec tous les services de messagerie instantanée
- Logiciel CamSuite Philips pour contrôler facilement votre webcam

PHILIPS

Caractéristiques

Résolution de 2 mégapixels

Le nombre de mégapixels est un facteur déterminant pour la qualité d'une image. Grâce à un capteur CMOS 2 mégapixels, découvrez sur votre webcam des images vidéo en qualité HD comme vous n'en avez jamais vues.

Résolution photo de 8 mégapixels

Votre webcam vous offre plus de détails grâce à des photos en résolution interpolée de 8 mégapixels. Cela vous permet d'imprimer des images haute résolution de la taille d'un poster.

Qualité vidéo de 90 images par seconde

La fréquence de rafraîchissement ultra rapide de 90 images par seconde garantit des images incroyablement stables et constitue la solution idéale pour les conférences en ligne et la vidéosurveillance.

Zoom numérique 8x

Cadrez parfaitement vos images grâce à l'interface tout en contrôlant le résultat à l'écran en temps réel.

Mise au point automatique

Permet de réaliser des vidéos et des photos d'une grande netteté. Lorsque le capteur d'image détecte une perte de netteté, la mise au point automatique réajuste rapidement et précisément l'objectif sans nécessiter d'ajustement manuel. Désormais encore plus rapide grâce au nouvel algorithme de mise au point exclusif Philips.

Objectif grand angle

L'objectif grand angle de très haute qualité couvre un champ de vision très large. Comme pour un appareil photo, il permet d'élargir le cadrage vidéo, sans perte de qualité. Ainsi, davantage de personnes peuvent apparaître à l'image.

Pixel Plus 2

Avec Pixel Plus 2, votre webcam offre des images naturelles et ultranettes, d'un niveau de détails impressionnant. Ce résultat est dû à la puissance du processeur Pixel Plus 2 : une technologie innovante de traitement des images télévisées, adaptées aux vidéos visualisées sur PC. Elle permet d'augmenter le nombre de lignes et de pixels afin d'obtenir la meilleure qualité d'image possible.

Digital Natural Motion



Philips a mis au point la technologie Digital Natural Motion afin d'éliminer le phénomène de saccades, visible sur les images en mouvement. Elle s'applique aussi bien aux programmes télévisés qu'aux films enregistrés (sur des DVD par exemple). Vous bénéficiez

ainsi d'une image extrêmement fluide et nette. Une chose est sûre : vous ne regarderez plus jamais la télévision comme avant.

Deux microphones intégrés

Le son de votre voix sera plus naturel grâce aux deux microphones directionnels intégrés et à la technologie de spectre audio brevetée de Philips qui créent une zone virtuelle sans bruit ni écho. Seule la voix de l'utilisateur est capturée, les sons extérieurs réduits.

Suppression du bruit et de l'écho

Grâce à cette technologie exceptionnelle, les bruits de fond sont moins perceptibles, ce qui améliore la clarté sonore aussi bien dans les environnements calmes que bruyants. L'écho est également supprimé et votre interlocuteur entend votre voix plus clairement.

Compatible avec tous les services

La webcam et son logiciel ont été conçus pour être compatibles avec tous les services de messagerie instantanée. Ajoutez des vidéos dans Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger et autres services.

Logiciel CamSuite Philips

Ce logiciel spécialement développé est facile à utiliser et permet de contrôler la webcam d'un clic de souris. Il apparaît automatiquement à l'écran lorsque vous effectuez un appel vidéo.



Spécifications

Connectivité

- Longueur du fil: 210 cm
- Interface: USB 1.1, USB 2.0
- Alimentation: Par port USB
- Classe vidéo USB: UVC

Configuration requise

- Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM
- Capacité disque dur: 300 - 700 Mo
- Système d'exploitation: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Mémoire vive: 256 Mo (recommandé pour Windows XP), 1 Go (recommandé pour Windows Vista)
- Processeur: Pentium® 4 d'Intel ou compatible 2,4 GHz (recommandé pour Windows XP), 2,8 GHz (recommandé pour Windows Vista)
- USB: Port USB libre

Carton externe

- Longueur: 70.104 cm
- Nombre de produits emballés: 12
- Largeur: 41.91 cm
- Poids brut: 7.4 kg
- Hauteur: 32.258 cm
- GTIN: 1 06 09585 17425 9
- Poids net: 1.32 kg
- Poids à vide: 6.08 kg

Carton interne

- Longueur: 34.29 cm
- Nombre de produits emballés: 6
- Largeur: 27.94 cm
- Hauteur: 39.37 cm
- Poids net: 0.66 kg
- Poids brut: 3.24 kg
- Poids à vide: 2.58 kg
- GTIN: 2 06 09585 17425 6

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 24.638 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 29.718 cm
- Profondeur: 7.366 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- Poids brut: 0.318 kg
- Poids net: 0.11 kg
- Poids à vide: 0.208 kg
- UPC: 6 09585 17425 2

Dimensions du produit

- Hauteur: 5.6 cm
- Largeur: 4 cm
- Profondeur: 2.68 cm
- Poids: 0.0984 kg
- Hauteur (avec support): 8.6 cm
- Largeur (avec support): 4 cm
- Profondeur (avec support): 8.8 cm
- Poids (avec support): 0.1294 kg

Mécanique

- Capteur: CMOS 2 MP
- Ouverture maximale de l'objectif: F : 2
- Angle de vue de l'objectif: 70 degrés
- Conception de l'objectif: 5 éléments
- Mise au point automatique
- Balance des blancs: 2 600 - 7 600 K
- Luminosité minimale: < 5 lux
- Format des données: YUY2, MJPEG
- Profondeur des couleurs: 16 bits

Logiciels

- Ajouter des images vidéo à: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger
- Logiciel dédié: Philips CamSuite
- Visionneuse WebCam: WebCam Companion

Résolution

- Résolution vidéo: 2,0 MP
- Résolution photo: 2,0 MP
- Résolution vidéo interpolée: non disponible
- Résolution photo interpolée: 8,0 MP
- Fréquence d'images maximale: 90 images par seconde

Audio

- Microphone: Deux microphones intégrés
- Réduction du bruit
- Son stéréo
- Réduction de l'écho

Fonctions supplémentaires

- Zoom numérique: 8x
- Suivi du visage
- Fonctions vidéo amusantes: Changez l'arrière-plan, Image amusante, Logo amusant, Effet amusant
- Pixel Plus 2
- Digital Natural Motion
- Déclencheur
- Voyant de marche/arrêt



Date de publication
2024-03-20

Version: 2.2.6

UPC: 6 09585 17425 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com