



Philips Microchaîne

Station d'accueil pour iPod/
iPhone/iPad
DAB+



DCB852

Le son a de l'allure

L'obsession du son

Admirez le style de cette superbe microchaîne Hi-Fi Philips. La radio DAB+ offre un son clair et exempt de parasites, l'application gratuite DigitalRadio, un contrôle intégral, et RadioVIS, des visuels riches. Écoutez des CD et appareils portables via USB ou MP3 Link.

Un système audio très complet

- Écoutez et chargez votre iPod/iPhone/iPad
- Compatibilité DAB et FM pour une expérience radio absolue
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Appli gratuite DigitalRadio avec RadioVIS et contrôle DAB+/FM

Un son riche et cristallin

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Puissance de sortie totale de 30 W RMS

Le design qui s'accorde avec votre intérieur

- Design de bureau élégant avec face avant à finitions métalliques haut de gamme
- Design élégant avec chargement CD par slot
- Finitions bois et aluminium pour se fondre dans votre intérieur

PHILIPS

Points forts

Compatibilité DAB et FM



Reposant sur une nouvelle technologie de diffusion radio via un réseau d'émetteurs terrestres, la radio numérique DAB (Digital Audio Broadcasting) surpasse de loin la transmission FM analogique. Elle offre aux auditeurs un choix plus vaste et des informations variées avec un son cristallin sans crépitements. Cette technologie permet au récepteur de s'arrêter sur le signal le plus fort. Grâce aux stations numériques DAB, il n'est plus nécessaire de mémoriser les fréquences et pour vous simplifier la vie, les stations sont classées par nom.

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type

de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Appli gratuite DigitalRadio

Profitez de nouvelles options radio avec RadioVIS. Cette fonctionnalité puissante est offerte par RadioDNS, une structure reliant les stations DAB à Internet. Avec RadioVIS, la radio s'enrichit de contenus Internet en temps réel. Des informations Web sont ajoutées à la fonction radio, pour des émissions DAB plus riches, accompagnées d'actualités, d'informations routières, de publicités etc. Pour bénéficier de RadioVis, accédez simplement à l'App Store d'Apple et téléchargez l'appli Philips DigitalRadio gratuitement. Elle vous permet également de bénéficier d'un contrôle total de toutes les radios DAB+ et FM.

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW



MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.



Caractéristiques

Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modes de lecture de disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/toutes pistes/prog., Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Type de changeur: Fente
- Mode de lecture de la station d'accueil: Avance et retour rapides, Piste suivante et précédente, Lecture et pause, Chargement de l'iPhone, Charge de l'iPod, Chargement de l'iPad

Son

- Puissance de sortie: Puissance totale de 30 W RMS
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses, Contrôle numérique du son
- Système audio: Stéréo

Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 3", Système d'enceintes Bass Reflex

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo
- Réglage numérique auto
- Préréglages: 20
- RDS: Type de programme, Radio Text, Nom de la station
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- DAB/DAB+: Band III, Affichage d'infos, Menu

Connectivité

- Autres connexions: Antenne FM torsadée fixe
- Connexions audio: Entrée ligne stéréo 3,5 mm - MP3 Link

Pratique

- Alarmes: Mise en veille programmable, Alarme

- radio, Alarme CD, Alarme iPod
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: LCD
- Couleur du rétroéclairage: Blanche
- Rétroéclairage

Accessoires

- Accessoires fournis: Livret de garantie internationale, Câble ligne stéréo 3,5 mm, Certificat de garantie
- Guide de démarrage rapide: 6 langues
- Mode d'emploi: Danois/Norvégien, Anglais, Français, Allemand, Italien

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 380 x 165 x 227 millimètre
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 495 x 338 x 238 millimètre
- Poids net: 4,19 kg

Alimentation

- Alimentation: 50 Hz, 100-240 V CA, 50/60 Hz

Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 1G, iPod 5e génération, iPod Classic, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod Touch, iPod nano 6e génération, iPod Touch 2e génération, iPod Touch 3e génération, iPod Touch 4e génération

Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Compatible iPad

- Compatible avec: iPad, iPad 2



Date de publication
2017-03-17

Version: 2.0.7

12 NC: 8670 000 85628
EAN: 87 12581 62867 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Morceaux protégés par DRM non pris en charge.