



Philips
Minichaine haute fidélité

145 W



FWM211

L'obsession du son

La puissance de sortie de 145 W eff./2 000 W PMPO vous permet de profiter de toute votre musique sur CD et sur fichiers MP3/WMA. Sans oublier le mode USB Direct pour compléter votre expérience musicale chez vous grâce à votre dispositif de stockage de masse USB.

Enrichissez votre univers sonore

- Amplification instantanée MAX Sound
- Définition optimisée des styles musicaux
- Puissance de sortie totale de 145 W RMS/ 2 000 W PMPO

Appréciez la musique de sources multiples

- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3 et WMA
- Lecture des MP3-CD, CD et CD-R/RW
- MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur

Facile à utiliser

- Syntoniseur numérique avec mémoire
- Horloge, alarme et minuterie d'arrêt automatique
- Connexion pour TV ou lecteur de DVD

PHILIPS

Caractéristiques

MAX Sound



La technologie MAX Sound crée une amplification immédiate des basses, maximise le volume et produit instantanément une qualité audio remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Le circuit électronique sophistiqué calibre une amplification optimale des basses et du volume, sans distorsion. Le spectre sonore et le volume sont remarquablement amplifiés, procurant une expérience musicale plus intense.

Contrôle numérique du son



Le contrôle numérique du son vous offre un choix de modes prédéfinis, soit jazz, rock, pop et classique, que vous pouvez utiliser pour optimiser la gamme de fréquences en fonction des différents styles de musique. Chaque mode est basé sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement l'équilibre du son et les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Avec le contrôle numérique du son, il vous est donc facile d'apprécier pleinement votre musique grâce à un équilibrage précis en fonction du type de musique que vous écoutez.

Entrée MP3



L'entrée MP3 permet la lecture directe de fichiers MP3 depuis des lecteurs portatifs. En plus de vous permettre d'écouter votre musique préférée en bénéficiant de la qualité du système audio, l'entrée MP3 est également très pratique du fait que vous n'avez qu'à brancher votre lecteur MP3 portatif sur le système audio.

USB Direct



Le mode USB Direct vous permet de brancher votre périphérique USB sur le port USB de votre appareil Philips et celui-ci peut alors lire votre musique numérique directement.

Spécifications

Son

- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses, Contrôle numérique du son, MAX Sound
- Puissance totale (eff.): 145 W
- Puissance de sortie: 2 000 W PMPO

Haut-parleurs

- Haut-parleur principal: Haut-parleur d'aigus 2 po, 2 voies, Système de haut-parleurs Bass Reflex, Haut-parleur de graves 5,25 po
- Nombre de haut-parleurs: 2

Lecture audio

- Nombre de disques: 1
- Type de chargeur: Tiroir
- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modes de lecture des disques: Répétition/1 piste/disque/programme, Lecture aléatoire, Avance/Retour rapide, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, 20 pages programmables
- Modes USB Direct: Retour rapide/avance rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répéter, Lecture aléatoire, Arrêt

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: FM stéréo, MW
- Syntonisation numérique automatique
- Stations en mémoire: 40

Commodité

- Alarmes: Alarme CD, Minuterie de mise en veille, Alarme radio, Alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: ACL

Connectivité

- Connexions audio: Entrée auxiliaire RCA, Entrée stéréo 3,5 mm – MP3 Link

Accessoires

- Télécommande: 36 touches
- Câbles: Câble d'entrée de ligne MP3
- Accessoires inclus: Manuel d'utilisation, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 220 x 313 x 258 mm
- Largeur du haut-parleur: 195 mm
- Hauteur du haut-parleur: 313 mm
- Profondeur du haut-parleur: 210 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 705 x 372 x 292 mm
- Poids incluant l'emballage: 9,52 kg

Alimentation

- Bloc d'alimentation: 110-240 V



Date de publication
2016-09-28

Version: 1.0.2

12 NC: 8670 000 96323
EAN: 00 60958 52297 78

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels car cela pourrait endommager votre ouïe.