

Philips
MP3 mini Hi-Fi rendszer



FWM143

Hallgassa kedvenc MP3-CD zenéit gazdag hangzással

Hozza ki a legtöbbet a zenéből a Philips FWM143 mini Hi-Fi rendszerével! A berendezés kétutas Bass-Reflex hangsugárzó-rendszere gazdag hangzást biztosít. A digitális hangszabályozás optimalizálja a hangot a különböző zenei műfajokhoz tartozó kiegyenlítés beállításával.

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- 2 x 20 W kimenő RMS összteljesítmény
- Kétutas mélyreflexes hangszórórendszer az erőteljes hangért

Kedvenc zenéit folyamatosan élvezheti

- 10 órányi MP3-CD zene
- AM/FM rádió
- Sztereó kazettás egység

Egyéni hangzás-beállítások

- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Digitális hangszabályozás optimális zenei stílusbeállításhoz

PHILIPS

Műszaki adatok

Hang

- Teljes hangteljesítmény (RMS - eff.): 40 W
- Kimeneti teljesítmény: 800 W PMPO
- Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés, Digitális hangszabályzás

Hangszórók

- Fő hangszóró: 4"-es mélynyomó, Piezo magassugárzó, Kétutas, Bass Reflex hangszórórendszer
- Hangszórók száma: 2

Hanglejátszás

- Betöltő típus: Tálca
- Lemezek száma: 1
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Lemezlejátszási módok: Következő/előző műsorszám keresés, Gyors előre/visszaugrás, 20 programozható műsorszám, Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás
- kazettaegységes technológia: Mechanikus
- Deckek száma: 1

Hangfelvétel

- Adatrögzítő média: Szalag

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM, FM sztereó, MW

Csatlakoztathatóság

- Audiosatlakozások: RCA Aux bemenet

- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- Egyéb csatlakozások: AM antenna

Kényelem

- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: LCD
- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló

Tartozékok

- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv
- Mellékelt tartozékok: AM antenna, Távvezérlő, *Lapos tús adapter, FM/MW antenna
- Garanciafüzet: Globális verzió
- Rövid üzembe helyezési útmutató: Van
- Távvezérlő: 20 billentyűs
- Standard csomag tartalma: Nemzetközi garancia

Méreték

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 220 x 292 x 285 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 190 x 292 x 183 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 510 x 350 x 416 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 9,5 kg

Tápkapcsoló

- Áramellátás: 200-240 V
- készenléti üzemmód energiafelhasználása: 1 W

Fénypontok

Kétutas Bass Reflex rendszer

Kétutas mélyreflexes hangszórórendszer az erőteljes hangért

10 órányi MP3-CD zene

Az MP3 az „MPEG 1 Audio layer-3” elnevezése. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tizedakkora méretre csökkenthetők hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabvány hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

AM/FM rádió

AM/FM rádió

Sztereoó kazettás egység

Sztereoó kazettás egység

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: mély vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszínek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Digitális hangszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.



Kiadás dátuma
2013-05-10

Verzió: 1.0.2

12 NC: 8670 000 38014
EAN: 87 12581 40373 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com