

PHILIPS



Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Gazdag hangzás

Tiszta hang a telefonhívásokhoz

IPX5 vízállóság

Akár 26 órányi lejátszási idő



TAT3217BK

Gazdag hangzás, bármerre is visz az utad

Ez a valódi vezeték nélküli fülhallgató gazdag hangzást biztosít a zenéhez, és kristálytiszta beszédhangot a telefonhívásokhoz. Kényelmes, megbízható, és a zsebedbe csúsztatható töltőkkel rendelkezik! IPX5 szabvány szerinti fröccsenés- és izzadságálló kialakítású, és 26 óra lejátszási időt nyújt.

Kisméretű töltők, akár 26 óras lejátszási idővel

- 6 órányi lejátszási idő. 15 percig tartó gyorsfeltöltés további egy órát biztosít
- A tok 20 órányi többlet lejátszási időt nyújt
- Zsebméretű USB-C töltők
- IPX5 fröccsenés- és izzadságállóság

Gazdag hangzás. Ergonomikus kialakítás

- Biztos, kényelmes illeszkedés a fülbe
- 3 pár extra szilikon fülbetét (nagy, közepes, kicsi)
- Gazdag hangzás a 10 mm-es neodímium meghajtóknak köszönhetően
- A dedikált Philips Headphones alkalmazás támogatása

Tiszta hangminőségű hívások. Rendkívül kényelmes

- 2 beépített ENC mikrofon a tiszta hívásokért
- Érintésvezérlés. Könnyen párosítható
- Automatikus újracsatlakozás, és a hangsegéd egyszerű aktiválása
- Indíts hívásokat monó módban egyetlen hallgatóval

Fénypontok

Biztos, kényelmes illeszkedés a fülbe



A hokiütő formájú hallgatók a hallójáratba illeszkedve a külső zajt csökkentő szigetelést biztosítanak. A nagy teljesítményű, 10 mm-es meghajtók gazdag, élénk hangzást nyújtanak. Három különböző méretű, puha, cserélhető szilikon fülbetét tartozik hozzá.

2 ENC mikrofon a tiszta hívásokért



Az ENC megoldás kétmikrofonos, zajkioltó algoritmust használ a kiváló hívástisztaság érdekében. A két mikrofon hatékonyan csökkenti

a környezeti zajt, így tisztán hallhatjátok egymást. A valódi vezeték nélküli fülhallgató lehetővé teszi, hogy mindig tisztán kommunikálj!

Zsebméretű töltőtok



A zsebméretű töltőtokkal mindig magaddal viheted a zenét! A teljesen feltöltött fülhallgató 6 órányi lejátszási időt, a teljesen feltöltött tok pedig további 20 órát biztosít. A gyors felturbózáshoz töltsd a fülhallgatót 15 percre, amivel plusz egy óra lejátszási időt kapsz!

IPX5 védetség fröccsenés/izzadság ellen

Az IPX5 besorolásnak köszönhetően bármilyen időjárási körülmények között magaddal viheted a zenét! A fülhallgató vízálló, így nem kell attól tartanod, hogy baja esik, ha néha elkap az eső.

Testre szabható hangzás

A mélyhangok kiemelése. A magashangok csillapítása. Alakítsd a hangzást az ízlésedhez! A Philips Headphones alkalmazás rád bízta az éppen hallgatott zene szabályozását. Állítsd be a szinteket saját magad, vagy válassz az előre beállított hangzásmódok közül.

Egyszerű kezelés és párosítás

A hallgató érintésvezérlése rendkívül egyszerűvé teszi a kezelést! Ennek segítségével szüneteltetheted a zenét, hívásokat fogadhatsz, és felbresztheted a telefon hangsegédjét. A párosítást követően a fülhallgató újra csatlakozik a telefonhoz, amint kinyitod a töltőtokot.

Monó mód a hívásokhoz

Sokat kell telefonálnod? Megduplázhatsz a beszélgetés idejét, ha csak az egyik hallgatót használod, míg a másik töltődik. A mikrofon automatikusan az általad használt hallgatóhoz van hozzárendelve, így amikor az éppen használt hallgatóban alacsonnyá válik az akkumulátor töltöttségi szintje, egyszerűen kicserélheted a másikra.

Műszaki adatok

Hang

Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
Hangszóró átmérője: 10 mm
Impedancia: 16 ohm
Maximális terhelhetőség: 5 mW
Érzékenység: 101,5 dB (1 kHz-en)
Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 5,2
Vezeték nélküli
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Támogatott kodek: SBC
A vezeték nélküli átvitel típusa: Bluetooth

Külső kartondoboz

Hosszúság: 34.8 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 24
Szélesség: 24.8 cm
Bruttó tömeg: 4.135 kg
Magasság: 24.7 cm
GTIN: 1 48 95229 12586 2
Nettó tömeg: 1.848 kg
Táratömeg: 2.287 kg

Kényelem

Vízálló kialakítás: IPX5
A Philips Headphones alkalmazás támogatása
Monó mód TWS-hez
Firmware-frissítés lehetséges
Kezelőszervek típusa: Érintés

Belső kartondoboz

Hosszúság: 16.4 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 3
Szélesség: 11.5 cm
Magasság: 11 cm
Nettó tömeg: 0.231 kg
Bruttó tömeg: 0.46 kg
Táratömeg: 0.229 kg
GTIN: 2 48 95229 12586 9

Tápellátás

Újratölthető
Elemek száma: 3 db
Zenelejátszási idő: 6 + 20 óra
beszélgetési idő: 6 óra
Töltési idő: 2 óra
Rövid töltési idő: 15 mins for 1 hr
Akkumulátor típusa (töltőtök): Lithium Polymer (built-in)
Akkumulátor típusa (hallgató): Lithium Polymer (built-in)
Akkumulátor tömege (összesen): 10.5 g
Akkumulátor kapacitása (tok): 460 mAh
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 40 mAh

Méret csomagolással együtt

Magasság: 17.5 cm
Csomagolás típusa: Doboz
Polcra helyezési mód: Függesztés
Szélesség: 9.5 cm
Mélység: 3.3 cm
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 12586 5

Bruttó tömeg: 0.131 kg
Nettó tömeg: 0.077 kg
Táratömeg: 0.054 kg

Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató
Füldugóvégek: 3 pár (S/M/L)
Töltőtök
Töltőkábel: USB-C kábel, 500 mm

Kialakítás

Szín: Fekete
Fülhöz csatolás anyaga: Szilikon
Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)
Fülbe illeszkedő típus: Szilikon fülbetét

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 2 mics
ENC mikrofon

Méretek

Töltőtök mérete (sz x mé x ma): 6.25 x 2.40 x 4.56 cm
Fülhallgató mérete (sz x mé x ma): 3.41 x 2.00 x 2.18 cm
Teljes tömeg: 0.051 kg

UPC

UPC: 8 40063 20232 0

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel
Hangsegéd aktiválása: Manuális
Hangsegéd támogatása

