

Philips  
CD Soundmachine cu  
Dynamic Bass Boost

MP3

AZ1032



## all-in-one, muzică în format MP3 cu bas profund

Preferăți lucrurile simple și apreciați confortul. Cu AZ1032, un sistem suplu și elegant, veți putea asculta muzica favorită, beneficiind de un bas profund și de funcții utile și accesibile.

### **CD player cu caracteristici multiple**

- Compatibil MP3-CD, CD-R/RW
- Amestecare/Programare/Repetare CD

### **Bas profund, de calitate**

- Boxele Bass Reflex oferă un bas puternic, profund
- Sistemul Dynamic Bass Boost pentru un bas profund și dramatic
- Boxe de 4", full-range

### **Ușor de utilizat**

- Înregistrare sincronizată de pe CD pe casetă
- Afișaj LCD multi-funcțional
- Jack pentru căști stereo

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specificații

## Redare audio

- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- melodii programabile: 20
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare
- Număr de casetofoane: 1
- Cassette Deck Technology: Mecanic

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM, MW
- Antenă: Antenă FM

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2X1,2W
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: rotativ

## Comoditate

- Tip ecran: LCD



## Conectivitate

- Căști: 3,5 mm

## Alimentare

- Sursă de alimentare principală
- Tip baterie: LR14
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Număr de baterii: 6

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual de utilizare, Certificat de garanție
- Telecomandă

## Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 335 x 195 x 272 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 290 x 150 x 212 mm
- Greutate: 2,2 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,8 kg

# Repere

## Compatibil MP3-CD, CD-R/RW

Compatibil MP3-CD, CD-R/RW

## Amestecare/Programare/Repetare CD

Amestecare/Programare/Repetare CD

## Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dvs. să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

## Boxe de 4", full-range

Boxe de 4", full-range

## Înregistrare sincronizată de pe CD

Înregistrare sincronizată de pe CD pe casetă

## Afișaj LCD multi-funcțional

Afișaj LCD multi-funcțional

## Jack pentru căști stereo

Jack pentru căști stereo



Data apariției 2009-03-13

Versiune: 1.0.3

12 NC: 9073 101 02255  
EAN: 87 10895 92318 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)