

Philips  
Stereo CD Dynamic Bass  
Boost

MP3

USB Copia da CD

AZ1846



## Goditi un audio eccezionale, ovunque tu sia

Vuoi trasferire i tuoi brani digitali preferiti sul lettore musicale portatile e ascoltarli con un suono estremamente potente? Grazie alla funzione USB diretta di Philips CD Soundmachine AZ1846, ora puoi farlo. Inoltre, è dotato della registrazione digitale in MP3 con un tasto - senza necessità di un PC.

### Audio potente: delizia per le tue orecchie

- Per bassi più potenti e più profondi
- Altoparlanti Full range da 4" per prestazioni audio potenti
- Per un aumento immediato della potenza
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Potenza totale in uscita pari a 2 x 2 W RMS

### Divertimento musicale da sorgenti multiple

- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
- Sintonia digitale per le stazioni preimpostate

### Facile da usare

- Registrazione MP3 One Touch, senza bisogno di un PC
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
- Pratico telecomando
- Presa per cuffia stereo

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## In evidenza

### Altoparlanti Bass Reflex

Gli altoparlanti Bass Reflex garantiscono bassi profondi. Si differenziano dai sistemi tradizionali, infatti l'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer ottimizza il roll-off delle basse frequenze. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Insieme alla risposta del woofer, l'audio viene esteso alle basse frequenze per creare una nuova dimensione dai bassi estremamente profondi.

### audio MAX

La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato aumento di potenza dei bassi, ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei

bassi e del volume senza generare distorsioni. Il risultato finale è la notevole amplificazione sia dello spettro sonoro che del volume con le prestazioni audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua musica.

### Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.

### USB diretta per MP3/WMA


Grazie alla modalità USB diretta, puoi selezionare semplicemente la musica su un dispositivo USB e riprodurre tutti i contenuti. Basta collegare il dispositivo USB per avviare la riproduzione o esportare i contenuti dal dispositivo stesso.

### Registrazione one touch di MP3

Registrazione MP3 One Touch, senza bisogno di un PC

### MP3 Link per musica portatile

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.



# Specifiche

## Riproduzione audio

- Tipo caricatore: Superiore
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione casuale
- brani programmabili: 20

## Connettività

- USB: Porta USB
- Ingresso Aux: MP3 LINK
- Cuffia: 3,5 mm

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Antenna: Antenna FM
- Bande del sintonizzatore: FM, OM
- Sintonia digitale automatica
- Stazioni preimpostate: 40

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 X 2 W
- Funzioni audio avanzate: audio MAX, Dynamic Bass Boost
- Sistema audio: Stereo
- Diametro altoparlante: 4"
- Controllo del volume: Controllo volume su/giù
- Tipi di altoparlanti: Sistema altoparlanti Bass Reflex

## Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

- Rifiniture: Metallo
- Tipi di altoparlanti: Altoparlanti

## Funzioni utili

- Cifre display: 5
- Tipo display: LCD

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Manuale dell'utente, Certificato di garanzia
- Telecomando

## Dimensioni

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 420 x 168 x 240 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 457 x 283 x 210 mm
- Peso: 2,8 Kg
- Peso incluso imballaggio: 3,7 Kg

## Alimentazione

- Tipo di batteria: LR20
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Tensione di rete
- Numero di batterie: 6

## Registrazione audio

- Supporti registrazione: Dispositivo USB
- Modalità di registrazione USB: Registrazione istantanea, Brani programmati, Disco singolo, Brano singolo
- Sorgenti di registrazione USB: CD



Data di rilascio  
2011-07-21

Versione: 3.0.9

12 NC: 8670 000 36218  
EAN: 87 12581 38843 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)