



Philips
耳機附麥克風

14.8 公釐驅動器 / 開放式後背
耳塞

SHE3015TL

超重低音

軟式機體提供舒適貼合感受

飛利浦 SHE3015 耳機配備果凍機體耳塞，提供柔軟舒適的貼合感受。具備多種搶眼色彩供君選擇。內建麥克風與控制功能讓您免持聽筒即可輕鬆行動通話。

享受高品質音效

- 14.8 公釐喇叭驅動器提供絕佳音質
- 鈹磁石可強化低音表現及靈敏度

絕佳的舒適配戴感

- 橡膠質地前蓋，配戴舒適
- 軟式機體，配戴舒適

便利設計

- Flexi-Grip 握持設計更耐用
- 內建麥克風，利於切換音樂與通話

PHILIPS

規格

音效

- 音響系統：開放式
- 頻率反應：9 - 22 000 Hz
- 振膜：PET
- 磁鐵類型：釹
- 類型：動態
- 音圈：銅
- 喇叭直徑：14.8 mm
- 敏感度：107 dB
- 最大功率輸入：25 mW
- 阻抗：16 ohm

連線

- 纜線類型：銅
- 纜線連接：平行對稱設計
- 連接器表面處理：鍍鎳
- 纜線長度：1 m
- 接頭：3.5 mm

外紙箱

- 長度：34,5 cm
- 包裝數：24
- 寬度：19,7 cm
- 總重：1,2586 kg
- 高度：16,3 cm
- GTIN: 1 69 23410 73227 3
- 淨重：0,3216 kg
- 皮重：0,9370 kg

內紙箱

- 長度：17,9 cm
- 包裝數：3
- 寬度：8 cm
- 高度：6 cm
- 淨重：0,0402 kg
- 總重：0,1287 kg
- 皮重：0,0885 kg
- GTIN: 2 69 23410 73227 0

包裝尺寸

- 高度：17,5 cm
- 包裝類型：展示用產品
- 貨架放置類型：展示用產品
- 寬度：5,2 cm
- 深度：2,8 cm
- 內含產品件數：1
- EAN: 69 23410 73227 6
- 總重：0,0339 kg
- 淨重：0,0134 kg
- 皮重：0,0205 kg

產品規格

- 高度：2,1 cm
- 寬度：1,6 cm
- 深度：1,25 cm
- 重量：0,0134 kg

設計

- 色彩：藍綠色

焦點

14.8 公釐喇叭

納入大型 14.8 公釐喇叭驅動器的耳塞式耳機，保證提供絕佳音質。

內建麥克風

內建的麥克風可輕鬆切換音樂與通話，讓您隨時掌握重要事項。

Flexi-grip

柔軟、富彈性的部份可確保連接的纜線不會因為經常彎曲而受損害。

釹磁石

釹是製造強大磁場的最佳原料，它使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音反應及更高整體音質。

橡膠質地前蓋

橡膠質地前蓋，提供軟式機體，配戴舒適。

軟式機體

透明的橡膠質地耳機機身能配合耳朵形狀，讓您舒適聆聽。



發行日期 2024-03-12

版本：1.2.4

EAN: 69 23410 73227 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com