

飛利浦
DVD 超迷你劇院系統

復古音響



MCD908

以精密小巧解決方案中完整呈現出 Hi-Fi 逼真音質

時尚輕薄的飛利浦 DVD 超迷你劇院系統 MCD908 配備的 Hi-Fi 音響管使其稱霸平面電視界。音響品質的音效瞬間將您的家變身為電影院，讓您輕鬆擁有高畫質電影及 JPEG 相片享受。

音響品質的音效體驗

- 使用頂級 Hi-Fi 音響管，傳送最純淨天然的音效
- Class 'D' 數位擴大機提供高品質音效
- 鈦絲帶高音單體的高傳真音質
- 圓頂中音域喇叭及傳送清透音質的低音喇叭
- 鍍金喇叭接頭，提供細膩的訊號傳輸效果
- 2x75 瓦 RMS/ 2500 瓦 PMPO

豐富您的電影體驗

- HDMI 輸出提供數位高解析度圖像與數位音訊
- 12 位元 /108MHz 視訊處理技術，呈現清晰、自然的影像
- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟
- 杜比數位讓您享受極致的觀影體驗

以一流材質創造優越質感

- 高級鋁鑄外殼及實木喇叭
- 平面按鍵的金屬面遙控器，背面是具質感的革龜紋



PHILIPS
sense and simplicity

焦點

頂級 Hi-Fi 音響管

內建 Hi-Fi 音響管讓您體驗媲美頂級音響系統的超高音質，音響管的類比效果提供更切合我們非線性聽覺系統的聲音，音效不失真而且音質更清亮細緻、溫暖生動。

Class 'D' 擴大機

Class 'D' 數位擴大機接收類比訊號，將其轉換為數位訊號，然後以數位方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數位輸出含有數位音訊所有優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 擴大機相比，Class 'D' 數位擴大機的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的擴大機。

超迷你系統的絲帶高音單體

鈹絲帶高音單體是一種單極單體，從前方產生清脆生動的音效，常用於高級音效系統，可重生高傳真音質。傳統錐形或球頂形單體應用了指向性線圈移動原則，單極

鈹絲帶高音單體則有達 180 度廣角振幅射出高頻音。如此高頻音域更寬廣，也擴展最佳聆聽區域，即便是迷你型音響系統也能有寬廣、清晰、自然的音效。

圓頂中音域

準備領受絲質中高頻率喇叭和超音波金屬絲帶高音揚聲器齊鳴交響的驚人音質！絲質喇叭音質溫暖，絲帶高音揚聲器清亮飛揚，您將體驗到完美和諧、真實無綴的多元音響，而且如絲般柔亮！

鍍金喇叭接頭

鍍金喇叭接頭與傳統接頭相比，可以提供更良好的音訊訊號傳輸效果。並可降低擴大機傳送訊號至喇叭音箱時的電子訊號損失，讓音效表現近乎真實。

HDMI 輸出

HDMI 是一種直接的數位連線，可以傳送數位 HD 視訊和數位多聲道音訊。由於不必

轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。HDMI 可完整向下相容至 DVI。

12 位元 /108MHz 視訊數位類比轉換器

12 位元視訊數位類比轉換器 (DAC) 具備優異技術，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩漸層，呈現更有動感、更自然的影像。在使用大螢幕和投影機時，效果明顯勝於一般常見的 10 位元視訊數位類比轉換器。

革龜紋遙控器

完美結合光滑表面與輕巧機身，使用這款人體工學遙控器無疑地是種極致享受。平面按鍵的金屬光滑面版和真皮背套對比亮眼迷人，此外時尚精準的按鍵設計更為您帶來前所未有的高品質導覽饗宴，讓您體驗純粹的設計和操控一手掌握的奢華享受。

規格

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器 : 12 位元 , 108 MHz
- 畫面增強 : 高解析度 (720p、1080i), 視訊向上取樣, 影像放大

音效

- 輸出功率 : 2x75 瓦 RMS / 2500 瓦 PMPO
- 加強音效 : 真空管前置擴大機, Class "D" 數位擴大機, 音量, 高音及低音控制
- 音效系統 : Dolby 數位

喇叭

- 主喇叭 : 3 聲道, 絲帶高音單體, 圓頂中音域, 5 吋低音喇叭, 鍍金喇叭接頭, 可拆式喇叭護網

影片播放

- 播放媒體 : DivX, DVD+RW, DVD-Video, 相片光碟, VCD/SVCD
- 光碟播放模式 : A-B 段重複播放, 視角選擇, PBC, 慢動作, 變焦, 父母監控鎖定, 動態範圍壓縮
- DVD 地區 : 3
- 視訊增強 : 循序掃描

播放音效

- 播放媒體 : WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式 : 可設定 20 首曲目, 重複播放 / 單首播放 / 全部播放 / 自訂曲目播放, 隨機播放
- 載具類型 : 自動化, 唱盤

靜態相片播放

- 相片壓縮格式 : JPEG
- 畫質增強 : 幻燈片展示伴隨 MP3 播放
- 播放媒體 : 相片光碟

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段 : FM 立體聲, MW
- 自動數位選台
- 記憶選台 : 40

連線

- 視訊輸出 - 類比 : 色差影像 Y Pb Pr (cinch), 複合 CVBS (黃色 cinch), S 端子 (Hosiden)
- AUX 輸入 : 1x(左 / 右) / RCA
- 其他連接 : 主動超重低音前置輸出 (Pre-out), 數位音訊同軸輸出, 數位光纖輸出, FM 天線, 音效輸出接頭, MW 天線, HDMI 輸出

便利

- 鬧鐘 : CD 鬧鐘, 睡眠定時器
- 時鐘 : 主螢幕顯示
- 顯示類型 : VFD 顯示
- 指示功能 : DIM 模式
- OSD 語言 : 英文, 繁體中文

配件

- 附配件 : 複合視訊線 (Y), 控制纜線, FM/MW 天線, 簡易使用指南, 保證書
- 遙控器 : 49 鍵, 使用 2 枚三號 (AAA) 電池

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深) : 250 x 180 x 280 公釐
- 主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深) : 205 x 329 x 240 公釐
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) : 755 x 417 x 330 公釐
- 產品含包裝重量 : 23 kg

電源

- 電源供應器 : 110-240V, 50/60 Hz



發行日期 2011-06-01

版本 : 4.0.7

12 NC: 8670 000 28361
EAN: 87 12581 32486 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com