



필립스
클래식 마이크로 뮤직 시
스템

- 테이프
- 10W



MCM1120

멋진 음악과 함께하는 휴식

사운드에 사로잡히다

컴팩트하고 세련된 필립스 클래식 마이크로 뮤직 시스템의 환상적인 사운드에 흠뻑 빠져보세요. 강력한 Dynamic Bass Boost 기능으로 좋아하는 MP3-CD 음악과 USB 다이렉트 재생을 마음껏 즐기세요.

여러 소스에서 즐기는 음악 감상

- MP3-CD, CD 및 CD-R/RW 재생
- 간편한 MP3 음악 재생용 USB 다이렉트
- 휴대용 음악 재생을 위한 MP3 링크
- 자동 중지 기능을 갖춘 카세트 데크

풍부한 음향

- 음악 스타일 설정을 최적화하는 디지털 사운드 컨트롤 (DSC)
- 보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 Dynamic Bass Boost
- 10W RMS 총 출력 파워

장소와 형식에 구애받지 않는 활용성

- 컴팩트형 디자인
- 편리하게 사용할 수 있는 휴대용 리모콘

PHILIPS

주요 제품

DSC(디지털 사운드 컨트롤)



디지털 사운드 컨트롤 (DSC) 은 사전 설정된 재즈, 록, 팝 및 클래식 컨트롤 기능을 제공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다. 각 모드는 그래픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다. 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악의 종류에 따라 음향의 균형을 정확하게 조절함으로써 음악 감상의 즐거움을 극대화합니다.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost 를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 누르면 음악의 베이스 음이 강화되어 음악 감상을 더욱 즐겁게 해드립니다. 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 중저음 주파수가 손실됩니다.



Dynamic Bass Boost 는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.

MP3 링크



MP3 링크 연결을 통해 휴대용 미디어 플레이어에서 MP3 콘텐츠를 바로 재생할 수 있습니다. 필립스 오디오 시스템이 제공하는 탁월한 음질로 원하는 음악을 마음껏 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 편리한 MP3 링크 기능이 탑재되어 있어 사용자는 휴대용 MP3 플레이어를 오디오 시스템에 연결하기만 하면 됩니다.

간편한 MP3 음악용 USB 다이렉트



완벽한 파일 전송 기능으로, 내장 USB 다이렉트를 통해 더 많은 디지털 음악을 만나는 편리함과 즐거움을 간편하게 누릴 수 있습니다.

사양

오디오 재생

- 재생 매체 : CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 카세트
- 디스크 재생 모드 : 반복 / 무작위 / 프로그램
- USB 다이렉트 재생 모드 : 뒤로 감기 / 빨리 감기, 재생 / 일시 중지, 이전 / 다음, 프로그램 재생, 반복, 연속, 중지
- 카세트 재생 모드 : 뒤로 감기 / 빨리 감기, 재생 / 일시 중지, 중지

사운드

- 출력 파워 : 2 x 5W RMS
- 음향 향상 기능 : Dynamic Bass Boost, 4 가지 디지털 사운드 컨트롤 (DSC) 모드
- 볼륨 컨트롤 : 회전식

확성기

- 스피커 드라이버 : 3 인치 우퍼

튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM 스테레오
- 방송 프리셋 : 20
- 안테나 : FM 고정 디지털 안테나
- 튜너 향상 기능 : 자동 디지털 튜닝, 자동 스캔

연결성

- 오디오 / 비디오 출력 : 헤드폰 (3.5mm)
- MP3 링크 : 3.5mm 스테레오 라인 인
- USB : USB 호스트

편의성

- 알람 : CD 알람, 라디오 알람
- 로더 유형 : 위쪽
- 시계 : 기본 디스플레이, 취침 타이머
- 디스플레이 유형 : LCD 디스플레이
- 백라이트 색상 : 흰색

액세서리

- 리모콘
- 기타 : 요약 설명서, FM 안테나
- 보증 : 무상 A/S 보증 책자
- 케이블 / 연결 : MP3 연결 케이블
- 사용 설명서 : 16 개 언어

규격

- 메인 스피커 크기 (W x D): 140 x 158.6 mm
- 기본 스피커 높이 : 227 mm
- 본체 깊이 : 208.5 mm
- 본체 높이 : 227 mm
- 본체 폭 : 150 mm

소비전력

- 전원 공급 장치 : 220 - 240 V
- 전원 공급 장치 : 50 Hz

오디오 레코딩

- 레코딩 매체 : 테이프



발행 일자 2013-05-10

버전 : 1.0.3

12 NC: 8670 000 94856
EAN: 87 12581 65896 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com