

Philips  
Sistema Micro Hi-Fi

USB

MCM726



## Som puro num design elegante

com reprodução por USB Directo

Especialmente concebido para quem aprecia as últimas novidades em estilo e tecnologia, o Philips MCM726 emana distinção e qualidade. Desfrute de música MP3/WMA do seu leitor portátil com reprodução por USB Directo.

### **Prazer de audição ilimitado**

- Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

### **Enriqueça a sua experiência sonora**

- Incredible Surround™ para maior prazer sonoro
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- 2x50 W RMS e 2x100 W de potência musical

### **Comece o dia à sua maneira**

- Despertar e Temporizador
- Sintonização digital de 40 estações predefinidas para mais conveniência
- Deck de cassetes lógico

### **Som e aspecto de excelente qualidade**

- Altifalantes elegantes em madeira
- Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Destques

## USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA



Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

## Incredible Surround™

Incredible Surround é uma tecnologia áudio da Philips que melhora drasticamente o campo sonoro para total concentração do ouvinte no som. Ao utilizar um desvio de fase electrónico de tecnologia avançada, o Incredible Surround mistura os sons da esquerda e da direita, aumentando a distância virtual entre os dois altifalantes. Esta ampliação melhora bastante o efeito estéreo e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround oferece uma experiência surround total com maior profundidade e amplitude do som, sem precisar de mais altifalantes.

## Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.



# Especificações

## Som

- Potência de saída: Potência musical de 2x100 watts
- Potência de saída (RMS): 2 x 50 W
- Melhoramento do Som: Incredible Surround, Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost

## Altifalantes

- Altifalante Principal: 2 sentidos, Sistema de Altifalantes de Graves, Tweeter piezoeléctrico, Woofer de 5,25", Grelhas de altifalantes amovíveis

## Reprodução Áudio

- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD WMA
- Modos de Reprodução de Discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória
- Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
- Tecnologia Deck de Cassetes: Logic
- Modos de Reprodução de Cassetes: Controlo Electrónico de Velocidade, Paragem Automática Completa, Contador da cassette
- Suporte de identificação ID3
- Modos USB Directos: Reprodução/Pausa, Parar, Retrocesso rápido/Avanço rápido, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório

## Gravação Áudio

- Suporte multimédia de gravação: Cassete
- Melhoramento de Gravação de Cassetes: Gravação Sincronizada de CDs, Temporizador: gravar do sintonizador, Nível de Gravação Automático

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM estéreo, MW

- Sintonização digital automática
- RDS: Nome da Estação, Texto Rádio, Relógio RDS
- Estações pré-sintonizadas: 40
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática

## Conectividade

- Entrada Aux: 1 x (E/D) / RCA
- Auscultadores: 3,5 mm
- Outras ligações: Antena FM, Antena MW
- USB: Anfitrião USB

## Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme de cassette, Temporizador
- Relógio: No ecrã principal
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt
- Tipo de Ecrã: Ecrã VFD

## Acessórios

- Acessórios Incluídos: Antena FM/MW
- Telecomando: Telecomando de 24 teclas com bateria de lítio
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Manual do Utilizador: 16 idiomas

## Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 175 x 252 x 360 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 175 x 252 x 214 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 524 x 353 x 408 mm
- Peso incl. Embalagem: 10,67 kg

## Potência

- Alimentação eléctrica: 220-240 V, 50 Hz



Data de publicação  
2009-03-13

Versão: 1.1.6

12 NC: 8670 000 28777  
EAN: 87 12581 32773 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)