

Philips
DVD-speler/recorder

DVDR5500



DVB

HDMI

DIVX
ULTRA

Dual Media
RW

USB
DIRECT

SHOWVIEW

TNT
16 CHANNELS CAPTURING

Geniet van digitale TV in 1080i HD-kwaliteit

Met een hybride TV-tuner is het maken van zowel analoge als digitale TV-opnamen kinderspel. Deze recorder is ook uitgerust met een directe aansluiting op USB voor het snel en eenvoudig overzetten van foto's en muziek.



Brengt audio en video tot leven

- HDMI 1080i met High Definition video upscaling
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit

Eenvoudig te gebruiken

- Hybride TV-tuner voor de ontvangst van analoge en digitale TV
- ShowView voor snel en eenvoudig programmeren
- Directe aansluiting op USB geeft foto's en muziek weer vanaf USB-flashstations

Neemt al uw films en muziek op en speelt deze af

- Tweevoudige media voor opnamen op zowel DVD+-R/RW als DVD+R DL
- Geeft DivX, MP3, WMA en foto's (JPEG) gemaakt met een digitale camera weer
- DivX Ultra-gecertificeerd voor het verbeterd afspelen van DivX-video's



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Specificaties

Beeld/scherm

- **A/D-converter:** 10-bits, 54 MHz
- **D/A-converter:** 10-bits, 54 MHz
- **Beeldverbetering:** Progressive Scan
- **HDMI-versie:** 1.1

Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** HDMI-kabel, 2 AAA-batterijen, Antennekabel, Volledige SCART-kabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing

Audio afspelen

- **Compressieformaat:** MP3, Meerkanaals MPEG2, PCM, WMA
- **Media afspelen:** Audio-CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/RW, DVD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB Flash Drive

Connectiviteit

- **Connectiviteitsverbeteringen:** i.Link DV-camcorderbediening
- **Aansluitingen aan de voor- en zijkant:** Audio L/R in, CVBS in, i.Link DV in (IEEE1394, 4-pins), S-Video in
- **Aansluitingen aan de achterkant:** Analoge audio links/rechts uit, Component Video-uitgang, Samengestelde video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, HDMI digitale AV-uitgang, RF-antenne in/TV uit, S-Video-uitgang

Gemak

- **Programmeerbare events:** 10
- **Programmeren/timerverbeteringen:** Dagelijkse/wekelijkse herhaling, Handmatige timer, VPS/PDC-opname

Afmetingen

- **Gewicht (incl. verpakking):** 5 kg
- **Productafmetingen (B x D x H):** 435 x 324,5 x 43 mm
- **Gewicht:** 3 kg
- **Afmetingen van de verpakking (BxHxD):** 571 x 123 x 412 mm

Vermogen

- **Energieverbruik:** 25 W
- **Stroomvoorziening:** 220 - 240 V, 50 Hz
- **Stroomverbruik in stand-bystand:** 3,1 W

Geluid

- **A/D-converter:** 16-bits, 48 kHz
- **D/A-converter:** 24-bits, 96 kHz

Stilstaande beelden weergeven

- **Compressieformaat van foto:** Foto's (JPEG) gemaakt met een digitale camera
- **Beeldverbetering:** Albums maken, Roteren, Zoom, Diapresentatie met muziek
- **Media afspelen:** Foto-CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/RW, DVD-R/RW, USB Flash Drive, USB digitale camera (PTP)

Tuner/ontvangst/transmissie

- **Digitale TV-tuner:** DVB-T (ongecodeerd)
- **Televisiesysteem:** PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

Videoweergave

- **Compressieformaten:** MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Media afspelen:** CD-R/CD-RW, DVD+R DL, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD-Video, Video-CD/SVCD

Video-opname

- **Audiocompressie:** Dolby Digital
- **Compressieformaten:** MPEG-2
- **Opnameverbeteringen:** Verdelen, Wissen, Handmatige hoofdstukmarkering, Opnemen van de programmaam, Opnemen van zenderidentificatie, Automatische hoofdstukmarkering, Selecteerbare indexbeelden
- **Opnamedia:** DVD+R DL, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- **Opnamemodi:** Extended Play (EP), High Quality (HQ), Long Play (LP), Standard Play (SP), Standard Play Plus (SPP), Super Long Play (SLP)
- **Opnamesysteem:** PAL

Productkenmerken

Tweevoudige media

DVD-recorders van Philips ondersteunen opnamen via 'tweevoudige media', wat inhoudt dat er opnamen kunnen worden gemaakt op DVD+R/RW-, DVD-R/RW- en DVD+R DL-discs. U kunt elk van deze discs kopen, want de recorder kan hierop opnamen maken die volledig compatibel zijn met alle DVD-spelers.

DivX Ultra-gecertificeerd

De DivX Ultra combineert DivX-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen, verschillende talen voor geluid en meerdere nummers en menu's heel handig in één bestandsformaat.

Analoge en digitale TV-tuner

Met de hybride TV-tuner kunt u elk programma bekijken, of het nu een digitale of analoge uitzending is. Hoewel de televisiewereld langzaam maar zeker overstapt op digitale uitzendingen, kunt u met de hybride TV-tuner analoge uitzendingen bekijken, maar ook de huidige en toekomstige digitale uitzendingen. U bent verzekerd van probleemloos kijkplezier, nu en in de toekomst.

HDMI 1080i

HDMI staat voor High Definition Multimedia Interface. Dit is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaals audio. HDMI levert een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis, doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet. HDMI is volledig compatibel met oudere versies van DVI (Digital Video Interface).



Publicatiedatum
2009-01-27

Versie: 4.0.22

12 NC: 8670 000 24852
EAN: 87 10895 99787 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com