

Philips
Adaptor Bluetooth®

Receptor de muzică prin

Bluetooth®

cu MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC și NFC
leșire digitală

AEA2700



Conectează până la 3 smartphone-uri simultan

Adaptorul Philips Bluetooth® cu MULTIPAIR îți transformă sistemul de boxe Hi-Fi/PC într-un sistem audio wireless. Pur și simplu conectează adaptorul la fluxul de muzică wireless de la maximum trei smartphone-uri, tablete și dispozitive compatibile Bluetooth.

Streaming de muzică wireless prin tehnologia Bluetooth®

- Transmiteți aplicații de muzică de pe smartphone-ul sau tableta dvs. pe Hi-Fi
- Schimbă muzică instant între 3 dispozitive cu MULTIPAIR
- Streaming de muzică Bluetooth® (aptX® și AAC) de înaltă fidelitate

Vă transformă sistemul Hi-Fi într-un sistem de sunet wireless

- Se conectează la aproape orice sistem de difuzoare Hi-Fi sau PC
- Funcționează cu orice smartphone sau tabletă cu Bluetooth®
- Leșiri audio digitale coaxiale și optice pentru sunet premium

Utilizare simplă

- Asociere Bluetooth® printr-o singură atingere, de la NFC
- Plug and play pentru utilizare ușoară.
- Design compact și fin

PHILIPS

Adaptor Bluetooth®

Receptor de muzică prin Bluetooth® cu MULTIPAIR, Bluetooth® aptX, AAC și NFC, ieșire digitală

Repere

MULTIPAIR



Asociază până la 3 dispozitive inteligente astfel încât să poți transmite muzică de pe orice dispozitiv dorești, fără să-ți bați capul cu dezasocierea și reasocierea. Pentru a reda o melodie pe un dispozitiv diferit, alege-l pur și simplu și apasă pe redare. Melodia de pe dispozitivul original se va opri și îi va lua locul noua melodie, perfect pentru a partaja muzică cu prietenii, la petreceri sau doar pentru a reda melodii diferite stocate pe dispozitive diferite. Lasă prietenii și familia să se asocieze concomitent, astfel încât să poți schimba rapid între muzica fiecăruia.

Transmiteți aplicații de muzică online

Fiecare iubitor de muzică are un serviciu de muzică sau aplicații de radio online pe dispozitivele sale mobile. Acum le puteți reda direct pe sistemul dvs. Hi-Fi.

Bluetooth® de înaltă fidelitate

Cu tehnologia avansată, sunetul transmis prin Bluetooth® este adus la un nou nivel. Redarea audio standard prin Bluetooth® utilizează codecul SBC, care este conceput pentru transmisii audio simple, lăsând ascultătorii adesea dezamăgiți și nemulțumiți. Cu toate acestea, adaptorul Hi-Fi este echipat cu

tehnologia wireless Bluetooth® (aptX® și AAC) de înaltă fidelitate - oferindu-vă un sunet bogat, puternic și de o claritate excepțională. Compatibil cu cele mai recente smartphone-uri, tablete și alte dispozitive Android™ și Apple iOS, Philips oferă acum calitatea audio pe care v-o doriți. Muzica wireless nu a sunat niciodată atât de bine.

Funcționează cu majoritatea sistemelor Hi-Fi

Poți conecta adaptorul Bluetooth® Hi-Fi la aproape orice sistem de boxe Hi-Fi sau de PC folosind mufa analogă standard RCA sau cea de 3,5 mm.

Tehnologie NFC



Sincronizați dispozitive Bluetooth® cu ușurință, cu tehnologia NFC (Near Field Communications), dintr-o singură atingere. Este suficient să atingeți smartphone-ul sau tableta cu funcția NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru a porni boxa, a iniția sincronizarea Bluetooth® și streaming-ul de muzică.

Plug-and-play

Adaptorul Bluetooth® Hi-Fi se conectează imediat la rețeaua dvs. preferată Hi-Fi. Este

AEA2700/12

suficient să îl conectați la RCA sau la mufe de 3,5 mm și puteți reda muzică de pe smartphone sau tabletă pe sistemul Hi-Fi.

Design compact



Adaptorul cu Bluetooth® Hi-Fi oferă un design compact și elegant, ce arată perfect în rețeaua dvs. preferată Hi-Fi.

Ieșiri audio digitale / optice

Ieșiri audio digitale coaxiale și optice pentru sunet premium

Linkuri către smartphone sau tabletă



Adaptorul cu Bluetooth® Hi-Fi funcționează cu telefoane și tablete cu Bluetooth® activat. Doar porniți Bluetooth®-ul, conectați-vă la adaptorul Hi-Fi și redați muzică de pe smartphone-ul/tableta dvs. pe Hi-Fi.



Specificații

Conectivitate

- Tehnologie NFC
- Versiune Bluetooth: 3.0
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP 1.3
- Bluetooth: acceptă streaming aptX și AAC
- Rază de acțiune Bluetooth: Până la 10 m
- leșire auxiliară RCA
- leșire audio (3,5 mm)
- leșire digitală coaxială/optică

Accesorii

- Adaptor c.a.

- Cabluri: Cablu RCA - 3,5 mm
- Ghid de inițiere rapidă

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 74 x 22 x 74 mm
- Greutate produs: 0,04 kg
- Tip ambalaj: D-box
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 125 x 158 x 56 mm



Data apariției 2022-04-29

Versiune: 7.4.6

12 NC: 8670 001 11136
EAN: 08 71258 17082 52

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com