

Philips  
PhotoFrame

Wyświetlacz LCD 7"

7FF1MS



## Doskonały prezent dla bliskiej osoby

Szukasz ciekawego prezentu dla ukochanej osoby? Podarowując ramkę do zdjęć PhotoFrame™ (edycja okazjonalna) podarowujesz jej także wspomnienia. Ramka umożliwia wyświetlanie cyfrowych zdjęć w wysokiej jakości, a także ich przeglądanie i udostępnianie. A wszystko to jest możliwe bez użycia komputera.

### Wysoka jakość zdjęć

- Duża gęstość pikseli zapewnia ostre i szczegółowe wyświetlanie cyfrowych zdjęć
- Wyświetlanie bogactwa kolorów porównywalnego z profesjonalnymi odbitkami

### Eleganckie wzornictwo

- Wyjątkowe materiały i wykończenie dodadzą blasku Twoim zdjęciom
- Nagrodzone na forum międzynarodowym wzornictwo wzbogaca wystrój wnętrza
- Cztery wymienne ramki umożliwiają dostosowanie urządzenia do własnych wymagań

### Wygodne wyświetlanie zdjęć

- Pokaz slajdów, przegląd pojedynczych zdjęć i miniatur lub wyświetlenie zegara
- Tworzenie pokazów slajdów ze wszystkimi zapisanymi zdjęciami
- Oglądaj zdjęcia bezpośrednio z karty pamięci — bez użycia komputera
- Złącze USB ułatwiające pobieranie zdjęć z komputera

### Duża wygoda

- Możliwość zasilania sieciowego lub akumulatorowego

# PHILIPS

## Dane techniczne

### Obraz/wyświetlacz

- Część widoczna ekranu: 137 x 91 mm
- Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli (obszar wyświetlania 720 x 480)
- Kąt widzenia: przy C/R > 5, 170° (poz.) / 170° (pion.)
- Czas eksploatacji dla 50% jasności: 20000 godz.
- Jasność: 200 cd/m<sup>2</sup>

### Możliwości połączeń

- USB: Do komputera

### Nośnik pamięci

- Typy kart pamięci: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Karta multimedialna, Memory Stick, Memory Stick Pro
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 50 zdjęć lub więcej

### Udogodnienia

- Czytnik kart: Wbudowane (2x)
- Obsługiwany format zdjęć: Zdjęcia JPEG (w strukturze DCF), Maksymalnie 12 megapikseli
- Możliwość zmiany orientacji ekranu: Krajobraz (poziomo), Portret (pionowo)
- Przyciski i elementy sterujące: 6 przycisków
- Tryb odtwarzania: Przeglądanie w trybie pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w trybie miniatur
- Edycja zdjęć: Kopiowanie, Usuwanie, Obracanie, Pokaz slajdów
- Możliwość konfiguracji: Regulacja jasności, Język, Pokaz slajdów, Stan, Automatyczne włączanie/

- Wyłączanie codziennie
- Obsługa funkcji Plug & Play: Windows 2000/XP lub nowszy
- Certyfikaty: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Pozostałe wygody: Zgodne z blokadą Kensington
- Języki menu ekranowego (OSD): Angielski, Hiszpański, Niemiecki, Francuski, Włoski, Rosyjski, Chiński uproszczony, japoński

### Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, Przewód USB, Podstawa, 4 wymienne ramki, Płyta CD-ROM z oprogram. + podręczn., Skrócona instrukcja obsługi

### Wymiary

- Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 212 x 164 x 105 mm
- Waga: 0,73 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0°C do 45°C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20°C do 60°C

### Moc

- Pobór mocy: (Urządzenie włączone i ładowanie baterii) 12 W
- Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 0,8 godz.
- Wskaźnik LED akumulatora: Ładowanie – żółte, Brak ładowania – wyłączone
- Wskaźnik LED zasilania: Tryb pracy — zielony
- Obsługiwany tryb zasilania: Zasilanie prądem zmiennym, Zasilanie bateryjne



Lead Free

## Zalety

### Wyświetlacz o dużej gęstości pikseli

Ten najlepszy w branży ekran o dużej gęstości pikseli wyświetla o 88% więcej pikseli na cal kwadratowy w porównaniu z wysokiej jakości 17-calowymi monitorami LCD. Dzięki temu Twoje najcenniejsze zdjęcia są wyświetlane z bogactwem szczegółów i żywymi kolorami, charakteryzującymi wysokiej jakości odbitek.

### Bogate, żywe kolory

Pełnokolorowy wyświetlacz umożliwia zaprezentowanie zdjęć w najlepszy sposób dzięki żywym, naturalnym kolorom i możliwości wyświetlenia takiej samej palety barw, jak w przypadku profesjonalnych odbitek.

### Wygląd i materiały o najwyższej jakości

Nowoczesny wygląd oraz wyjątkowe materiały, takie jak solidna, stylowa podstawa, elegancka ramka i precyzyjne wykończenie dodają wrażenia wysokiej wartości i wyrafinowanego smaku, dzięki czemu zdjęcia wyświetlane w ramce wyglądają jeszcze piękniej.

### Nagrodzenie wzornictwo

Co pewien czas renomowane organizacje międzynarodowe nagradzają produkty, które wyróżniają się na rynku — monitory firmy Philips regularnie zdobywają takie nagrody, jak iF, Good Design Award czy Red Dot Design Award.

### Wymienne ramki

Kilka wymiennych ramek pasujących do ramki do zdjęć PhotoFrame™ umożliwia dostosowanie jej wyglądu do własnego gustu oraz wystroju wnętrza w domu lub w biurze.

### Wiele trybów wyświetlania

Zróżnicowane tryby wyświetlania umożliwiają wyświetlanie zdjęć jedno po drugim, w postaci miniatur w celu szybkiego wyszukiwania, lub też wyświetlanie ulubionych zdjęć w pokazach slajdów.

### Tworzenie pokazów slajdów

Pokaz slajdów to zbiór zdjęć przygotowany do wyświetlania w określonej kolejności. Naciśnięcie przycisku i wybranie funkcji pokazu slajdów powoduje automatyczne rozpoczęcie wyświetlania wszystkich zdjęć zapisanych w ramce do zdjęć PhotoFrame™ jedno po drugim.

### Gniazda kart pamięci

Wbudowane dwa czytniki umożliwiają łatwe przeglądanie i udostępnianie zdjęć zapisanych na kartach pamięci. Jedno z gniazd umożliwia korzystanie z kart Compact Flash I (CF), a drugie obsługuje karty Memory Stick (MS), SD Card i Multi Media Card (MMC).

### Łatwe połączenie USB

Wbudowane w urządzenie złącze USB ułatwia szybkie pobieranie zdjęć z komputera.

### Zasilanie akumulatorowe lub sieciowe

Dzięki możliwości zasilania z sieci elektrycznej lub z wbudowanego akumulatora ramka do zdjęć PhotoFrame™ może działać jako urządzenie przewodowe lub bezprzewodowe.

### Automatyczny wyłącznik

Wbudowany zegar można ustawić, aby włączył i wyciągał ramkę do zdjęć PhotoFrame™ o wybranych godzinach.



Data wydania 2019-04-18

Wersja: 3.0.7

12 NC: 8670 000 31281  
EAN: 87 12581 34380 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)