



Philips
2.1-hjemmekino

DVD-avspilling

Trådløs subwoofer

HES4900

Større lyd for å forstørre HD TV-opplevelsen

med trådløs subwoofer

Gi TV-programmene liv med suveren lyd. Med lydeffekt på 350 W, Dolby Virtual-høytalere og en trådløs subwoofer kan du nå få en realistisk TV-opplevelse med flott lyd- og bildekvalitet, helt uten rot.

Uovertruffen lydopplevelse

- Dolby Virtual-høytaler for realistisk surroundlyd
- Avansert digital forsterker for klar og kraftig lyd

Koble deg til, og nyt all underholdningen

- HDMI 1080p oppskalere til høy definisjon for skarpere bilder
- EasyLink kontrollerer alle EasyLink-produkter med én fjernkontroll
- Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon
- MP3-koblingen spiller musikk fra bærbare mediespillere
- Innebygd FM-tuner

Utformet for å forbedre rommet

- Trådløs subwoofer for utrolig bass uten ledningene
- Fleksibel plassering på veggen eller på bordet
- Sofistikert design som matcher alle flat-TVer

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 350 W
- Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo, Virtual Dolby Surround
- Equalizer-innstillinger: Action, Klassisk, Drama, Spill, Nyheter, Fest, Rock, Sport

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Avspillingsmedier: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video-CD/-SVCD
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3-bithastigheter: 32-256 kbps og VBR
- Avspillingsmedier: Audio CD, CD-R/RW, USB-flashstasjon

Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildeforbedring med musikkavspilling, Zoom
- Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-flashstasjon

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- RDS: Stasjonsnavn

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: MP3-linjeinngang, USB
- Tilkoblinger bak: Komponentvideoutgang, Easy-Fit-høyttalertilkobling, HDMI-utgang, TV inn (lyd, cinch)

Drift

- Effektförbruk i standby: < 1 W
- Effektförbruk for receiver: 32 W
- Effektförbruk for subwoofer: 38 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz

Høyttalere

- Frekvensområde for subwoofer: 30–180 Hz
- Impedans, subbasshøyttaler: 4 ohm
- Subbasshøyttalerelement: 1 x 6,5" langtrekkende woofer
- Subbasshøyttalertype: Aktiv
- Høyttalerimpedans: 6 ohm

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Audiokabel, Batterier til fjernkontroll, FM-antenne, Nettledning, Hurtigstart-guide, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Veggmonteringsbrakett, Verdensomfattende garantihefte

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 361 x 66,5 x 190 mm
- Mål på subwoofer (B x H x D): 170 x 330 x 340 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 13 kg
- Dybde, høyttaler (med stativ): 151,5 mm
- Bredde, høyttaler (med stativ): 137 mm
- Høyde, høyttaler (med stativ): 333,8 mm

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 87 12581 47935 0
- Emballasjemål (B x H x D): 56,5 x 39,5 x 37,5 cm
- Bruttovekt: 13 kg
- Nettovekt: 10 kg
- Taravekt: 3 kg

Ytre eske

- EAN: 87 12581 47935 0
- Bruttovekt: 13 kg
- Yttereske (L x B x H): 56,5 x 39,5 x 37,5 cm
- Nettovekt: 10 kg
- Antall emballasjer: 1
- Taravekt: 3 kg

Lydtilkobling

- Trådløs tilkobling: Frekvensbånd: 2,4 GHz, Modulasjon: GFSK, Teknologi: adaptiv frekvens

Høydepunkter

Dolby Virtual-høyttaler

Dolby Virtual-høyttalere er en sofistikert lydvirtualiseringsteknologi som produserer fyldig og oppslukende surround-lyd fra et tohøyttalersystem. Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de soniske karakteristikkene som finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. DVD-avspillingen forbedres ved å utvide 2-kanalmiljøet. Når det kombineres med Dolby Pro Logic II-behandling, gjøres alle stereokilder med høy kvalitet til virkelighetsnær, flerkanals surroundlyd. Du trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger eller høyttalerstativer for å oppnå en lyd som fyller rommet.

EasyLink

Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utrolig enkelt utføres.

HDMI 1080p

HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er krystallklare. Filmer i standarddefinisjon kan nå nyttes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir flere detaljer og mer virkelighetsstro bilder. Progressive Scan (representert med "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen som er vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en direkte digital forbindelse som kan føre ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital flerkanalslyd, uten konverteringer til analoge signaler. Dette gir perfekt bilde- og lyd kvalitet, fullstendig fri for støy.

Høyhastighets USB 2.0-kobling

Universal Serial Bus eller USB er en standardprotokoll som brukes for å koble PCer, utstyr og elektronisk utstyr for forbrukerelektronikk. Høyhastighets-USB-enheter har en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps, opp fra 12 Mbps for vanlig USB. Med USB 2.0-høyhastighetskoblingen kan du koble til USB-enheter, velge filmen, musikken eller bildet og spille av.

Trådløs subwoofer

Trådløs subwoofer for utrolig bass uten ledningene



Utgivelsesdato
2010-12-17

Versjon: 4.0.6

12 NC: 8670 000 48641
EAN: 87 12581 47935 0

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com