

Philips
Sistema Micro Hi-Fi

Reprodução de CD MP3/WMA
USB Directo

MCM204



O novo clássico

com reprodução por USB Directo

Especialmente concebido para quem aprecia as últimas novidades em estilo e tecnologia, o Philips MCM204 emana distinção e qualidade. Desfrute de música MP3/WMA do seu leitor portátil com reprodução por USB Directo.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Deck de cassetes com paragem automática
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Potência de saída total de 2 x 4 W RMS

Comece o dia à sua maneira

- Despertar e Temporizador
- Sintonização digital de 40 estações predefinidas para mais conveniência

Som e aspecto de excelente qualidade

- Altifalantes elegantes em madeira
- Telecomando fácil de utilizar incluído

PHILIPS

Destaques

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz,

Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.



Especificações

Som

- Potência de saída: Potência musical de 2 x 4 W RMS / 2 x 8 W
- Melhoria do Som: Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost

Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 3,5 pol., Sistema de Altifalantes de Graves

Reprodução Áudio

- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD WMA
- Modos de Reprodução de Discos: Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória, 20 Faixas Programáveis
- Tipo de Carregamento: Topo
- Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico
- Modos de Reprodução de Cassetes: Controlo Electrónico de Velocidade
- Modos USB Directos: Reprodução/Pausa, Parar, Anterior/Seguinte, Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório

Gravação Áudio

- Suporte multimédia de gravação: Cassete
- Melhoria de Gravação de Cassetes: Nível de Gravação Automático, Gravação Sincronizada de CDs

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM estéreo, MW
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 40
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização

Automática

Conectividade

- Outras ligações: Antena flexível fixa FM, Antena MW
- Entrada Aux: Entrada de linha, 3,5 mm
- Auscultadores: 3,5 mm

Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Antena FM/MW, Folheto da Garantia, Guia Rápido
- Comando à distância: Telecomando de 24 teclas com bateria de lítio
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Manual do Utilizador: 16 idiomas

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 146 x 228 x 216 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 146 x 228 x 160 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 380 x 350 x 275 mm
- Peso incl. Embalagem: 5,3 kg

Potência

- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz



Data de publicação
2017-04-04

Versão: 3.0.10

12 NC: 8670 000 27823
EAN: 87 12581 32032 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com