



Philips
Prenosni radio s CD-
predvajalnikom

Bluetooth® in NFC

CD, MP3-CD, FM
Postaja USB za predvajanje/
polnjenje
40 W, vhod za mikrofoni in kitari



AZ1

PREDVAJAJTE. GLASNO. KJERKOLI

z brezžičnim pretakanjem glasbe prek povezave Bluetooth

Philips AZ1 predvaja glasne skladbe z radijskih postaj, iz naprave iPhone/iPad/iPod, s CD-jev in iz vseh naprav Bluetooth. Združevanje z enim dotikom NFC zagotavlja najenostavnejše brezžično pretakanje glasbe prek povezave Bluetooth doslej. Priključite mikrofoni ali kitari in zaigrajte.

Predvajajte vse

- Brezžično pretakajte glasbo prek povezave Bluetooth™ iz kateregakoli pametnega telefona
- Povezovanje tehnologij Bluetooth in NFC s samo enim dotikom
- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- iPod/iPhone/iPad predvajajte in polnite prek vhoda USB
- Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.
- Vhod za mikrofoni in kitari z nadzorom ravni

Predvajajte kjerkoli

- Pas za prenašanje in robustno ohišje za večjo prenosljivost
- Deluje na izmenični tok in tudi na celične baterije tipa D

Predvajajte glasno

- Največja izhodna moč 40 W RMS
- Maksimalen zvok za takojšnjo ojačitev moči
- Koaksialni zvočniki posredujejo naravni in kristalno jasen zvok
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

PHILIPS

Prenosni radio s CD-predvajalnikom
Bluetooth® in NFC CD, MP3-CD, FM, Postaja USB za predvajanje/polnjenje, 40 W, vhod za mikrofonski in kitarski

Značilnosti

Pretakajte glasbo prek povezave Bluetooth™

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo naprav iPod/iPhone/iPad ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov.

Tehnologija NFC

Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto združevanje naprav Bluetooth z enim dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se dotaknete dela NFC na zvočniku, da vklopite zvočnik in zaženete združevanje naprav Bluetooth ter pretakanje glasbe.

Vhod za mikrofonski in kitarski

Spremenite komplet Philips v zabavni sistem za posebne priložnosti ali spontano zabavo. Z vgrajenim vhodom za mikrofonski in kitarski boste lahko pokazali svoj talent, zagotovili zabavo ali izvajali govore in objave. Glasba iz različnih virov se bo predvajala tudi, ko boste uporabili

mikrofonski in priključili glasbeni instrument. Zdaj boste lahko kadarkoli peli karaoke in igrali električno kitaro. S Philipsom se zabava ne konča nikoli.

Pas za prenašanje in robustno ohišje

Pritrdite pas za prenašanje, sistem namestite na hrbet in pojdite na pot. AZ1 je popolne velikosti za letalsko ročno prtljago, zato lahko svoje veščine preizkusite tudi v zraku. Njegovo trdno ohišje je ustvarjeno za življenje polno zabav, zunaj ali v notranjih prostorih, poleg tega pa lahko nadzorno ploščo obrnete in jo zavarujete, ko se odpravite na pot.

Predvajajte in napolnite iPod/iPhone/iPad



Zvočnik ima vhod USB, ki omogoča priročno polnjenje pripomočkov iPod, iPhone, iPad.

Applovo napravo s kablom USB enostavno povežete s hrbtno stranjo zvočnika. Med polnjenjem lahko predvajate katerokoli skladbo, shranjeno v Applovi napravi.

Maksimalen zvok



Tehnologija maksimalnega zvoka doseže takojšnjo okrepitev nizkih tonov, do skrajnosti poveča izkoristek glasnosti in v hipu doseže najprepričljivejšo reprodukcijo zvoka že samo z dotikom gumba. Napredno elektronsko vezje kalibrira obstoječe nastavitve zvoka in glasnosti ter v trenutku brez popačenja čim bolj okrepi nizke tone in glasnost. Končni rezultat je opazna ojačitev zvočnega spektra in glasnosti. Glasbi tako podaljšamo rok trajanja.

Največja izhodna moč 40 W RMS

Največja izhodna moč 40 W RMS



Prenosni radio s CD-predvajalnikom
Bluetooth® in NFC CD, MP3-CD, FM, Postaja USB za predvajanje/polnjenje, 40 W, vhod za mikrofoni in kitaro

Specifikacije

Združljivo z iPad

- prek vrat USB: iPad, iPad 2, iPad 3, iPad 4

Združljivost s telefoni iPhone

- prek vrat USB: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

Združljivost s predvajalniki iPod

- prek vrat USB: iPod nano 1. generacije, iPod nano 2. generacije, iPod nano 3. generacije, iPod nano 4. generacije, iPod nano 6. generacije, iPod touch, iPod touch 2. generacije, iPod touch 3. generacije, iPod touch 4. generacije, iPod touch 5. generacije

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Predvajanje prek povezave USB: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednjega/prejšnjega albuma, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje, predvajanje/premor
- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje, iskanje naslednjega/prejšnjega albuma, predvajanje/premor

Zvok

- Izboljšava zvoka: Sistem Bass Reflex, MAX sound
- Regulacija glasnosti: vrtljivo
- Izhodna moč: 40 W RMS (največ)

Zvočniki

- Št. vgrajenih zvočnikov: 2
- Zvočniki: Pogonska enota koaksialnega zvočnika
- Površina mrežice zvočnika: kovina

Priročnost

- Vrsta zaslona: LCD-zaslon z osvetlitvijo iz ozadja

Povezljivost

- 1 vhod za mikrofoni: 6,3 mm
- MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek
- 3,5 mm vtič za slušalke
- USB: Gostitelj USB
- 1 vhod za kitaro: 6,3 mm

Napajanje

- Vrsta napajanja: Vhod AC
- Vrsta baterije: 8 baterij tipa D

Dodatna oprema

- Kabli/povezava: napajalni kabel
- Drugo: vodnik za hiter začetek
- Garancija: Garancijski list
- Ramenski pas

Brezžična tehnologija Bluetooth®

- Profili: A2DP, AVRCP
- Različica: V2.1 + EDR

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Prednastavljene postaje: 20
- Frekvenčna območja sprejemnika: FM



Datum izdaje 2015-07-10

Različica: 3.1.3

12 NC: 8670 001 10645
EAN: 08 71258 17066 23

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com