

Philips Ultinon Pro7000 SI  
Overlegen lysstyrke, mere  
sikker kørsel

**Pæretype: W5W**  
12 V, 6000 K Kold hvid  
Avanceret system til køretøjer  
2+1 års garanti

**11961CU70X2**



## Få overlegen lysstyrke og en mere sikker kørsel

### Overlegen lysstyrke, mere sikker kørsel

Vælg Philips Ultinon Pro7000 LED-signalpærer for enestående visuel komfort og sikrere kørsel. De levende farver og det skarpe, hvide lys forbedrer øjeblikkeligt førerens synlighed og velbefindende, både ved udendørs og indendørs brug.

#### **Godt udsyn**

- Signaler din hensigt med klarere udvendig belysning
- Ergonomisk design med array med tre LED'er

#### **Avanceret, stilfuld signalering**

- Opgrader dine lygter, opgrader din stil

#### **Ydeevne, der er skabt til at holde**

- Øget levetid på op til 5.000 timer
- Varmeskjold sikrer en holdbar ydeevne

#### **Enkel plug-and-play-udskiftning**

- Nem at installere og kompatibel med de fleste bilmodeller
- Elektrisk kompatibilitet med de fleste køretøjer

# PHILIPS

Overlegen lysstyrke, mere sikker kørsel  
Pærtype: W5W 12 V, 6000 K Kold hvid, Avanceret system til køretøjer, 2+1 års garanti

## Specifikationer

### Markedsføringspecifikationer

- Produktoplysning: LED til køretøjer Kraftig lysstyrke Ensartet lysfordeling
- Forventede fordele: Kraftigere, elegante signallamper

### Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Kabinelys, parkeringslys foran/positionslys, nummerplade, 3. stoplys, sideblinklys
- Base: W21 x 9.5d
- Betegnelse: W5W LED Hvid 11961 CU70 12V X2
- Betegnelse, LED-type: LED-T10 [≈W5W]
- ECE-godkendelse: NO
- Sortiment: Ultinon Pro7000
- Teknologi: LED
- Type: W5W
- Spænding: 12 V

### Levetid

- Levetid: 5000 timer

### Lyskarakteristika

- Lumen: 90
- Farvetemperatur: 6000 K

### Elektriske karakteristika

- Spænding: 12 V
- Effekt: 0,87 W

### Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 11961CU70X2
- Ordrekode: 02291230

### Logistiske data

- Ordrekode: 11961CU70X2
- EAN1: 8719018022912
- EAN3: 8719018022929

### Emballagedata

- EAN1: 8719018022912
- EAN3: 8719018022929
- Emballagetype: X2

### Medfølgende produktoplysninger

- Længde: 7,0 cm
- Bredde: 2,5 cm
- Højde: 11,5 cm
- Pakkeantal: 2 stk.
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 10 pakker
- Bruttovægt pr. del [g]: 24 g

### Emballageoplysninger

- Længde: 19,5 cm
- Bredde: 15,5 cm
- Højde: 8,5 cm
- Bruttovægt (kg): 0,30 kg

LUM11961CU70X2/10

## Vigtigste nyheder

### Høj lysstyrke

Det er afgørende for din sikkerhed, at du signalerer køretøjets forventede køreretning. For at undgå kollisioner skal andre vide, hvad du gør. Og når dårligt vejr reducerer udsynet, bliver behovet for klar og dynamisk signalering endnu større. Philips Ultinon Pro7000 LED-signallyskilder giver dig en klar dagslyseffekt samt op til 6.000 K til positions- og kabinelys. Din bil siger meget om dig, så sæt et stilfuldt præg på den med Philips LED-signallyskilder.

### Ensartet fordeling af lyset

Uanset om det er til parkeringslygter, handskerum eller kabinelys, giver Philips Ultinon Pro7000 LED dig en ensartet lysfordeling. Den brede vinkel sikrer, at lyset projiceres, hvor du har brug for det.

### Elegant LED-lys

Selvom hovedformålet med udvendig belysning er at hjælpe dig med at se og blive set, er der ingen grund til, at du ikke bør se godt ud på samme tid. Hvis du vil opgradere din stil uden at købe en nyere bil, er udskiftning af din udvendige belysning med Philips Ultinon Pro7000 LED-signaler en smart måde at bruge dine penge på.

### Op til 5.000 timers levetid

Du vil have klar, stilfuld belysning til din bil, men du har ikke lyst til blive ved med at udskifte defekte lyskilder. Det er en stor svaghed ved konventionelle pærer – jo kraftigere lys, desto kortere levetid. Selv ved en højere lysintensitet holder LED'er meget længere. Philips Ultinon Pro7000 LED-lyskilder er bygget til at holde. Takket være funktioner som avanceret LED-teknologi og avancerede varmestyringssystemer holder de i op til 5.000 timers drift og er omfattet af 3 års garanti\*.

### God til at håndtere varme

Med varmeskjold-teknologi er Philips Ultinon Pro7000 T10-pærer modstandsdygtige over for høje temperaturer, selv når de monteres ved siden af forlygtepærer. De er fremstillet af et specielt kompositmateriale og kan klare enhver termisk udfordring og leverer stadig høj ydeevne.

### Klar, parat, monteret!

Nyd plug-and-play-oplevelsen: Philips Ultinon Pro7000 leveres med standardhætter og er polaritetsfri, så udskiftning er hurtig og nem.

### Elektrisk kompatibilitet med de fleste køretøjer

LED-pærer til eftermontering og konventionelle pærer adskiller sig fra hinanden med hensyn til effekt, sammensætning og strømforbrug. Udskiftning af dine konventionelle pærer med andre LED'er kan være problematisk. Philips Ultinon Pro7000-pærer er elektrisk kompatible med de fleste biler. Yderligere adaptore fås som tilbehør til fejlfinding, hvis det er nødvendigt. Vi sælger en komplet løsning.



Udgivelsesdato  
2024-08-29

Version: 3.3.1

EAN: 87 19018 02291 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*2 års standardgaranti + 1 års udvidet. Gå til [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty) for at få mere at vide om vores garantipolitik  
\* Ikke-ECE-kompatibel