

Philips
DVD home cinema-
systeem

HTS335W



High Definition-video en draadloos Surround Sound

Dit stijlvolle, geavanceerde en volledig digitale home entertainment-systeem biedt een audio/video-ervaring zoals in een bioscoop. Het systeem wordt geleverd met draadloze achterste luidsprekers die een dynamisch geluid bieden. Hierdoor kan het systeem eenvoudig worden geïnstalleerd zonder wirwar van kabels

Aansluitingen voor allerlei bronapparaten

- Directe aansluiting op USB geeft foto's en muziek weer vanaf USB-flashstations
- MP3-lijningang voor het afspelen van muziek vanaf draagbare mediaspelers

Breng audio en video tot leven

- HDMI 1080i met High Definition video upscaling
- DTS, Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- 12-bits/108-MHz videoverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen

Speel al uw films en muziek af

- DivX Ultra-gecertificeerd voor het verbeterd afspelen van DivX-video's
- Geschikt voor CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Geeft DivX, MP3, WMA en foto's (JPEG) gemaakt met een digitale camera weer

Eenvoudig te installeren en te gebruiken

- Met draadloze achterluidsprekers hebt u minder snoeren door uw huis
- Luidsprekers voor op de vloer voor meer plaatsingsmogelijkheden

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

Draadloze achterste luidsprekers

Draadloze achterluidsprekers zorgen voor schaalbaarheid en mobiliteit bij het plaatsen van de luidsprekers. Deze luidsprekers zijn interferentievrij en leveren een puur Surround Sound zonder dat u last hebt van vervelende snoeren.

HDMI 1080i

HDMI staat voor High Definition Multimedia Interface. Dit is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaals audio. HDMI levert een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis, doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet. HDMI is volledig compatibel met oudere versies van DVI (Digital Video Interface).

Directe weergave vanaf USB

U hoeft alleen maar het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw DVD-systeem van Philips. Uw digitale muziek en foto's worden rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

MP3-lijningang

MP3-lijningang maakt gebruik van Plug & Play-technologie waarmee u MP3-inhoud rechtstreeks kunt weergeven op uw home

cinema-systeem door simpelweg uw draagbare MP3-speler aan te sluiten op de ingebouwde hoofdtelefoonaansluiting. U kunt nu genieten van de uitstekende geluidskwaliteit van uw Philips home cinema-systeem terwijl u uw favoriete muziek afspeelt met uw draagbare MP3-speler.

DivX Ultra Certified

Met DivX-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX-mediaformaat bekijken. DivX is een MPEG-4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW en opneembare DVD's. DivX Ultra combineert DivX-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen en verschillende tracks en menu's, heel handig in één bestandsformaat.

Speelt alles af

Geeft vrijwel elk gewenst discformaat weer: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW of DVD+R DL. Speel al uw discs af op één apparaat en ervaar ongeëvenaarde flexibiliteit en afspeelgemak.

Speelt alles af

Geeft vrijwel elk gewenst mediaformaat weer - ongeacht of het DivX, MP3, WMA of JPEG is.

Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen huiskamer.

Luidsprekers voor op de vloer

Luidsprekers voor op de vloer voor meer plaatsingsmogelijkheden

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Een ingebouwde DTS- en Dolby Digital-decoder zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

12-bits/108-MHz videoverwerking

12-bits Video DAC is een superieure digitaal-naar-analoog converter die elk detail van de authentieke beeldkwaliteit behoudt. De converter geeft subtiele schaduwen en vloeiendere kleurgradaties weer, zodat het beeld levendiger en natuurlijker wordt. De beperkingen van de traditionele 10-bits DAC worden met name duidelijk wanneer grote schermen en projectors worden gebruikt.



Specificaties

Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 Mhz
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i), Progressive Scan

Geluid

- Totaal vermogen (RMS): 600 W
- Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 75 W, 2 x 150 W
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 150 - 18.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, Nachtstand
- Equalizer-instellingen: Actie, Tekenfilms, Klassiek, Concert, Drama, Games, Jazz, Lounge, MTV, Nieuws, Party, RnB, Rock, Sport

Videoweergave

- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Media afspelen: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Media afspelen: Audio-CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roteren, Zoom, Diapresentatie met muziek

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: MW, FM
- Aantal voorkeurzenders: 40
- RDS: Zendernaam

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB, MP3-lijningang
- Aansluitingen aan de achterkant: AM/MW-antenne, AUX-ingang, Composiet video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang 2x, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, HDMI-uitgang, S-Video-uitgang, Aansluiting voor draadloos gebruik, Component Video-uitgang, FM-antenne, Scart

Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz, 230 V
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

Luidsprekers

- Satellietluidspreker: 2 op de vloer staande zuilen, Draadloze achterste luidsprekers
- Satellietluidsprekers: 3 inch full-range woofer
- Satellietluidsprekerimpedantie: 3 ohm
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidspreker: Magnetisch afgeschermd, Drie ingangen
- Middenluidsprekerimpedantie: 6 ohm
- Middenluidsprekers: 1 x 2 inch tweeter, 2 x 2,5 inch woofers
- Middenluidsprekerfrequentiebereik: 150 - 20.000 Hz
- Subwooferimpedantie: 6 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 40 - 150 Hz
- Subwoofer: Uiterst efficiënte 6,5 inch woofer
- Subwoofertype: Passief

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Draadloze zender, Draadloze ontvanger, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, Scart-kabel, MP3-lijningangskabel, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing, FM-antenne, AM-antenne, Netsnoer, Wereldwijde garantietaak

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 435 x 55 x 310 mm
- Gewicht van het apparaat: 4,04 kg
- Afmetingen van ontvanger (B x H x D): 126 x 131,5 x 126 mm
- Afmetingen van zender (B x H x D): 48,5 x 88,3 x 49 mm
- Breedte van de voorluidspreker: 95,5 mm
- Hoogte van de voorluidspreker: 198 mm
- Diepte van de voorluidspreker: 75 mm
- Gewicht van de voorluidspreker: 0,62 kg
- Breedte van de achterluidspreker: 95 mm
- Hoogte van de achterluidspreker: 1184 mm
- Diepte van de achterluidspreker: 73,5 mm
- Gewicht van de achterluidspreker: 3,85 kg
- Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 435 x 93,5 x 67 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 1,28 kg
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 159,5 x 355,5 x 370 mm
- Gewicht van de subwoofer: 4,78 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 924 x 470 x 470 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 23,9 kg



Publicatiedatum
2012-07-23

Versie: 2.0.10

12 NC: 8670 000 25572
EAN: 87 12581 30396 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com