



Philips
Цифровые
беспроводные наушники

Полноразмерные
Черный

SHD9000



CD-качество благодаря технологии беспроводной передачи
цифрового

Несжатый звук Klear

Наушники с технологией передачи несжатого звука без потерь Klear обеспечивают 100%-но подлинное достоверное звучание. Диапазон передачи составляет 100 м, а удобное саморегулирующееся оголовье гарантирует комфортное прослушивание музыки дома.

Ощущение идеального звука

- Цифровая передача сигнала гарантирует устойчивый прием
- Беспроводная технология Klear
- Мощные 40-мм неодимовые излучатели

Комфорт при длительном прослушивании

- Головная стяжка с авторегулировкой длины подходит для любой формы головы
- Эргономичный дизайн подушечек

Удобство использования

- Зарядная станция для удобной зарядки
- Без помех для Wi-Fi
- Увеличенный радиус действия — 100 м
- 2 заряжаемых NiMH-аккумулятора типа AAA для оптимального веса

PHILIPS

Характеристики

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 19 x 22 x 10,5 см
- Вес: 0,29 кг

Система

- Тип: Радиочастота (РЧ)

Звук

- Диапазон частот: 17–23000 Гц
- Уровень на входе: 800 мВ (0 дБ) 2 В (-8 дБ)

Тюнер/прием/передача

- Диапазон несущих частот: 2400–2483,5 МГц
- Рабочий диапазон: Ок. 100 метров (в зависимости от внешних условий)
- Модуляция: Цифровая, минимальный разнос частот
- Количество каналов: 16
- Разделение каналов: 60 дБ
- Искажения: КНИ 0,5 %
- SN: 88 дБ (номин.)

Функции управления

- Время работы: до 20 часов

Питание

- Требования к питанию — наушники:

- Аккумуляторы Ni-MH (входят в комплект поставки) или элементы питания типа AAA (приобретаются дополнительно)
- Требования к напряжению: Постоянный ток 5 В (от входящего в комплект адаптера переменного тока)
- Выходная мощность: 30 мВт

Размеры упаковки

- EAN: 69 23410 71640 5
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Макетная
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 24 x 28,5 x 11,5 см
- Вес брутто: 1,036 кг
- Вес нетто: 0,648 кг
- Вес упаковки: 0,388 кг
- Тип размещения на полке: Макетная

Внешняя упаковка

- GTIN: 1 69 23410 71640 2
- Количество потребительских упаковок: 3
- Вес брутто: 3,756 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 37 x 26 x 32,5 см
- Вес нетто: 1,944 кг
- Вес упаковки: 1,812 кг

SHD9000/10

Особенности

Излучатели 40 мм



40-мм неодимовые излучатели обеспечивают превосходное HiFi-звучание.

Цифровая передача сигнала 2,4 ГГц

Цифровая передача сигнала 2,4 ГГц препятствует сжатию и потере данных между передатчиком и наушниками. В результате процесса передачи цифровые сигналы преобразуются в аналоговые. Конечным результатом является превосходное качество звука с мягким характером и минимальной потерей данных.

Док-станция



Зарядная станция является удобной базой для хранения ресивера, когда он не используется. На ней же выполняется зарядка прибора.

Радиус действия — 100 м

Радиус действия теперь увеличен до 100 м, а значит можно слушать музыку и свободно перемещаться по дому.

Несжатый звук Kleeer

Беспроводная технология Kleeer воспроизводит звук без сжатия, обеспечивая оригинальное звучание.

Саморегулирующееся внутреннее оголовье



Внутреннее оголовье обеспечивает идеальную посадку наушников. Для удобства этот механизм регулируется автоматически.



Дата выпуска 2013-12-15

Версия: 1.5.10

12 NC: 8670 000 92211
EAN: 69 23410 71640 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com