



Philips  
DVD-speler

HDMI 1080i

DivX Ultra

DVP6620



## Geeft elke kamer een extra vleugje stijl

U zult onder de indruk zijn van deze Philips DVD-speler met HDMI-aansluiting voor digitale video en audio. Waan uzelf in een andere wereld en ga op in High Definition-video (720p/1080i).

### Past overall, in elke levensstijl

- Slank en flexibel ontwerp, wandmontage optioneel

### Speelt al uw films en muziek af

- DivX Ultra-gecertificeerd voor het verbeterd afspelen van DivX-video's
- Geeft DivX, MP3, WMA en foto's (JPEG) gemaakt met een digitale camera weer
- Geschikt voor CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- DivX-gecertificeerd voor de standaardweergave van DivX-video's

### Brengt audio en video tot leven

- 12-bits/108-MHz videoverwerking voor scherpe, natuurlijke afbeeldingen
- 192-kHz/24-bits audio-DAC verbetert analoge geluidsinvoer
- Hoogwaardige uitgangen voor analoge en digitale audio
- HDMI 1080i met High Definition video upscaling
- Digitale HDMI-uitvoer voor een eenvoudige aansluiting met slechts één kabel
- High definition JPEG-weergave van afbeeldingen in de werkelijke resolutie
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Kenmerken

### DivX Ultra-gecertificeerd

Met DivX-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX-mediaformaat bekijken. DivX is een MPEG-4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW en opneembare DVD's. DivX Ultra combineert DivX-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen en verschillende tracks en menu's, heel handig in één bestandsformaat.

### Speelt alles af

Geeft vrijwel elk gewenst mediaformaat weer - ongeacht of het DivX, MP3, WMA of JPEG is. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen huiskamer.

### 192-kHz/24-bits audio-DAC

Dankzij samplen met 192 kHz kunt u een juiste weergave krijgen van de oorspronkelijke geluidscurves. Samen met een 24-bits resolutie wordt er nog meer informatie van de

oorspronkelijke analoge geluidsgolf opgeslagen, waardoor de audioweergave enorm wordt verbeterd.

### HDMI 1080i

HDMI staat voor High Definition Multimedia Interface. Dit is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaals audio. HDMI levert een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis, doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet. HDMI is volledig compatibel met oudere versies van DVI (Digital Video Interface).

### HDMI voor een eenvoudige AV-aansluiting

HDMI staat voor High Definition Multimedia Interface. Dit is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaalsaudio. HDMI levert een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis, doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet. HDMI is volledig compatibel met oude versies van DVI (Digital Video Interface).

### High Definition JPEG-weergave

Met High Definition JPEG-weergave kunt u uw foto's bekijken op uw televisie met een resolutie tot twee megapixels. U kunt uw digitale foto's nu bekijken in volledige helderheid, zonder kwaliteits- of detailverlies. U kunt ze delen met vrienden en familie in uw eigen woonkamer.

### Progressive Scan

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt uw oog een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.

### Slank en flexibel ontwerp

Slank en flexibel ontwerp, wandmontage optioneel



# Specificaties

## Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 Mhz
- Beeldverbetering: Progressive Scan, Smart Picture, Video-upsampling, Video upscaling, High Definition (720p, 1080i)

## Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Signaal-ruisverhouding: 90
- Vervorming en ruis (1 kHz): 65 dB
- Crosstalk (1kHz): 70 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): 80 dB
- Frequentierespons: 30 - 20.000 Hz
- Geluidssysteem: Dolby Digital

## Videoweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Compressieformaten: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

## Audio afspelen

- Media afspelen: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio-CD
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Compressieformaat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

## Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto-CD, Kodak Picture CD
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roteren,

Zoom, Diapresentatie met MP3-weergave, High Definition-resolutie

## Multimediatoepassingen

- Afspeelformaat: DivX, MP3, JPEG-afbeeldingen

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI digitale AV-uitgang, Digitale coaxiale uitgang, Component Video uit Progressive, CVBS en analoge audio-uitvoer L/R

## Gemak

- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen, Kinderslot
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Koreaans, Maleisisch, Thais, Traditioneel Chinees

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Audio-/videokabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Wereldwijde garantiekaart, Gebruiksaanwijzing, Netsnoer

## Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 305 x 187 x 98 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 395 x 346 x 108 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 10 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,8 W



Publicatiedatum  
2011-04-28

Versie: 2.1.8

12 NC: 8670 000 48413  
EAN: 87 12581 45720 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)