

Philips
CD Soundmachine พร้อม
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ1316



all-in-one, เพลง MP3 ที่ชื่นชอบ

เครื่องเล่น CD ที่มีขนาดกะทัดรัดและสวยงามมีสไตล์พร้อมคุณสมบัติครบครัน สามารถเล่นแผ่น CD ได้ทุกรูปแบบ รวมทั้ง MP3-CD เต็มอัลบั้มและสนุกสนานไปกับการฟังเพลง พร้อมการเล่นเพลงซ้ำได้ถึง 20 แทร็คตามที่กำหนดไว้

เครื่องเล่น CD ที่มีคุณสมบัติมากมาย

- ใช้กับแผ่น MP3-CD, CD-R/RW ได้
- เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/โปรแกรม/ซ้ำได้

พลังเสียงสุดประทับใจ

- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสหนักแน่นและชัดเจน
- ลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลังหนักแน่น

ใช้งานง่ายและควบคุมได้อย่างแม่นยำ

- จูนแบบดิจิทัลพร้อมตั้งสถานีล่วงหน้า
- ระบบ Autostore สำหรับการจูนวิทยุด้วยการกดปุ่มเดียว
- รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือ

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2X1.2W
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 4"
- ประเภทลำโพง: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost

การเล่นเสียง

- ประเภทตัวโหลด: สวนบน
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาที่รีดถัดไป/ก่อนหน้า, การเล่นซ้ำ, การเล่นแบบสุ่ม
- เพลงที่ตั้งโปรแกรมได้: 20
- จำนวนของไฮเทป: 1
- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ท: กลไก, โหมดการเล่นเทปคาสเซ็ท: กรอเดินหน้า/ย้อนกลับอย่างรวดเร็ว, หยุดอัตโนมัติ, ปุ่มหยุดชั่วคราว

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ
- สถานที่ตั้ง วัลวงหน้า: 20

- เสาอากาศ: เสาอากาศ AM, เสาอากาศ FM
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW

สะดวกสบาย

- ประเภทจอภาพ: LCD
- รีโมทคอนโทรล: 14 ปุ่ม

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, คู่มือผู้ใช้, ไม้รับประกัน

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก
- ประเภทแบตเตอรี่: LR14
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 V
- จำนวนแบตเตอรี่: 6

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 470 x 275 x 210 มม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 400 x 243 x 169 มม.
- น้ำหนัก: 2.9 กก.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 3.7 กก.



วันที่ออก 2013-05-10

เวอร์ชัน: 7.0.11

12 NC: 9073 101 01673
EAN: 87 10895 86181 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

ไฮไลต์

ใช้กับแผ่น MP3-CD, CD-R/RW ได้
ใช้กับแผ่น MP3-CD, CD-R/RW ได้

เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/โปรแกรมซ้ำได้
เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/โปรแกรมซ้ำได้

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งระดับเสียงจากต่ำไปสูงได้เพียงแคกดปุ่ม!
ควบคุมความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงและจะลดระดับเสียงลงได้

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มทอเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้การไรยตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง
ระบบทำงานโดยการส่งมวลอากาศในทอเสียงเบสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป
รวมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น

จูนแบบดิจิทัลพร้อมตั้งสถานีวัลวงหน้า
จูนแบบดิจิทัลพร้อมตั้งสถานีวัลวงหน้า

ระบบ Autostore

ระบบ Autostore
เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณจูนสถานีที่คุณชื่นชอบและตั้งสถานีไว้โดยกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว ระบบ Autostore ช่วยลดความยุ่งยากในการจูนสถานีวิทยุและตั้งเป็นค่าที่ตั้งไว้ด้วยตนเอง
วงจรรีเสิร์ททรอนิกส์ในตัวจะตรวจสอบคลื่นวิทยุในพื้นที่นั้น เพื่อเลือกสถานีวิทยุที่ชัดเจนที่สุด และกำหนดเป็นค่าที่ตั้งไว้

รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือ
รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือ