

Philips 8000 series
Blu-ray Disc-spelare

Net TV
3D-uppspelning
CinemaPerfect HD

BDP8000



Titta på webbens bästa TV-program i vardagsrummet

Utforska det bästa på internet i vardagsrummet med Philips BDP8000 med Net TV. Få enkel åtkomst till populära webbplatser på TV-skärmen och dela videor bekvämt i soffan. Eller njut av en HD-bioupplevelse med Blu-ray.

Se mer

- Blu-ray 3D Disc-uppspelning för en 3D-upplevelse i Full HD hemma
- CinemaPerfect HD för tydligare och skarpere uppspelning av video
- Net TV för populära onlinetjänster inklusive videbutiker*
- DLNA-nätverkslänk så att du kan njuta av foton och video från datorn
- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD

Hör mer

- Dolby TrueHD och DTS-HD MA för 7.1-surroundljud i HD
- 7.1-kanalsurroundljud för en suverän bioupplevelse

Engagera dig mer

- Inbyggd WiFi-n för snabbare, bredare trådlösa prestanda
- Pek känsliga kontroller för smärtfri och enkel åtkomst
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter
- BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Funktioner

Blu-ray 3D Disc-uppspelning



3D i Full HD ger en illusion av djup som möjliggör en mer realistisk biupplevelse i hemmet. Separata bilder för vänster och höger öga spelas in i Full HD-kvalitet med upplösningen 1 920 x 1 080 och spelas växelvis upp på skärmen med hög hastighet. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen.

CinemaPerfect HD



Philips CinemaPerfect HD Engine sätter en ny standard för klar och skarp videouppspelning. På ett intelligent sätt ger den mindre brus och skarpare bilder, så du får videobilder av högre kvalitet än någonsin. Videobrusreducering och suverän skalning minskar mängden brus som produceras när video komprimeras till MPEG-format. Den förbättrade färgbehandlingen ger skarpa, fylliga bilder på skärmen.

Net TV med Video on Demand*



Upplev många onlinetjänster, inklusive Video-on-Demand. Titta på filmer, bilder, information och underhållning och annat onlineinnehåll direkt på din TV när du vill via Philips Blu-ray Disc-spelare eller hemmabio. Nu kan du även få åtkomst till utvalda onlinevideobutiker* direkt på din TV. Välj bara en hyrfilm och njut. En filmkväll hemma har aldrig varit enklare. *Tillgängligheten varierar per land. Besök www.philips.com/blu-ray för mer information.

WiFi-n



WiFi-n, även kallad IEEE 802.11n, är den nya trådlösa nätverksstandarden. Den inkluderar många nya alternativ för att förbättra kvaliteten på den trådlösa länken, erbjuda högre hastighet och större räckvidd jämfört med tidigare WiFi-standarder. WiFi-n är dessutom bakåtkompatibel, vilket gör att den här spelaren kan sända och ta emot från routrar som fungerar med äldre WiFi-standarder.

DLNA-nätverklänk



Med DLNA-nätverklänken får du enkel åtkomst till personliga foton, musik, videor eller filmer på datorn eller hemnätverket. Ethernet-anslutningen (LAN) används med DLNA-protokoll, vilket garanterar att DLNA-certifierade produkter fungerar smidigt tillsammans. När du ansluter Blu-Ray Disc-spelaren till hemnätverket får du åtkomst till information från alla DLNA-certifierade enheter. En hel underhållningsvärld öppnar sig med en enkel knapptryckning med det intuitiva användargränssnittet, som är utformat för enkel bläddring.



asimpleswitch.com

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden - energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Bild/visning

- Avancerad videobearbetning: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning, Brusreducering, 3:2–2:2 filmdetektering, Färgförbättring, Dynamisk kontrastförbättring
- Bildförhållande: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-omvandlare: 12 bitar/150 MHz

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SDVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flashminne
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG2, XviD, WMV
- Skivuppspelningslägen: Standarduppspelning, Paus, Sök framåt/bakåt, Sakta framåt, Återuppta spelning från stopp, Hoppa över, Skivmeny, Repetering, Repetera A–B, Zoom, Vinkel
- BD-regionkod: B
- DVD-regionkod: 2
- Videoförbättring: Deep Color, x.v. Color

Ljud

- Ljudsystem: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, USB-flashminne
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, AAC (flera kanaler), MP3, WMA, PCM

Digitalfotovisning

- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashminne
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: HD-ready, Bildspel, Bildspel med MP3-uppspelning, Roterar, Zoom

Anslutningar

- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Komponentvideoutgång, Digital optisk utgång, Digital koaxialutgång, Kompositvideoutgång

(CVBS), 7.1-kanalsutgång för analogt ljud, Analog ljudutgång vänster/höger, Ethernet, SD/SDHC-kortplats

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0
- Nätverksanslutningar: Inbyggd WiFi, 802.11 b/g/n
- Datornätverkslänk: DLNA 1.5-certifierad

Bekvämlighet

- Onlinetjänster: Net TV
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Uppgradering av fast programvara online, Programvara kan uppgraderas via USB
- BD-Live (Profile 2.0): 2 GB internminne
- Lättanvänd: Pekkontrollknappar
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- OSD-språk (On-screen Display): Svenska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, Nederländska, Svenska, Portugisiska, Danska, Finska, Polska, Turkiska, Norska, Tjeckiska, Grekiska, Ungerska, Rumänska, Slovakiska

Miljöpolicy

- Certifierad som miljövänlig produkt

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, CD-R (bruksanvisning), Snabbstartguide, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier
- Bruksanvisning: Svenska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, Nederländska, Portugisiska, Danska/norska, Grekiska, Svenska, Finska, Polska, Turkiska, Tjeckiska, Ungerska, Slovakiska

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Strömförbrukning: 21 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,18 W

Mått

- Produktens mått (B x H x D): 435 x 65 x 260 mm
- Produktvikt: 2,8 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 515 x 340 x 145 mm
- Vikt inkl. förpackning: 4 kg



Publiceringsdatum
2015-09-03

Version: 3.1.16

12 NC: 8670 000 57277
EAN: 87 12581 51089 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com