



Philips
alto-falante wireless
portátil

Bluetooth®
Branco

BT51W

Abra espaço para a dança

Leve suas músicas para onde for com a caixa acústica Bluetooth que cabe no seu bolso. Essa caixa acústica compacta oferece seis horas de reprodução e som nítido, mesmo no volume máximo. O alcance sem fio é de 10 m, o que lhe dá bastante espaço para dançar.

Sempre pronto para acompanhá-lo

- Realmente leve. Pesa apenas 90 g
- Muito compacto. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Alcance wireless de até 10 m

Fácil de emparelhar. Fácil de carregar.

- O Bluetooth está pronto para emparelhar ao ligar o dispositivo
- Carregamento via USB. Cabo micro USB incluso

Caixa acústica compacta. Som nítido a todo volume.

- Caixa acústica de faixa total de 1,5". Som nítido e claro
- 5 h de tempo de reprodução
- Função anticorte. Aumente o volume sem distorção

PHILIPS

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 2 W
- Sistema de áudio: Mono

Design e acabamento

- Cor: Branco

Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- alcance do Bluetooth: Linha de visão, 10 m ou 30 pés

Compatibilidade

- outro dispositivo com Bluetooth
- funciona com: até iOS 10.2, Bluetooth 4.2 ou inferior

Lig/Desl

- Tipo da bateria: polímero de lítio (integrado)
- Tempo de operação com bateria: 5 hora(s)

Acessórios

- Acessórios inclusos: Guia de instalação rápida, Folheto de garantia mundial
- Cabo: Cabo para carregamento USB

Dimensões

- Dimensões do produto (L x P x A): 6,1 x 6,1 x 7,6
- Peso, incluindo embalagem: 0,18 kg
- Dimensões da embalagem (L x P x A): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Peso do produto: 0,135 kg

Destaques

Caixa acústica compacta. Som nítido.

Pesando apenas 90 g, você nem vai notar que está carregando essa caixa acústica compacta. O driver de faixa total de 1,5" fornece um som nítido e claro, mesmo quando você aumenta o volume.

5 h de tempo de reprodução. Carregamento via USB.

A bateria oferece 5 horas de tempo de reprodução com carga completa. O carregamento demora menos de 3 horas e é simples com o cabo micro USB incluso.

Conectividade Bluetooth

É fácil emparelhar com o seu dispositivo Bluetooth. Basta ligar a caixa acústica e ela estará pronta para emparelhar. O alcance sem fio é de 10 metros.

Função anticorte

A função anticorte permite reproduzir músicas em volume mais alto e as mantém em alta qualidade, mesmo quando a bateria está fraca. Ela aceita uma faixa de sinais de entrada de 300 mV a 1000 mV e mantém suas caixas acústicas protegidas contra danos causados por distorção. Essa função integrada monitora o sinal musical ao passar pelo amplificador e mantém os picos na faixa do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pelo corte sem afetar a intensidade do som. A capacidade de uma caixa acústica de reproduzir picos musicais é reduzida junto com a bateria, porém a função anticorte reduz os picos causados pela bateria fraca, mantendo a música sem distorção.

Realmente leve. Pesa apenas 90 g

Realmente leve. Pesa apenas 90 g

Muito compacto. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

Muito compacto. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

Alcance wireless de até 10 m

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação wireless de curto alcance, resistente e com uso eficiente de energia. A tecnologia permite fácil conexão wireless a iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou até mesmo notebooks. Dessa forma, você pode apreciar com facilidade suas músicas favoritas e o som de vídeos e jogos nesta caixa acústica.

Carregamento via USB.

Cabo micro USB incluso



Data de emissão
2024-03-29

Versão: 7.1.3

EAN: 69 51613 99572 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com